

Εναλλάξιμος φακός

Προφυλάξεις πριν από τη χρήση

α

A-mount

E-mount

©2016 Sony Corporation

<http://www.sony.net/>

4535696140

Ελληνικά

Η ενότητα «Προφυλάξεις πριν από τη χρήση» περιέχει πληροφορίες που θα πρέπει να διαβάσετε προτού χρησιμοποιήσετε το φακό, όπως συνηθισμένες προφυλάξεις για τους φακούς. Ο τρόπος χρήσης μεμονωμένων φακών περιγράφεται στην ενότητα «Οδηγίες χρήσης» σε ξεχωριστό φύλλο. Φροντίστε να διαβάσετε και τα δύο έγγραφα πριν ξεκινήσετε να χρησιμοποιείτε το φακό.

ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ

Για να μειώσετε τον κίνδυνο πυρκαγιάς ή ηλεκτροπληξίας, μην εκθέτετε τη μονάδα σε βροχή ή υγρασία. Μην κοιτάζετε απευθείας τον ήλιο μέσα από αυτόν το φακό. Αυτό μπορεί να βλάψει τα μάτια σας ή να προκαλέσει απώλεια της όρασης. Φυλάξτε το φακό μακριά από μικρά παιδιά. Υπάρχει κίνδυνος ατυχήματος ή τραυματισμού.

Για τους πελάτες στις Η.Π.Α.

Αυτή η συσκευή συμμορφώνεται με το Μέρος 15 των κανόνων FCC. Η λειτουργία υπόκειται στις ακόλουθες δύο συνθήκες:

(1) Αυτή η συσκευή δεν επιτρέπεται να προκαλέσει επιβλαβείς παρεμβολές και (2) αυτή η συσκευή πρέπει να δέχεται οποιοσδήποτε παρεμβολές λαμβάνει, συμπεριλαμβανομένων των παρεμβολών που μπορεί να προκαλέσουν ανεπιθύμητη λειτουργία.

ΠΡΟΣΟΧΗ

Σας εφιστούμε την προσοχή ότι οποιοσδήποτε αλλαγές ή τροποποιήσεις οι οποίες δεν εγκρίνονται ρητά σε αυτό το εγχειρίδιο θα μπορούσαν να ακυρώσουν την εξουσιοδότηση χρήσης αυτού του εξοπλισμού.

ΣΗΜΕΙΩΣΗ:

Ο εξοπλισμός αυτός έχει ελεγχθεί και διαπιστωθεί ότι συμμορφώνεται με τα όρια των ψηφιακών συσκευών Κατηγορίας Β, σύμφωνα με το Μέρος 15 των κανόνων FCC. Τα όρια αυτά έχουν σχεδιαστεί ώστε να παρέχουν εύλογη προστασία έναντι επιβλαβών παρεμβολών σε οικιακές εγκαταστάσεις. Ο παρών εξοπλισμός δημιουργεί, χρησιμοποιεί και μπορεί να εκπέμψει ενέργεια ραδιοσυχνοτήτων και, αν δεν εγκατασταθεί και χρησιμοποιηθεί σύμφωνα με τις οδηγίες, μπορεί να προκαλέσει επιβλαβείς παρεμβολές στις ραδιοεπικοινωνίες. Ωστόσο, δεν παρέχεται καμία εγγύηση ότι δεν θα υπάρξουν παρεμβολές σε συγκεκριμένες εγκαταστάσεις. Εάν ο εξοπλισμός αυτός προκαλεί πράγματι επιβλαβείς παρεμβολές στη ραδιοφωνική ή τηλεοπτική λήψη,

το οποίο μπορεί να καθοριστεί με την απενεργοποίηση και την ενεργοποίηση του εξοπλισμού, ο χρήστης μπορεί να προσπαθήσει να διορθώσει τις παρεμβολές, εκτελώντας μία ή περισσότερες από τις παρακάτω ενέργειες:

- Αλλάζοντας τον προσανατολισμό ή τη θέση της κεραίας λήψης.
- Αυξάνοντας την απόσταση διαχωρισμού μεταξύ του εξοπλισμού και του δέκτη.
- Συνδέοντας τον εξοπλισμό σε πρίζα διαφορετικού κυκλώματος από αυτό στο οποίο είναι συνδεδεμένος ο δέκτης.
- Επικοινωνώντας με το κατάστημα πώλησης ή έναν έμπειρο τεχνικό ραδιοφώνων/τηλεοράσεων για βοήθεια.

Για τους πελάτες στον Καναδά

CAN ICES-3 B/NMB-3 B

Για τους πελάτες στην Ευρώπη



Απόρριψη παλαιού ηλεκτρικού και ηλεκτρονικού εξοπλισμού (Ισχύει στην Ευρωπαϊκή Ένωση και σε άλλες ευρωπαϊκές χώρες με ξεχωριστά συστήματα συλλογής)

Το σύμβολο αυτό στο προϊόν ή στη συσκευασία του υποδεικνύει ότι δεν πρέπει να μεταχειρίζεστε το προϊόν όπως τα κοινά οικιακά απορρίμματα. Αντίθετα, θα πρέπει να παραδοθεί στο κατάλληλο σημείο συλλογής για την ανακύκλωση ηλεκτρικού και ηλεκτρονικού εξοπλισμού. Με τη διασφάλιση της σωστής απόρριψης αυτού του προϊόντος, συμβάλλετε στην αποτροπή ενδεχόμενων αρνητικών επιπτώσεων προς το περιβάλλον και την ανθρώπινη υγεία, οι οποίες σε διαφορετική περίπτωση θα μπορούσαν να προκληθούν από την ακατάλληλη διαχείριση της απόρριψης του προϊόντος αυτού. Η ανακύκλωση υλικών συμβάλλει στην εξοικονόμηση φυσικών πόρων. Για λεπτομερείς πληροφορίες σχετικά με την ανακύκλωση αυτού του προϊόντος, επικοινωνήστε με τις τοπικές δημοτικές αρχές, την υπηρεσία αποκομιδής οικιακών απορριμμάτων ή το κατάστημα από το οποίο αγοράσατε το προϊόν.

Ειδοποίηση για τους πελάτες στις χώρες που εφαρμόζουν τις οδηγίες της ΕΕ

Αυτό το προϊόν έχει κατασκευαστεί από ή για λογαριασμό της Sony Corporation.

Εισαγωγέας στην ΕΕ: Sony Europe Limited.

Οποιαδήποτε ερωτήματα προς τον Εισαγωγέα στην ΕΕ ή ερωτήματα που αφορούν τη συμμόρφωση του προϊόντος με τους κανονισμούς που ισχύουν στην Ευρώπη θα πρέπει να απευθύνονται στον εξουσιοδοτημένο αντιπρόσωπο του κατασκευαστή, την Sony Belgium, bijkantoor van Sony Europe Limited, Da Vincilaan 7-D1, 1935 Zaventem, Belgium.

Σημειώσεις σχετικά με τη χρήση

- Μην αφήνετε το φακό εκτεθειμένο στον ήλιο ή σε κάποια πηγή έντονου φωτός. Μπορεί να προκληθεί εσωτερική δυσλειτουργία του σώματος της φωτογραφικής μηχανής και του φακού ή πυρκαγιά, λόγω του φαινομένου της εστίασης του φωτός. Εάν οι περιστάσεις απαιτούν να αφήσετε το φακό στο φως του ήλιου, φροντίστε να τοποθετήσετε τα καλύμματα φακού.
- Προσέχετε να μην υποβάλλετε το φακό/τηλεμετατροπέα σε μηχανικό κραδασμό κατά την τοποθέτησή τους.
- Τοποθετείτε πάντα το κάλυμμα φακού στο φακό/τηλεμετατροπέα κατά την αποθήκευση.
- Μην αφήνετε το φακό σε πολύ υγρό περιβάλλον για μεγάλο χρονικό διάστημα, για να αποτρέψετε τη συσσώρευση μούχλας.
- Μην αγγίζετε τις επαφές του φακού. Εάν συσσωρευτούν ρύποι κ.λπ στις επαφές του φακού, μπορεί να παρεμβληθούν ή να αποτρέψουν την αποστολή και λήψη σημάτων ανάμεσα στο φακό και τη φωτογραφική μηχανή, με αποτέλεσμα δυσλειτουργία.

Θερμοκρασίες λειτουργίας

Το προϊόν σας έχει σχεδιαστεί για χρήση υπό τις θερμοκρασίες μεταξύ 0 °C και 40 °C (32 °F και 104 °F). Η λήψη σε εξαιρετικά κρύους ή ζεστούς χώρους που υπερβαίνουν αυτό το εύρος δεν συνιστάται.

Συμπύκνωση

Εάν ο φακός σας μεταφερθεί απευθείας από ένα κρύο μέρος σε ένα ζεστό μέρος, μπορεί να εμφανιστεί συμπύκνωση υγρασίας στο φακό. Για να το αποφύγετε αυτό, τοποθετήστε το φακό σε μια πλαστική σακούλα ή κάτι παρόμοιο. Όταν η θερμοκρασία του αέρα μέσα στη σακούλα φτάσει στη θερμοκρασία περιβάλλοντος, αφαιρέστε το φακό.

Καθαρισμός του φακού

- Μην αγγίζετε απευθείας την επιφάνεια του φακού.
- Εάν ο φακός λερωθεί, απομακρύνετε τη σκόνη με ένα φουσερό φακού και σκουπίστε με ένα μαλακό, καθαρό πανί (συνιστάται πανί καθαρισμού).
- Μην χρησιμοποιείτε οργανικούς διαλύτες, όπως αραιωτικό ή βενζίνη, για να καθαρίσετε το φακό ή τον κώνο της φωτογραφικής μηχανής.