

Cserélhető objektív

Óvintézkedések a használat előtt



A-bajonettes

E-bajonettes

©2016 Sony Corporation

<http://www.sony.net/>

4535696140

Magyar

Az „Óvintézkedések a használat előtt” című rész olyan tudnivalókat tartalmaz, amelyeket érdemes elolvasnia az objektív használata előtt, köztük az objektívekre általánosan érvényes óvintézkedésekkel. Az egyes objektívek használatára vonatkozó információk a különálló „Kezelési útmutató” című lapon található. Az objektívek használatbavétele előtt mindkét dokumentumot olvassa el.

FIGYELMEZTETÉS

A tűzveszély és az áramütés elkerülése érdekében ne tegye ki a készüléket csapadék vagy nedvesség hatásának. Ne nézzen közvetlenül a napba ezen az objektíven keresztül. Ellenkező esetben károsodhat a látása, vagy akár meg is vakulhat.

Tartsa távol az objektívet a kisgyermektől.

Ellenkező esetben baleset történhet, illetve sérülés következhet be.

Az egyesült államokbeli vásárlók számára

Az eszköz megfelel az FCC szabályok 15. fejezetének.

A működtetéshez az alábbi két feltételnek kell teljesülnie:

(1) Az eszköz nem okozhat interferenciát, és (2) az eszköznek mindenfajta interferenciának ellen kell állnia, beleértve a nem kívánt működést okozó interferenciát is.

FIGYELEM!

Felhívjuk a figyelmét, hogy a készüléknek az ebben az útmutatóban leírtaktól eltérő módosítása vagy átalakítása után a készüléket nem szabad tovább üzemeltetni.

MEGJEGYZÉS:

Ezt a berendezést a B osztályú digitális berendezésekre vonatkozó szabvány szerint tesztelték és megfelelőnek minősítették, az FCC előírások 15. fejezete szerint.

Ezek a korlátozások elfogadható védelmet jelentenek a lakóhelyi használat körülményei között. Ez a berendezés rádiófrekvenciás energiát termel, használ, és azt ki is sugározhatja, amely a használati útmutatónak nem megfelelő telepítés esetén a rádiókommunikációt zavarhatja.

Mindazonáltal nem garantálható, hogy bizonyos körülmények között nem keletkezik interferencia.

Ha ez a berendezés a rádió- vagy televízióvételt zavarja, amely a készülék be- és kikapcsolása útján ellenőrizhető, javasolt, hogy a felhasználó az interferenciát az alábbi módszerek egyikével, vagy egyes módszerek együttes használatával kísérelje meg megszüntetni:

- a vevőantenna irányának vagy elhelyezésének módosítása;
- a berendezés és a vevő közti távolság növelése;
- a berendezés és a vevő különböző konnektorokhoz való csatlakoztatása;
- segítségkérés a forgalmazótól vagy egy képzett rádió-/tv-szerelőtől.

A kanadai vásárlók számára

CAN ICES-3 B/NMB-3 B

Az európai vásárlók számára



Feleslegessé vált elektromos és elektronikus berendezések selejtezése (az Európai Unió tagállamaiban és olyan európai országokban, amelyekben szelektív hulladékgyűjtési rendszer működik)

Ez a szimbólum a készüléken vagy a csomagolásán azt jelzi, hogy a terméket ne kezelje háztartási hulladékként. Kérjük, hogy ehelyett az elektromos és elektronikai hulladék gyűjtésére kijelölt gyűjtőhelyen adja le. A feleslegessé vált termék helyes kezelésével segít megelőzni a környezet és az emberi egészség károsodását, amely a hulladékkezelés helyes módjának figyelmen kívül hagyása esetén állna fenn. Az anyagok újrahasznosítása elősegíti a természeti erőforrások megőrzését. A termék újrahasznosításával kapcsolatos további információkat illetően forduljon a területileg illetékes hivatalhoz, a helyi hulladékgyűjtő szolgáltatóhoz vagy ahhoz az üzlethez, amelyben a terméket vásárolta.

Tájékoztatás az EU-s jogszabályokat követő országok vásárlói számára

Ezt a terméket a Sony Corporation gyártotta vagy nevében gyártották.

Európai importőr: Sony Europe Limited.

Az európai importőrnek szánt vagy az európai termékfelelősséggel kapcsolatos kérdéseket a gyártó hivatalos képviselőjének kell küldeni: Sony Belgium, bijkantoor van Sony Europe Limited, Da Vincilaan 7-D1, 1935 Zaventem, Belgium.

Megjegyzések a használattal kapcsolatban

- Ne tegye ki az objektívet napfénynek vagy erős fényforrásnak. A fényre való fókuszálás következtében előfordulhat, hogy a fényképezőgép váza vagy az objektív nem megfelelően fog működni, illetve tűz keletkezhet. Ha a körülmények miatt napon kell hagyni az objektívet, mindenképp helyezze fel az objektívsapkát.
- A felhelyezés során óvja az objektívet/telekonvertert az erős mechanikai hatásoktól.
- Ha elteszi az objektívet/telekonvertert, mindig helyezze fel az objektívsapkát.
- A penészesedés elkerülése érdekében ne tartsa huzamosabb ideig fokozottan párás helyen az objektívet.
- Ne érintse meg az objektív csatlakozási felületét. Ha por vagy más szennyeződés kerül rá, az zavarhatja vagy megakadályozhatja a jeleknek az objektív és a fényképezőgép közötti átvitelét, ami hibás működést eredményezhet.

Üzemi hőmérséklettartomány

A termék 0–40 °C közötti hőmérsékletben történő használathoz készült. Az e tartományon kívüli, rendkívül hideg vagy meleg helyeken nem javasoljuk a felvételkészítést.

Páralecsapódás

Ha az objektívet közvetlenül átviszi egy hideg helyről egy meleg helyre, akkor páralecsapódás jelenhet meg rajta. Ennek elkerülése érdekében helyezze a objektívet nejlonzacskóba, vagy tárolja hasonló módon. Miután elérte a zacskón belül a levegő hőmérséklete a környezeti hőmérsékletet, vegye ki az objektívet a zacskóból.

Az objektív tisztítása

- Ne érjen hozzá közvetlenül az objektív felületéhez.
- Ha az objektív bepiszkolódik, törölje le a port légfúvóval, majd törölje le az objektívet egy tiszta, puha kendővel (tisztítókendő használata javasolt).
- Ne használjon szerves oldószert, például hígítót vagy benzint az objektív vagy a fényképezőgépkúp tisztításához.