



## Tartozékok



### Az akkumulátorok behelyezése




A rúdhangsugárzó és a surround hangsugárzók (SUR L/SUR R) felszerelése a falra  
Olvassa el a mellékelt kezelési útmutatót.



## 1 A surround hangsugárzók telepítése a padlóra (SUR L/SUR R)



A padló sérülésének elkerülése érdekében érintsen le egy rongyot, amikor a surround hangsugárzók összeszerelését végzi.



- Helyezze a surround hangsugárzót a padlóra előlő oldalával felfelé.
- Vezesse át a surround hangsugárzó vezetékét a hangsugárzóalappal nyílásán keresztül.
- Állítsa be a hangsugárzóalappozícióját úgy, hogy a „FRONT” jelzés felfelé nézzen.
- Rögzítse a hangsugárzóalapot és a surround hangsugárzót a négy csavarral.
- Csúsztassa a hangsugárzó-vezetékét a hangsugárzóalappal nyílásába.

## 2 A hangsugárzók csatlakoztatása


A hangsugárzó-vezetékeket úgy csatlakoztassa, hogy a színeik egyezzenek a mélysugárzó hátulján található SPEAKERS aljzatok színeivel.




\* A hangsugárzó helyének kiválasztásához tekintse meg a mellékelt Használati útmutató „A Setup kijelző használata” című fejezetét.

## 3 Tv-készülék csatlakoztatása

### TV HDMI-bemeneti aljzat „ARC” címkével




### TV HDMI-bemeneti aljzat „ARC” címke nélkül



\* Ha a tv-készüléke nem támogatja az ARC (Audio Return Channel) funkciót, a tv-készülék hangjának hallgatásához csatlakoztasson egy digitális optikai kábelt (nem tartozék).


- Megjegyzés**
- Ügyeljen rá, hogy a HDMI-kábel jól be legyen dugva.
  - Az USB-eszköz tartalomlistájának tv-képernyőn való megjelenítéséhez HDMI-kábel használatával csatlakoztassa a rendszert a tv-készülékhez.

## 4 A készülék bekapcsolása



- Kapcsolja be a tv-készüléket.
- Csatlakoztassa a mélysugárzó hálózati kábelét (tápkábelét) a fali aljzathoz (konnektorhoz).
- Nyomja meg a (bekapcsolás) gombot.  
Az előlap kijelzője megvilágítva jelenik meg.

## 5 Hanglejátszás



Az INPUT +/- gomb többszöri megnyomásával jelenítse meg a kívánt eszközt az előlap kijelzőn. Ezt követően a +/- gomb többszöri megnyomásával beállíthatja a rendszer hangerejét, az SW +/- gomb többszöri megnyomásával pedig a mélysugárzó hangerejét. A tv-készülék hangjának hallgatásához válassza ki a tv-készülék távvezérlőjével a kívánt programot.

## Az üzembe helyezés befejeződött! Ennyi az egész!


A hangeffektusokkal és egyéb funkciókkal kapcsolatban lásd a mellékelt Használati útmutatót.



## Zenehallgatás BLUETOOTH-eszközzel


Az egyéb Bluetooth-beállításokkal kapcsolatos részletekért tekintse meg a mellékelt Használati útmutatót.

### BLUETOOTH-eszköz párosítása



- Helyezze a BLUETOOTH-eszközt a mélysugárzó 1 méteres körzetén belülre.
- Érintse meg a mélysugárzó PAIRING gombját.  
A BLUETOOTH jelzőfény (kék) gyorsan villog (●●●) a BLUETOOTH-párosítás közben.
- Kapcsolja be a BLUETOOTH-eszközön a BLUETOOTH-funkciót, majd válassza ki a „HT-RT4” elemet.
- Amikor létrejön a BLUETOOTH-kapcsolat, a (kék) BLUETOOTH-jelzőfény folyamatosan villog (●●●).
- Indítsa el a lejátszást a BLUETOOTH-eszközön.
- Állítsa be a hangerőt.

### Egy érintéssel létrehozott (one-touch) kapcsolat (NFC) használata



- Tartsa a mobilkészítőt a mélysugárzó N jelzésének közelében, amíg a mobilkészítő rezegni nem kezd.
- Amikor létrejön a BLUETOOTH-kapcsolat, a (kék) BLUETOOTH-jelzőfény folyamatosan villog (●●●).
- Indítsa el a lejátszást a mobilkészítőn.
  - Kompatibilis mobilkészítők
  - Beépített NFC funkcióval ellátott távoli eszközök (Operációs rendszer: Android™ 2.3.3 vagy újabb, az Android 3.x kivételével)
- Állítsa be a hangerőt.

### Sony | Music Center

Egy ehhez a modellhez kifejlesztett alkalmazás, amely a Google Play™ és az App Store portálon is elérhető. A kényelmi funkciók megismeréséhez keressen rá a „Sony | Music Center” kifejezésre, és töltsse le az ingyenes alkalmazást.

### Egyéb eszközök csatlakoztatása a tv-készülékhez (opcionális)

A tv-készüléken keresztül egyéb eszközök hangját is hallgathatja a rendszeren. Egyéb eszközök csatlakoztatásához tekintse meg a tv-készülék használati útmutatóját.

