



SONY®

GTK-PG10



* 4 7 4 7 3 8 0 1 1 * (1)

4-747-380-11(1)



Hrvatski

Slušanje glazbe s BLUETOOTH uređaja (uparivanje i povezivanje)

BLUETOOTH uređaj postavite u okviru 1 metra od jedinice.

- 1 Uzastopno pritisnite **FUNCTION** ➔ **PAIRING** dok indikator BLUETOOTH na jedinici ne počne sporo treperiti.
Kada nema informacija o uparivanju, indikator BLUETOOTH brzo treperi i sustav se automatski prebacuje u način rada za uparivanje. Prijedite na korak **3**.
 - 2 Držite pritisnutim **FUNCTION** ➔ **PAIRING** dulje od 3 sekunde. BLUETOOTH indikator brzo treperi.
 - 3 Uključite funkciju BLUETOOTH na BLUETOOTH uređaju i odaberite "GTK-PG10".
 - 4 BLUETOOTH indikator zasvijetli kada se BLUETOOTH veza uspostavi.
 - 5 Pokrenite reprodukciju na BLUETOOTH uređaju.
 - 6 Prilagodite jačinu zvuka.
- Pojedinosti o BLUETOOTH postavkama potražite u uputama za upotrebu.

Slušanje glazbe na osobnom računalu

- Provjerite ima li vaše računalo funkciju BLUETOOTH i aktivirajte funkciju BLUETOOTH na računalu. Više pojedinosti potražite u uputama za upotrebu osobnog računala.
- Namjestite postavku zvučnika na osobnom računalu na uključeno. Ako je postavljen način rada s isključenim zvukom, sustav neće emitirati zvuk.

– Način rada s isključenim zvukom



– Način rada s uključenim zvukom



Ako sustav i dalje ne emitira zvuk, kliknite na ikonu jačine zvuka i prilagodite jačinu zvuka.

Slovenščina

Poslušanje glasbe, predvajane prek naprave BLUETOOTH (Seznanjanje in povezovanje)

Napravo BLUETOOTH približajte enoti na manj kot 1 meter.

- 1 Večkrat pritisnite gumb FUNCTION ➡ PAIRING, dokler indikator BLUETOOTH na enoti ne začne počasi utripati.
Ko v sistemu ni informacij o seznanjanju, indikator BLUETOOTH utripa hitro in sistem samodejno preide v način seznanjanja. Nadaljujte s korakom 3.
- 2 Pridržite gumb FUNCTION ➡ PAIRING za več kot 3 sekunde. Indikator BLUETOOTH hitro utripa.
- 3 Vključite funkcijo BLUETOOTH na napravi BLUETOOTH in izberite »GTK-PG10«.
- 4 Ko je povezava BLUETOOTH vzpostavljena, indikator BLUETOOTH zasveti.
- 5 V napravi BLUETOOTH začnite predvajanje.
- 6 Prilagodite glasnost.

Podrobnosti o nastavitvah za BLUETOOTH so v priloženih navodilih za uporabo.

Poslušanje glasbe z osebnim računalnikom

- Prepričajte se, ali ima računalnik funkcijo BLUETOOTH in jo na računalniku vključite. Podrobnosti so na voljo v navodilih za uporabo osebnega računalnika.
- Vključite zvočnike računalnika. Če je nastavljen nemi način (off), sistem zvoka ne bo predvajal.

– Nemi (off) način



– Zvok vključen



Če sistem zvoka še vedno ne predvaja, kliknite ikono za glasnost in glasnost prilagodite.

Srpski

Slušanje muzike sa BLUETOOTH uređaja (uparivanje i povezivanje)

Vodite računa da BLUETOOTH uređaj bude unutar 1 metra od jedinice.

- 1 Pritiskajte dugme FUNCTION ➡ PAIRING dok indikator BLUETOOTH na jedinici ne počne da treperi sporo.
Kada nema informacija o uparivanju, indikator BLUETOOTH treperi brzo i sistem automatski ulazi u režim uparivanja. Predite na korak 3.
- 2 Držite pritisnuto dugme FUNCTION ➡ PAIRING duže od 3 sekunde. BLUETOOTH indikator brzo trepće.
- 3 Uključite funkciju BLUETOOTH na BLUETOOTH uređaju i izaberite „GTK-PG10“.
- 4 Kada se uspostavi BLUETOOTH veza, BLUETOOTH indikator se uključuje.
- 5 Počnite reprodukciju na BLUETOOTH uređaju.
- 6 Podesite jačinu zvuka.

Detaljne informacije o BLUETOOTH podešavanjima potražite u isporučenom uputstvu za upotrebu.

Slušanje muzike na računaru

- Uverite se da računar ima BLUETOOTH funkciju i aktivirajte BLUETOOTH funkciju na računaru. Detaljne informacije potražite u uputstvu za upotrebu računara.
- Postavku zvučnika na računaru postavite na režim uključjenja. Ako je postavljen režim bez zvuka (isključenja), sistem neće emitovati zvuk.

– Režim bez zvuka (isključenja)



– Režim uključjenja



Ako sistem i dalje ne emituje zvuk, kliknite na ikonu jačine zvuka i podesite jačinu zvuka.