

Eesti

Pöörased peod rakendustega Sony | Music Center ja Fiestable!

1 Laadige teenusest App Store või Google Play alla rakendus Sony | Music Center.

2 Pange helisüsteem valmis.

- ① Lülitage süsteem sisse ja vajutage korduvalt nuppu FUNCTION / – PAIRING, kuni süttib näidik (Bluetooth).

Märkus

Kui süsteemis ei ole sidumisteavet (näiteks kui kasutate Bluetooth®-i pärast ostmist esimest korda), siis näidik (Bluetooth) vilgub ja süsteem siseneb sidumisrežiimi. Jätkake etapiga ③.

- ② Hoidke nuppu FUNCTION / – PAIRING **kauem kui 3 sekundit all**.

Näidik (Bluetooth) hakkab vilkuma.

- ③ Seadistage iPhone'i/Android™-i sätete menüüs Bluetooth-ühendus.

3 Käivitage Sony | Music Center ja laadige alla Fiestable.

Käivitage Sony | Music Center ja puudutage vasakus ülannurgas ikooni Fiestable (vt joonist **A**).

Rakenduse Fiestable saab laadida alla teenusest App Store või Google Play.

Lietuviškai

Renkite siautulingus vakarėlius naudodami programas „Sony | Music Center“ ir „Fiestable“!

1 Atsisiųskite „Sony | Music Center“ iš „App Store“ arba „Google Play“.

2 Paruoškite savo garso sistemą.

- ① Įjunkite sistemą, kelis kartus paspauskite FUNCTION / – PAIRING, kol įsijungs (Bluetooth) indikatorius.

Pastaba

Kai sistemoje nėra susiejimo informacijos (pvz., įsigiję sistemą naudojate Bluetooth® funkciją pirmą kartą), (Bluetooth) indikatorius greitai mirksi ir sistema pradeda veikti susiejimo režimu. Pereikite prie ③ veiksmo.

- ② Paspauskite ir bent 3 sekundes palaikykite nuspaudę FUNCTION / – PAIRING .

(Bluetooth) indikatorius ims mirksėti.

- ③ „iPhone“ / „Android™“ nustatymu meniu nustatykite Bluetooth ryšį.


3 Paleiskite „Sony | Music Center“ ir atsisiųskite „Fiestable“.

Paleiskite „Sony | Music Center“ ir palieskite „Fiestable“ piktogramą viršutiniame kairiajame kampe (žr. **A** pav.). „Fiestable“ galite atsisiųsti iš „App Store“ arba iš „Google Play“.

Rīkojiet trakas ballītes ar lietotnēm Sony | Music Center un Fiestable!


1 Lejupielādējiet "Sony | Music Center" no pakalpojuma App Store vai Google Play.

2 Sagatavojiet audio sistēmu.

- ① Ieslēdziet sistēmu, vairākas reizes nospiediet FUNCTION/ – PAIRING, kamēr iedegas  (Bluetooth) indikators.

Piezīme

Ja sistēmā nav informācijas par savienošanu pāri (jo, piemēram, Bluetooth funkciju izmantojat pirmo reizi pēc iegādes),

 (Bluetooth) indikators mirgo, un sistēma pārslēdzas pāri savienošanas režīmā. Pārejiet uz darbību ③.

- ② Nospiediet un **ilgāk nekā 3 sekundes** turiet FUNCTION/ – PAIRING.

 (Bluetooth) indikators sāk mirgot.

- ③ iPhone/Android™ iestatīšanas izvēlnē iestatiet Bluetooth savienojumu.

3 Palaidiet Sony | Music Center un lejupielādējiet Fiestable.

Palaidiet Sony | Music Center un augšējā kreisajā stūrī pieskarieties Fiestable ikonai (skatiet **A** att.).

Varat lejupielādēt Fiestable no pakalpojuma App Store vai Google Play.