



Realize festas alucinantes com as aplicações "Sony | Music Center" e "Fiestable"!

1 Transfira a "Sony | Music Center" a partir da App Store ou do Google Play.

2 Prepare o seu sistema de áudio.

① Ligue o sistema e toque repetidamente em FUNCTION para selecionar "BLUETOOTH".

Nota

Quando não existe informação de emparelhamento no sistema (por exemplo quando utiliza a função BLUETOOTH® pela primeira vez após a compra), "PAIRING" pisca no visor e o sistema entra em modo de emparelhamento. Avance para o passo ③.


② Toque em BLUETOOTH/ - PAIRING durante **mais de 3 segundos**. "PAIRING" pisca no visor.

③ Defina a ligação BLUETOOTH no menu de definições do iPhone/Android™.

3 Inicie a "Sony | Music Center" e transfira a "Fiestable".

Inicie a "Sony | Music Center" e toque no ícone "Fiestable" no canto superior esquerdo (consulte a figura **A**).

Pode transferir a "Fiestable" a partir da App Store ou do Google Play.



Sony Music Center

Fiestable

Download on the
App Store

GET IT ON
Google Play



<https://www.sony.net/smcapp/>

A



