

Referenční příručka

Referenční příručka

©2019 Sony Corporation



IEEE802.11b/g/n	2400 MHz	<60 mW e.i.r.p.
Bluetooth	2400 MHz	<10 mW e.i.r.p.

Čeština

Záznam vlastníka

Do níže uvedených řádků si zaznamenejte číslo modelu a sériové číslo (nachází se na výrobku). Tyto údaje sdělte prodejci Sony vždy, když se na něj budete obracet s dotazem k tomuto výrobku.

Číslo modelu _____
Sériové číslo _____

VAROVÁNÍ

V zájmu snížení rizika vzniku požáru nebo úrazu elektrickým proudem nevystavujte jednotku dešti ani vlhkosti.

DŮLEŽITÉ BEZPEČNOSTNÍ POKYNY – USCHOVEJTE SI TYTO POKYNY. NEBEZPEČÍ – ABYSTE SNÍŽILI NEBEZPEČÍ POŽÁRU NEBO ÚRAZU ELEKTRICKÝM PROUDEM, PEČLIVĚ DODRŽUJTE TYTO POKYNY.

Pokud tvar zástrčky neodpovídá síťové zásuvce, použijte přípojný adaptér s odpovídající konfigurací pro danou zásuvku.

⚠ POZOR

Baterie

Při nesprávné manipulaci s baterií může dojít k prasknutí baterie a požáru nebo k popálení chemickými substancemi. Dodržujte následující pokyny.

- Baterii nerozebírejte.
- Zabraňte rozmačkání baterie a nevystavujte baterii žádným nárazům nebo jiným silovým rázům, jaké představuje například silný úder, pád baterie nebo šlápnutí na baterii.
- Nezkratujte kontakty baterie a zabraňte doteku kovových předmětů a kontaktů baterie.
- Baterii nevystavujte vysokým teplotám nad 60 °C, jaké se vyskytují na přímém slunečním světle nebo v automobilu zaparkovaném na slunci.
- Baterii nezapalujte ani ji nevhazujte do ohně.
- Nemanipulujte s poškozenými nebo vytékajícími lithium-iontovými bateriemi.
- Baterii nabíjejte výhradně pomocí originální nabíječky baterií Sony nebo zařízení, které je určeno pro nabíjení tohoto typu baterií.

- Baterii uchovávejte mimo dosah malých dětí.
- Baterii udržujte v suchu.
- Baterii nahrazujte pouze baterií ekvivalentního typu doporučeného společností Sony.
- Použité baterie likvidujte způsobem popsáním v instrukcích.
- Nevystavuje extrémně nízkým teplotám -20°C nebo méně ani extrémně nízkému tlaku 11,6 kPa a méně.

Při použití napájecího adaptéru AC / nabíječky baterií zapojte adaptér do nejbližší dostupné zásuvky elektrické sítě. Pokud dojde k jakékoli nefunkčnosti, ihned odpojte zástrčku ze zásuvky, abyste ji oddělili od zdroje napájení. Pokud používáte produkt s kontrolkou napájení, upozorňujeme, že produkt není od zdroje napájení odpojen, ani když kontrolka zhasne.

Napájecí kabel, pokud je součástí balení, je navržený výhradně k používání s tímto vybavením a neměl by se používat s jiným elektrickým vybavením.

Poznámka

Pokud statická elektřina nebo elektromagnetismus zapříčiní selhání přenosu dat v jeho průběhu, restartujte aplikaci nebo odpojte a opět připojte komunikační kabel (USB atd.).

Tento výrobek byl testován a bylo shledáno, že při použití propojovacích kabelů kratších než 3 metry vyhovuje limitům stanoveným směrnici elektromagnetické kompatibility (EMC).

Elektromagnetická pole určitých frekvencí mohou ovlivňovat obraz a zvuk této jednotky.

Pokud je tato jednotka vystavena nadměrnému hluku, může se restartovat.

Pro zákazníky v Evropě:

Tento produkt byl vyroben společností Sony Corporation, případně na její objednávku. Dovoze do EU: Sony Europe B.V. S dotazy souvisejícími se shodou produktů se zákony Evropské unie se obraťte na autorizovaného zástupce dovoze do EU: Sony Belgium, bijkantor van Sony Europe B.V., Da Vincilaan 7-D1, 1935 Zaventem, Belgie.

Společnost Sony Corporation tímto prohlašuje, že toto zařízení splňuje podmínky Směrnice 2014/53/EU. Úplný text prohlášení o shodě pro EU je k dispozici na adrese: <http://www.compliance.sony.eu>

Likvidace baterií a elektrických a elektronických zařízení (platí v Evropské unii a v dalších zemích se systémy sběru tříděného odpadu)



Tento symbol na výrobku, baterii nebo obalu značí, že s výrobkem a baterií nesmí být nakládáno jako s domovním odpadem. Na určitých bateriích může být tento symbol použitý spolu s chemickou značkou. Chemická značka pro olovo (Pb) se na baterii přidává v případě, že obsahuje více než 0,004 % olova. Zajištěním správné likvidace těchto výrobků a baterií pomůžete předejít potenciálním negativním dopadům na životní prostředí a zdraví lidí, ke kterým by mohlo dojít při nesprávné likvidaci.

Recyklace materiálů napomáhá zachovávat přírodní zdroje. V případě výrobků, které z důvodů bezpečnosti, výkonu nebo integrity dat vyžadují nepřetržité připojení k vestavěné baterii, musí být tato baterie vyměněna pouze kvalifikovaným servisním personálem. Abyste zajistili, že s baterií i elektrickými a elektronickými zařízeními bude správně naloženo, předejte tyto výrobky po skončení jejich životnosti na příslušném sběrném místě zajišťujícím recyklaci elektrických a elektronických zařízení. V případě všech dalších typů baterií si přečtěte část popisující bezpečné vyjmutí baterie z výrobku. Předejte baterii na příslušné sběrné místo pro recyklaci použitých baterií. Podrobné informace o recyklaci tohoto výrobku nebo baterie získáte na příslušném úřadě místní samosprávy, ve firmě zajišťující svoz odpadu nebo v obchodě, kde jste výrobek zakoupili.

Slovenčina

Záznam vlastníka

Číslo modelu a sériové číslo (uvedené na produktu) zapíšte do polí nižšie. Tieto čísla majte pripravené vždy, keď sa v súvislosti s týmto produktom obrátite na predajcu produktov značky Sony.

Číslo modelu _____
Sériové číslo: _____

VAROVANIE

Jednotku nevystavujte dažďu ani vlhkosti, aby ste predišli nebezpečenstvu požiaru alebo úrazu elektrickým prúdom.

DÔLEŽITÉ BEZPEČNOSTNÉ POKYNY. TIETO POKYNY USCHOVAJTE V ZÁUJME ZNÍŽENIA RIZIKA POŽIARU ALEBO ÚRAZU ELEKTRICKÝM PRÚDOM. DÔSLEDNE DODRŽIAVAJTE TIETO POKYNY.

Ak tvar zástrčky nevyhovuje zásuvke, použite adaptér zástrčky na pripojenie, ktorý má pre danú zásuvku správnu konfiguráciu.

⚠ UPOZORNENIE

Batéria

Pri nesprávnej manipulácii môže batéria prasknúť, spôsobiť požiar alebo dokonca chemické popáleniny. Dodržiavajte preto tieto pokyny:

- Nerozoberajte.
- Batériu nedrvtvte a nevystavujte žiadnym otrasom ani pôsobeniu sily, napríklad nárazom kladiva alebo pádu, ani na ňu nestúpajte.
- Batériu neskratujte a zabráňte kontaktu kovových predmetov s terminálmi batérie.
- Nevystavujte vysokej teplote nad 60 °C, napríklad na priamom slnečnom svetle alebo v aute zaparkovanom na slnku.
- Nespaľujte ani nehádzte do ohňa.
- Nemanipulujte s poškodenými ani vytečenými lítium-iónovými batériami.
- Batériu nabíjajte pomocou originálnej nabíjačky batérií od spoločnosti Sony alebo zariadenia určeného na nabíjanie batérie.
- Batériu uchovávajte mimo dosahu malých detí.
- Batériu uchovávajte v suchu.
- Vymieňajte ju len za rovnaký alebo zodpovedajúci typ, ktorý odporúča spoločnosť Sony.

- Použité batérie zlikvidujte bezodkladne podľa pokynov.
- Nevystavujte mimoriadne nízkym teplotám –20 °C a nižším, ani mimoriadne nízkym tlakom 11,6 kPa a nižším.

Na napájanie pomocou sieťového adaptéra alebo nabíjačky batérií použite elektrickú zásuvku. V prípade poruchy okamžitým odpojením zástrčky od elektrickej zásuvky odpojte zariadenie od zdroja napájania. Ak produkt používate s indikátorom napájania, majte na pamäti, že nie je odpojený od zdroja napájania, ani keď tento indikátor zhasne.

Napájací kábel, ak je dodaný, je navrhnutý špeciálne na použitie s týmto zariadením a nemal by sa používať s inými elektrickými zariadeniami.

Poznámka

Ak sa vplyvom statickej elektriny alebo elektromagnetizmu preruší (zlyhá) prenos údajov, reštartujte aplikáciu alebo odpojte a znova zapojte komunikačný kábel (USB a pod.).

Pri testovaní tohto produktu sa zistilo, že spĺňa obmedzenia stanovené v smernici o elektromagnetickej kompatibilite týkajúcej sa používania prepojujúcich káblov kratších ako 3 metre.

Elektromagnetické polia môžu pri určitých frekvenciách ovplyvniť obraz a zvuk tohto zariadenia.

V prípade, že na jednotku pôsobí intenzívne vonkajšie rušenie, môže sa reštartovať.

Pre zákazníkov v Európe

Tento produkt bol vyrobený spoločnosťou alebo v mene spoločnosti Sony Corporation.

Dovozca pre EÚ: Sony Europe B.V. Otázky týkajúce sa dovozcu pre EÚ alebo súladu produktu s normami v Európe zašlite oprávnenému zástupcovi výrobcu: Sony Belgium, bijkantoor van Sony Europe B.V., Da Vincilaan 7-D1, 1935 Zaventem, Belgicko.

Spoločnosť Sony Corporation týmto vyhlasuje, že toto vybavenie spĺňa nariadenia smernice 2014/53/EÚ. Celý text vyhlásenia o zhode EÚ je k dispozícii na nasledujúcej internetovej adrese:
<http://www.compliance.sony.eu>

Likvidácia odpadových batérií, elektrického a elektronického vybavenia (platné v Európskej únii a ostatných krajinách so zavedenými systémami separovaného zberu odpadu)



Tento symbol na produkte, batérii alebo na balení znamená, že s produktom a batériou nemožno zaobchádzať ako s domovým odpadom. Na určitých typoch batérií sa môže tento symbol používať spolu so symbolom chemickej značky. Chemická značka olova (Pb) sa pridáva, ak batéria obsahuje viac ako 0,004 % olova. Správnu likvidáciu týchto produktov a batérií zabránite možnému negatívne vplyvu na životné prostredie a ľudské zdravie, ktorý by hrozil pri nesprávnej likvidácii batérií. Recyklácia týchto materiálov pomáha šetriť prírodné zdroje. Ak sú produkty z bezpečnostných, prevádzkových dôvodov alebo z dôvodu integrity údajov trvalo pripojené k vstavanej batérii, takúto batériu musí vymieňať len kvalifikovaný servisný personál. Po uplynutí životnosti batérie, elektrických a elektronických zariadení treba tieto produkty odovzdať na príslušnom zbernom mieste určenom na recykláciu elektrických a elektronických zariadení, aby ste zaručili ich správnu likvidáciu. Informácie o iných typoch batérií nájdete v časti o bezpečnom vybratí batérie z produktu. Batériu odovzdajte na príslušnom zbernom mieste určenom na recykláciu nepotrebných batérií. Podrobnejšie informácie o recyklácii tohto produktu alebo batérie vám poskytnie miestny mestský úrad, miestny úrad zodpovedný za odvoz domového odpadu alebo obchod, v ktorom ste produkt alebo batériu kúpili.