

## Cserélhető objektív

Óvintézkedések a használat előtt



A-csatlakozó

E-csatlakozós

©2018 Sony Corporation

<http://www.sony.net/>

4738507120

**Magyar**

Az „Óvintézkedések a használat előtt” című rész olyan tudnivalókat tartalmaz, amelyeket érdemes elolvasnia az objektív használata előtt, köztük az objektívekre általánosan érvényes óvintézkedésekkel. Az egyes objektívek használatára vonatkozó információk a különálló, „Kezelési útmutató” című lapon található. Az objektívek használatbavétele előtt mindkét dokumentumot olvassa el.

**FIGYELMEZTETÉS**

A tűzveszély és az áramütés elkerülése érdekében ne tegye ki a készüléket csapadék vagy nedvesség hatásának.

Ne nézzen közvetlenül a napba ezen az objektíven keresztül.

Ellenkező esetben károsodhat a látása, vagy akár meg is vakulhat.

Tartsa távol az objektívet a kisgyermekektől.

Ellenkező esetben baleset történhet, illetve sérülés következhet be.

**Az európai vásárlók számára**

**Feleslegessé vált elektromos és elektronikus berendezések selejtezése (az Európai Unió tagállamaiban és olyan európai országokban, amelyekben szelektív hulladékgyűjtési rendszer működik)**

Ez a szimbólum a készüléken vagy a csomagolásán azt jelzi, hogy a terméket ne kezelje háztartási hulladékként. Kérjük, hogy ehelyett az elektromos és elektronikai hulladék gyűjtésére kijelölt gyűjtőhelyen adja le. A feleslegessé vált termék helyes kezelésével segít megelőzni a környezet és az emberi egészség károsodását, amely a hulladékkezelés helyes módjának figyelmen kívül hagyása esetén állna fenn. Az anyagok újrahasznosítása elősegíti a természeti erőforrások megőrzését.

A termék újrahasznosításával kapcsolatos további információkat illetően forduljon a területileg illetékes hivatalhoz, a helyi hulladékgyűjtő szolgáltatóhoz vagy ahhoz az üzlethez, amelyben a terméket vásárolta.

## **Tájékoztatás az EU-s jogszabályokat követő országok vásárlói számára**

Ezt a terméket a Sony Corporation gyártotta vagy nevében gyártották.

Európai importőr: Sony Europe B.V.

Az európai importőrnek szánt vagy az európai termékfelelősséggel kapcsolatos kérdéseket a gyártó hivatalos képviselőjének kell küldeni:

Sony Belgium, bijkantoor van Sony Europe B.V.,  
Da Vincilaan 7-D1, 1930 Zaventem, Belgium.

---

## **Megjegyzések a használattal kapcsolatban**

- Ne tegye ki az objektívet napfénynek vagy erős fényforrásnak. A fényre való fókuszálás következtében előfordulhat, hogy a fényképezőgép váza vagy az objektív nem megfelelően fog működni, illetve tűz keletkezhet. Ha a körülmények miatt napon kell hagyni az objektívet, mindenképp helyezze fel az objektívsapkát.
- A felhelyezés során óvja az objektívet/teleobjektívet az erős mechanikai hatásoktól.
- Ha elteszi a az objektívet/teleobjektívet, mindig helyezze fel az objektívsapkát.
- A penészedés elkerülése érdekében ne tartsa fokozottan párás helyen az objektívet.
- Ne érintse meg az objektív csatlakozási felületét. Ha por vagy más szennyeződés kerül rá, az zavarhatja vagy megakadályozhatja a jeleknek az objektív és a fényképezőgép közötti átvitelét, ami téves működést eredményezhet.

### **Üzemi hőmérséklettartomány**

A termék 0–40 °C közötti hőmérsékletben történő használathoz készült. Az e tartományon kívüli, rendkívül hideg vagy meleg helyeken nem javasoljuk a felvételkészítést.

### **Páralecsapódás**

Ha az objektívet közvetlenül átviszi egy hideg helyről egy meleg helyre, akkor páralecsapódás jelenhet meg rajta. Ennek elkerülése érdekében helyezze a objektívet nejlonzacskóba, vagy tárolja hasonló módon. Miután elérte a zacskón belül a levegő hőmérséklete a környezeti hőmérsékletet, vegye ki az objektívet a zacskóból.

### **Az objektív tisztítása**

- Ne érjen hozzá az objektív felületéhez.
- Ha bepiszkolódik az objektív, törölje le a port légfúvóval, majd törölje le az objektívet egy tiszta, puha kendővel (tisztítókendő használata javasolt).
- Ne használjon szerves oldószert, például hígítót vagy benzint az objektív vagy a fényképezőgép kúp tisztításához.