



MHC-V83D/MHC-V73D

MHC-V83D je model koji služi kao primjer.
V ilustrativne namene je prikazan model MHC-V83D.

HR

SL

SR

Napomena o osvjetljenju

Osvjetljenje će se uključiti kad uključite sustav. Nemojte gledati izravno u dijelove koji emitiraju svjetlost.

Kako biste isključili osvjetljenje, više puta za redom pritisnite PARTY LIGHT (Osvjetljenje za zabavu) za odabir opcije „LED OFF“ (LED ISKLJUČEN).

Opomba o osvetlitvi

Ob vklopu sistema se vklopi tudi osvetlitev. Ne glejte neposredno v dele, ki oddajajo svetlobo.


Osvetlitev lahko izklopote s pritiskanjem na gumb PARTY LIGHT, dokler ne izberete »LED OFF« (OSVETLITEV LED IZKLOPLJENA).

© 2020 Sony Corporation

Slušanje zvuka s televizora putem sustava Predvajanje zvoka televizorja prek sistema


Odaberite jednu od veza u nastavku u skladu s priključcima/priključnicom na televizoru.
Izaberite eno od povezav glede na vtičnice/priključke na televizorju.

Televizor s HDMI IN (ARC) priključnicom Televizor s priključkom HDMI IN (ARC)



HDMI kabel velike brzine s Ethernetom
(nije priložen)
Kabel HDMI za hiter prenos z ethernetnim
priključkom (ni priložen)

Televizor bez HDMI IN (ARC) priključnice Televizor bez priključka HDMI IN (ARC)



Audio kabel* (nije priložen)
Zvučni kabel* (ni priložen)

* Prije povezivanja audio kabela, više puta za redom pritisnite – (ili dodirnete VOLUME – na jedinici) sve dok se na zaslonu ne pojavi „VOL MIN“ (Minimalna jačina zvuka).

* Preden priključite zvočni kabel, obvezno pritisnite gumb – (ali se dotikajte ikone VOLUME (GLASNOST) – na napravi), dokler se na zaslonu ne prikaže »VOL MIN« (ZVOK IZKLOPLJEN).

Napomena

Za slušanje zvuka s televizora učinite sljedeće:

- Više puta zaredom pritisnite FUNCTION i odaberite "TV".
 - Namjestite postavku zvučnika na TV-u (BRAVIA) na Audio System.
- Informacije o postavljanju TV-a potražite u uputama za upotrebu isporučeni s TV-om.

Ako se "CODE 01" i "SGNL ERR" pojave na prikazu jedinice

Kada signali audio ulaza prema sustavu nisu signali 2-kanalnog linearnog PCM-a, poruke "CODE 01" i "SGNL ERR" (označavaju da ulazni audio signali nisu podržani) pojavljuju se na zaslonu jedinice. U tom slučaju odaberite odgovarajući način rada audio izlaza na TV-u kako biste emitirali audio signale 2-kanalnog linearnog PCM-a. Za pojedinosti pogledajte upute za rad televizora.

Opomba

Za predvajanje zvoka televizorja upoštevajte naslednje:

- Večkrat pritisnite FUNCTION, da izberete možnost »TV«.
- Nastavite zvočnike televizorja (BRAVIA) na zvočni sistem. Za informacije o nastavitvi televizorja glejte navodila za nastavev televizorja.

Če se na zaslonu enote izpiše »CODE 01« in »SGNL ERR«

Če vhodni zvučni signali, ki pridejo v sistem, niso dvokanalni linearni signali PCM, se na zaslonu enote izpišeta sporočila »CODE 01« in »SGNL ERR« (kar pomeni, da vhodnih zvočnih signalov sistem ne podpira).

V tem primeru izberite pravilen način zvočnega izhoda na televizorju, da oddajate dvokanalne linearne zvočne signale PCM. Če želite več informacij, preberite navodila za uporabo televizorja.

MHC-V83D/MHC-V73D

MHC-V83D je model koji se koristi u ilustrativne svrhe.

HR

SL

SR


Napomene o osvetljenju

Osvetljenje se uključuje kada pokrenete sistem. Nemojte gledati direktno u delove koji emituju svetlost. Da biste isključili osvetljenje, pritisnite PARTY LIGHT dok ne izaberete „LED OFF“ (LED ISKLJUČEN).

Slušanje TV zvuka preko sistema


Izaberite jednu od veza u nastavku u zavisnosti od priključaka na televizoru.

TV sa HDMI IN (ARC) priključkom



HDMI kabl velike brzine sa Ethernet vezom (ne isporučuje se)

TV bez HDMI IN (ARC) priključka



Audio kabl* (ne isporučuje se)

* Pre nego što povežete audio kabl, pritisnite (ili dugme VOLUME - na uređaju) dok se na displeju ne prikaže „VOL MIN“ (Minimalna jačina zvuka).

Napomena

Da biste slušali TV zvuk, uradite sledeće:

– Pritisnite FUNCTION da biste izabrali „TV“.

– Podesite podešavanja zvučnika na televizoru (BRAVIA) za audio-sistem. Pogledajte uputstvo za upotrebu televizora za više informacija o njegovom podešavanju.

Poruke „CODE 01“ i „SGNL ERR“ se prikazuju na ekranu jedinice

Kada su signali audio-ulaza ka sistemu drugačiji od 2-kanalnih linearnih PCM signala, poruke „CODE 01“ i „SGNL ERR“ (ukazuju na to da su signali audio-ulaza nepodržani) prikazuju se na ekranu jedinice.

U ovom slučaju, izaberite odgovarajući režim audio-izlaza na televizoru da biste mogli da emitujete 2-kanalne linearne PCM audio-signale. Za detalje pogledajte uputstvo za upotrebu televizora.