

Obiectiv interschimbabil

Măsurile de precauție înainte de utilizare

α

A-mount

E-mount

©2018 Sony Corporation

<https://www.sony.net/>

4738507140

Română

„Măsurile de precauție înainte de utilizare” conține informații pe care ar trebui să le citiți înainte de a utiliza obiectivul, cum ar fi măsurile de precauție specifice obiectivelor. Modul de utilizare a obiectivelor individuale este descris în „Instrucțiunile de operare”, pe o fișă separată. Asigurați-vă că citiți ambele documente înainte de a utiliza obiectivul.

AVERTISMENT

Pentru a reduce riscul de incendiu sau de electrocutare, nu expuneți unitatea la ploaie sau umezeală.

Nu priviți direct spre soare prin acest obiectiv. Acest lucru poate afecta ochii sau poate provoca pierderea vederii.

Nu lăsați obiectivul la îndemâna copiilor mici. Există pericolul de accidente sau de vătămare.

Pentru clienții din Europa

Acest produs a fost fabricat de sau în numele Sony Corporation.

Importator UE: Sony Europe B.V.

Întrebările referitoare la importatorul UE sau la modul în care acest produs respectă legislația Uniunii Europene trebuie să fie adresate reprezentantului autorizat al producătorului, Sony Belgium, bijkantoor van Sony Europe B.V., Da Vincilaan 7-D1, 1930 Zaventem, Belgia.



Eliminarea la deșuri a echipamentelor electrice și electronice vechi (se aplică în cazul țărilor Uniunii Europene și al altor țări în care există sisteme de colectare separată)

Acest simbol prezent pe produs sau pe ambalaj indică faptul că produsul respectiv nu trebuie tratat ca deșeu menajer. În schimb, acesta trebuie predat la punctul de colectare corespunzător pentru reciclarea echipamentelor electrice și electronice. Asigurându-vă că acest produs este eliminat în mod corect veți ajuta la prevenirea

eventualelor consecințe negative asupra mediului și sănătății umane, consecințe ce ar putea rezulta din manipularea incorectă ca deșeu a acestui produs. Reciclarea materialelor contribuie la conservarea resurselor naturale. Pentru informații mai detaliate referitoare la reciclarea acestui produs, contactați autoritățile locale, serviciul local de eliminare a deșeurilor menajere sau magazinul de la care ați achiziționat produsul.

Note privind utilizarea

Note cu privire la manipularea produsului

- Nu lăsați obiectivul expus la soare sau la o sursă de lumină puternică. Focalizarea luminii poate produce defecțiuni interne ale corpului camerei și obiectivului sau incendii. În cazul în care nu aveți cum să feriți obiectivul de lumina solară, nu uitați să atașați capacele pentru obiectiv.
- Aveți grijă să nu supuneți obiectivul/teleconvertoorul la șocuri mecanice în timpul atașării.
- Montați întotdeauna capacele obiectivului pe obiectiv/teleconvertoorul în timpul depozitării.
- Nu păstrați obiectivul într-un loc foarte umed o perioadă îndelungată de timp, pentru a preveni formarea de mucegai.
- Nu atingeți punctele de contact ale obiectivului. În cazul în care se depune murdărie etc., pe punctele de contact ale obiectivului, aceasta poate influența sau împiedica trimiterea și primirea de semnale între obiectiv și cameră, ducând la o funcționare defectuoasă.
- Acest produs (inclusiv accesoriile) conține magneti care pot interfera cu stimulatoarele cardiace, valvele cu șunturi programabile pentru tratamentul hidrocefaliei sau cu alte dispozitive medicale. Nu așezați acest produs aproape de persoanele care folosesc astfel de dispozitive medicale. Consultați-vă cu doctorul înainte de a utiliza acest produs, în cazul în care folosiți un dispozitiv medical de acest fel.

Temperaturi de funcționare

Produsul este proiectat să fie utilizat la temperaturi între 0 °C și 40 °C (32 °F și 104 °F). Folosirea produsului în locuri cu temperaturi extreme care depășesc acest interval nu este recomandată.

Condens

Dacă obiectivul este adus direct dintr-un loc cu temperatură scăzută în altul cu temperatură ridicată, este posibil să se formeze condens pe obiectiv. Pentru a evita acest lucru, introduceți obiectivul într-o pungă de plastic sau ceva similar. Atunci când temperatura aerului din interiorul pungii ajunge la temperatura ambientală, scoateți obiectivul.

Curățarea obiectivului

- Nu atingeți direct suprafața obiectivului.
- În cazul în care obiectivul se murdărește, îndepărtați praful cu o suflantă pentru obiectiv și ștergeți-l cu o cârpă moale, curată (este recomandat să folosiți o pânză de curățare).
- Nu utilizați solvenți organici, cum ar fi diluantul sau benzina, pentru a curăța obiectivul sau conul camerei.