

SONY®

Σημαντικές πληροφορίες

©2015

Website Καταναλωτών της Sony

Στην ιστοσελίδα www.sonymobile.com/support υπάρχει ένα τμήμα υποστήριξης, στο οποίο βοηθήματα και χρήσιμες συμβουλές βρίσκονται μόνο σε απόσταση μερικών κλικ. Εδώ θα βρείτε τις τελευταίες αναβαθμίσεις λογισμικού για τον υπολογιστή και συμβουλές γύρω από την αποτελεσματικότερη χρήση του προϊόντος σας.

Σέρβις και υποστήριξη

Έχετε πρόσβαση σε μία σειρά αποκλειστικών υπηρεσιών όπως:

- Παγκόσμια και τοπικά website που παρέχουν υποστήριξη.
- Ένα παγκόσμιο δίκτυο Κέντρων εξυπηρέτησης πελατών.
- Ένα εκτεταμένο δίκτυο συνεργατών σέρβις της Sony.
- Μία περίοδο ισχύος εγγύησης. Μάθετε περισσότερα για τους όρους της εγγύησης στην ενότητα *Περιορισμένη Εγγύηση*.

Στην ιστοσελίδα www.sonymobile.com/support ή www.sonymobile.com/contact, μπορείτε να βρείτε τα πιο πρόσφατα εργαλεία υποστήριξης και πληροφορίες. Για υπηρεσίες και λειτουργίες που σχετίζονται με το λειτουργό του δικτύου, παρακαλούμε επικοινωνήστε μαζί του.

Επίσης, μπορείτε να επικοινωνήσετε με τα Κέντρα εξυπηρέτησης πελατών μας ή με τον τοπικό σας εμπορικό αντιπρόσωπο. (Για τις κλήσεις θα χρεώνεστε σύμφωνα με τις εθνικές χρεώσεις, συμπεριλαμβανομένων των φόρων και των τελών εκτός κι αν πρόκειται για αριθμό χωρίς χρέωση.)

Στην περίπτωση που το προϊόν σας χρειάζεται σέρβις, παρακαλούμε επικοινωνήστε με τον εμπορικό αντιπρόσωπο από τον οποίο αγοράσατε το προϊόν ή με έναν από τους συνεργάτες σέρβις μας. Για να υποβάλετε μια αξίωση στο πλαίσιο της περιορισμένης εγγύησης, απαιτείται η απόδειξη αγοράς.

Γενικές Οδηγίες για Ασφαλή και Αποτελεσματική Χρήση

Ακολουθείτε αυτές τις γενικές οδηγίες. Σε αντίθετη περίπτωση, υπάρχει κίνδυνος για δυσλειτουργία του προϊόντος ή για την υγεία σας. Εάν έχετε κάποια αμφιβολία για τη σωστή λειτουργία του, μην παραλείψετε να δώσετε το προϊόν για έλεγχο σε έναν εξουσιοδοτημένο συνεργάτη σέρβις προτού το φορτίσετε ή το χρησιμοποιήσετε.



Συστάσεις για τη φροντίδα και την ασφαλή χρήση των προϊόντων μας

- Να μεταχειρίζεστε πάντα με προσοχή το προϊόν σας και να το διατηρείτε σε καθαρά και χωρίς σκόνη μέρη.
- Προειδοποίηση! Κίνδυνος έκρηξης εάν το προϊόν απορριφθεί στη φωτιά.
- Μη χρησιμοποιείτε σε περιβάλλοντα όπου σημειώνεται υπέρβαση των σχετικών ορίων αξιολόγησης IP, εφόσον υφίστανται (συμπεριλαμβανομένων του νερού μεγάλου βάθους ή/και της πίεσης υγρού ή/και σκόνης), ή μην εκθέτετε σε υπερβολική υγρασία.
- Για τη διασφάλιση της μέγιστης απόδοσης, το προϊόν δεν πρέπει να χρησιμοποιείται σε θερμοκρασίες κάτω των -10°C(+14°F) ή άνω των +45°C(+113°F). Μην εκθέτετε την μπαταρία σε θερμοκρασίες άνω των +60°C(+140°F).
- Μην εκθέτετε το προϊόν σας σε φλόγες ή αναμμένα τσιγάρα.
- Μη ρίχνετε, πετάτε ή επιχειρείτε να λυγίσετε τη συσκευή.
- Μην επιχειρήσετε να βάψετε, να αποσυναρμολογήσετε ή να τροποποιήσετε το προϊόν. Το σέρβις θα πρέπει να εκτελείται μόνο από εξουσιοδοτημένο προσωπικό της Sony.



- Συμβουλευτείτε εξουσιοδοτημένο ιατρικό προσωπικό και τις οδηγίες του κατασκευαστή της ιατρικής συσκευής σας, προτού χρησιμοποιήσετε το προϊόν κοντά σε βηματοδότες ή άλλες ιατρικές συσκευές ή εξοπλισμό.
- Διακόψτε τη χρήση ηλεκτρονικών συσκευών ή απενεργοποιήστε τη λειτουργία ασύρματης εκπομπής της συσκευής, όπου αυτό απαιτείται ή όπου σας ζητηθεί.
- Μη χρησιμοποιείτε το προϊόν σας σε χώρους με δυνητικά εκρηκτική ατμόσφαιρα.
- Μην τοποθετείτε το προϊόν ή μην εγκαθιστάτε ασύρματες συσκευές στους χώρους επάνω από τους αερόσακους ενός αυτοκινήτου.
- Προσοχή: Μια οθόνη που έχει ρωγμές ή είναι σπασμένη ενδέχεται να δημιουργήσει αιχμηρά άκρα ή ακίδες που ίσως προκαλέσουν τραυματισμό κατά την επαφή.
- Μη χρησιμοποιείτε το ακουστικό Bluetooth σε θέσεις που δεν είναι βολικές για αυτό ή σε θέσεις στις οποίες είναι πιθανό να υποστεί πίεση.
- Αποφύγετε την επαφή με το δέρμα για μεγάλα χρονικά διαστήματα. Η θερμότητα που αναπτύσσεται κατά την εκπομπή της συσκευής μπορεί να προκαλέσει ερεθισμό στο δέρμα σας. Για κλήσεις μεγάλης διάρκειας, συνιστάται η χρήση ακουστικών με μικρόφωνο.

Παιδιά

Προειδοποίηση! Να φυλάσσεται μακριά από παιδιά. Μην επιτρέπετε στα παιδιά να παίζουν με συσκευές κινητού ή αξεσουάρ. Μπορεί να τραυματιστούν ή να τραυματίσουν άλλα άτομα. Τα προϊόντα μπορεί να περιέχουν μικροεξαρτήματα, τα οποία μπορεί να αποσπαστούν και να αποτελέσουν κίνδυνο πνιγμού.



Τροφοδοτικό (Φορτιστής)

Συνδέτε το φορτιστή μόνο στις υποδεικνυόμενες πηγές ρεύματος που σημειώνονται επάνω στο προϊόν. Μην τον χρησιμοποιείτε στο ύπαιθρο ή σε υγρούς χώρους. Μην τροποποιείτε το καλώδιο και μην το υποβάλετε σε ζημιές ή καταπονήσεις. Αποσυνδέετε τη συσκευή από την πρίζα πριν την καθαρίσετε. Μην τροποποιείτε ποτέ το φις του φορτιστή. Εάν το φις δεν ταιριάζει στην πρίζα, ζητήστε από έναν ειδικευμένο ηλεκτρολόγο να σας εγκαταστήσει μια κατάλληλη πρίζα. Όταν ο φορτιστής είναι συνδεδεμένος με την ηλεκτρική τροφοδοσία, υπάρχει πάντοτε μια μικρή κατανάλωση ρεύματος. Για την αποφυγή αυτής της μικρής σπατάλης ενέργειας, να αποσυνδέετε το φορτιστή από την ηλεκτρική τροφοδοσία όταν το προϊόν φορτιστεί πλήρως. Η χρήση συσκευών φόρτισης που δε φέρουν την εμπορική επωνυμία Sony μπορεί να ενέχει αυξημένους κινδύνους για την ασφάλειά σας.

Μπαταρία

Οι καινούριες ή οι αχρησιμοποίητες μπαταρίες μπορεί να παρουσιάζουν μειωμένη, από άποψη χρονικής διάρκειας, χωρητικότητα. Φορτίζετε πλήρως την μπαταρία πριν από την πρώτη χρήση. Χρησιμοποιείτε την μπαταρία μόνο για το σκοπό που προορίζεται. Φορτίζετε την μπαταρία σε θερμοκρασίες μεταξύ +5°C(+41°F) και +45°C(+113°F). Μη βάζετε την μπαταρία στο στόμα σας. Μην αφήνετε τις επαφές της μπαταρίας να έρχονται σε επαφή με άλλα μεταλλικά αντικείμενα. Απενεργοποιείτε το προϊόν σας πριν αφαιρέσετε την μπαταρία. Η απόδοση μιας μπαταρίας εξαρτάται από τη θερμοκρασία, την ισχύ του σήματος, τη συχνότητα χρήσης του προϊόντος, τις λειτουργίες του προϊόντος που επιλέγετε καθώς και από τις μεταδόσεις φωνής ή δεδομένων. Η αφαίρεση ή η αντικατάσταση ενσωματωμένων μπαταριών θα πρέπει να εκτελείται μόνο από συνεργάτες σέρβις της Sony. Η χρήση μπαταριών που δε φέρουν την εμπορική επωνυμία Sony μπορεί να ενέχει αυξημένους κινδύνους για την ασφάλειά σας. Αντικαταστήστε την μπαταρία μόνο με μπαταρία Sony που είναι εγκεκριμένη για χρήση με το προϊόν σας, σύμφωνα με το πρότυπο IEEE-1725. Η χρήση μη εγκεκριμένων μπαταριών ενέχει κινδύνους πυρκαγιάς, έκρηξης, διαρροής ή άλλους κινδύνους.

Προσωπικές ιατρικές συσκευές

Οι συσκευές κινητού ή οι συσκευές με ραδιοπομπούς μπορεί να επηρεάσουν τη λειτουργία εμφυτευμένου ιατρικού εξοπλισμού. Μειώστε τον κίνδυνο παρεμβολών διατηρώντας μια απόσταση τουλάχιστον 15 cm (6 in.) μεταξύ του προϊόντος Sony και της ιατρικής συσκευής. Χρησιμοποιείτε τη συσκευή Sony στο δεξί σας αυτί, όπου ισχύει. Μη μεταφέρετε τη συσκευή στην τσέπη του ποκαμίσου σας. Απενεργοποιήστε τη συσκευή εάν υποπτεύεστε ότι δημιουργεί παρεμβολές. Για χρήση κοντά σε προσωπικές ιατρικές συσκευές, συμβουλευθείτε έναν γιατρό και τον κατασκευαστή της συσκευής.

Οδήγηση

Σε ορισμένες περιπτώσεις, οι κατασκευαστές οχημάτων απαγορεύουν τη χρήση συσκευών κινητού στο όχημά σας, εάν δεν έχει εγκατασταθεί σε αυτό kit handsfree με εξωτερική κεραία. Συμβουλευθείτε τον αντιπρόσωπο της κατασκευάστριας εταιρείας του οχήματός σας για να βεβαιωθείτε ότι η συσκευή κινητού ή το Bluetooth handsfree σας δε θα επηρεάσει τα ηλεκτρονικά συστήματα του οχήματος. Θα πρέπει να έχετε διαρκώς την προσοχή σας στραμμένη στην οδήγηση και να τηρείτε τους τοπικούς νόμους και διατάξεις που περιορίζουν τη χρήση ασύρματων συσκευών κατά την οδήγηση.

Λειτουργίες GPS/εντοπισμού θέσης

Ορισμένα προϊόντα διαθέτουν λειτουργίες GPS/εντοπισμού θέσης. Οι λειτουργίες εντοπισμού γεωγραφικής θέσης παρέχονται "Ός έχουν" και "Με όλα τα σφάλματα". Η Sony δεν παρέχει καμία περιγραφή ή εγγύηση σχετικά με την ακρίβεια τέτοιων πληροφοριών γεωγραφικής θέσης.

Η χρήση πληροφοριών εντοπισμού από τη συσκευή μπορεί να μην είναι απρόσκοπτη ή χωρίς σφάλματα και, επιπλέον, η διαθεσιμότητά της μπορεί να εξαρτάται από το εκάστοτε δίκτυο. Παρακαλούμε σημειώστε ότι η λειτουργία εντοπισμού μπορεί να περιορίζεται ή και να εμποδίζεται εντελώς σε ορισμένα περιβάλλοντα, όπως είναι οι εσωτερικοί χώροι κτιρίων και οι περιοχές που γεινιάζουν με κτίρια.

Προσοχή: Μη χρησιμοποιείτε τις λειτουργίες GPS με τρόπο που να αποσπά την προσοχή σας από την οδήγηση.

Κλήσεις SOS

Οι κλήσεις δεν είναι εξασφαλισμένες σε όλες τις περιπτώσεις. Μη στηρίζετε ποτέ αποκλειστικά στις συσκευές της Sony Mobile για επικοινωνίες πρώτης ανάγκης. Οι κλήσεις μπορεί να μην να είναι δυνατές σε όλες τις περιοχές, σε όλα τα δίκτυα ή όταν χρησιμοποιούνται συγκεκριμένες υπηρεσίες του δικτύου και/ή της συσκευής κινητού. Έχετε υπόψη ότι ορισμένες συσκευές της Sony δεν έχουν τη δυνατότητα υποστήριξης φωνητικών κλήσεων, συμπεριλαμβανομένων των κλήσεων SOS.

Κεραία

Η χρήση διατάξεων κεραίας που δεν παρέχονται από τη Sony μπορεί να προκαλέσει ζημιά στη συσκευή κινητού, να ελαττώσει την απόδοσή της και να επιφέρει επίπεδα Ειδικού Ρυθμού Απορρόφησης (SAR) μεγαλύτερα των καθιερωμένων ορίων. Μην καλύπτετε την κεραία με το χέρι σας καθώς αυτό επηρεάζει δυσμενώς την ποιότητα της κλήσης και τα επίπεδα ισχύος ενώ μπορεί επίσης να μειώσει τους χρόνους ομιλίας και αναμονής.

Έκθεση σε ραδιοσυχνότητες (RF) και Ειδικός Ρυθμός Απορρόφησης (SAR)

Όταν η συσκευή κινητού ή το Bluetooth handsfree είναι ενεργοποιημένο, εκπέμπει χαμηλά επίπεδα ενέργειας ραδιοσυχνότητας. Έχουν συνταχθεί διεθνείς οδηγίες ασφαλείας, οι οποίες είναι βασισμένες σε περιοδική και σχολαστική αξιολόγηση επιστημονικών μελετών. Αυτές οι οδηγίες καθιερώνουν τα επιτρεπτά επίπεδα έκθεσης σε ραδιοκύματα. Οι οδηγίες προβλέπουν ένα περιθώριο ασφαλείας, μελετημένο έτσι ώστε να διασφαλίζεται η ασφαλεία όλων των ανθρώπων και να λαμβάνεται υπόψη οποιαδήποτε απόκλιση στις μετρήσεις.

Ο Ειδικός Ρυθμός Απορρόφησης (SAR) είναι ένας δείκτης που χρησιμοποιείται για τη μέτρηση της ποσότητας ενέργειας ραδιοσυχνότητας που απορροφάται από το ανθρώπινο σώμα κατά τη χρήση μία συσκευής κινητού. Η τιμή του SAR ορίζεται με βάση το υψηλότερο επίπεδο ισχύος που έχει διαπιστωθεί σε συνθήκες εργαστηρίου, αλλά επειδή η συσκευή είναι σχεδιασμένη να χρησιμοποιεί την ελάχιστη ισχύ που απαιτείται για την πρόσβαση στο επιλεγμένο δίκτυο, τα πραγματικά επίπεδα SAR μπορεί να είναι αρκετά χαμηλότερα από αυτήν την τιμή. Δεν έχει αποδειχθεί κάποια διαφορά στην ασφαλεία βάσει διαφορών στην τιμή του SAR.

Τα προϊόντα με ραδιοπομπούς που πωλούνται στις Η.Π.Α. πρέπει να είναι πιστοποιημένα από την Ομοσπονδιακή Επιτροπή Επικοινωνιών των Η.Π.Α. (Federal Communications Commission, FCC). Όταν απαιτείται, διεξάγονται δοκιμές με τη συσκευή τοποθετημένη στο αυτί και φερόμενη στο σώμα. Για λειτουργία με τη συσκευή φερόμενη στο σώμα, η συσκευή έχει υποβληθεί σε δοκιμές τοποθετημένη σε απόσταση τουλάχιστον 15 mm από το σώμα χωρίς μεταλλικά αντικείμενα πολύ κοντά στη συσκευή ή χρησιμοποιούμενη σωστά με ένα κατάλληλο αξεσουάρ Sony και φερόμενη στο σώμα. Για λειτουργία με ενεργοποιημένο το χαρακτηριστικό «Hotspot», χρησιμοποιήθηκε απόσταση διαχωρισμού ίση με 10 mm.

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τον SAR και την έκθεση στις ραδιοσυχνότητες, επισκεφθείτε την ιστοσελίδα: <http://blogs.sonymobile.com/about-us/sustainability/health-and-safety/sar/>.

Flight mode

Οι λειτουργίες Bluetooth και Ασύρματου Τοπικού Δικτύου (WLAN), εφόσον διατίθενται στη συσκευή, μπορούν να ενεργοποιηθούν όταν η συσκευή σας είναι ρυθμισμένη σε Flight mode, ωστόσο αυτό ίσως να απαγορεύεται κατά τη διάρκεια μιας πτήσης ή σε χώρους όπου δεν επιτρέπεται οι ασύρματες μεταδόσεις μέσω ραδιοπομπών. Σε τέτοιους χώρους, θα πρέπει να έχετε κατάλληλη εξουσιοδότηση πριν ενεργοποιήσετε τις λειτουργίες Bluetooth ή Ασύρματου Τοπικού Δικτύου (WLAN) της συσκευής σας, ακόμα και με τη συσκευή ρυθμισμένη σε Flight mode.

Κακόβουλο λογισμικό (malware)

Το κακόβουλο λογισμικό (malware, σύντμηση του όρου «malicious software») είναι λογισμικό που μπορεί να βλάψει τη συσκευή σας. Στο κακόβουλο λογισμικό ή τις επιβλαβείς εφαρμογές συγκαταλέγονται οι κοινόι ιοί, οι ιοί τύπου worm, το λογισμικό κατασκοπείας (spyware) και άλλα ανεπιθύμητα προγράμματα. Εάν η συσκευή δε χρησιμοποιεί μέτρα ασφαλείας για να αμυνθεί εναντίον τέτοιων επιθέσεων, η Sony δεν εγγυάται και δεν εξασφαλίζει ότι η συσκευή θα είναι απρόσβλητη από την εισαγωγή κακόβουλου λογισμικού. Μπορείτε, ωστόσο, να μειώσετε τον κίνδυνο προσβολής από κακόβουλο λογισμικό επιδεικνύοντας προσοχή όταν κάνετε λήψη περιεχομένου ή όταν αποδέχεστε εφαρμογές, αποφεύγοντας να ανοίξετε ή να απαντήσετε σε μηνύματα άγνωστης προέλευσης, χρησιμοποιώντας αξιόπιστες υπηρεσίες για να αποκτήσετε πρόσβαση στο Internet και κάνοντας λήψη περιεχομένου στη συσκευή κινητού μόνο από γνωστές, αξιόπιστες πηγές.

Αξεσουάρ

Να χρησιμοποιείτε μόνο γνήσια αξεσουάρ που φέρουν την εμπορική επωνυμία Sony και να απευθύνεστε πάντα σε εξουσιοδοτημένους συνεργάτες σέρβις. Η Sony δεν διεξάγει δοκιμές σε αξεσουάρ τρίτων. Τα αξεσουάρ μπορεί να επηρεάσουν την Έκθεση σε Ενέργεια Ραδιοσυχνότητας (RF), την απόδοση της ασύρματης επικοινωνίας, τα επίπεδα έντασης του ήχου, την ηλεκτρική ασφάλεια και άλλους τομείς. Η χρήση αξεσουάρ και εξαρτημάτων τρίτων μπορεί να ενέχει κινδύνους για την υγεία και την ασφάλειά σας ή να μειώσει την απόδοση της συσκευής σας.

Επιλογές προσβασιμότητας/Ειδικές ανάγκες

Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε το τελεματικό TTY με τη συσκευή σας Sony Mobile. Για πληροφορίες σχετικά με τις λειτουργίες και τις λύσεις προσβασιμότητας για τα άτομα με ειδικές ανάγκες, επισκεφτείτε τη διεύθυνση blogs.sonymobile.com/about-us/sustainability/accessibility ή επικοινωνήστε με την Sony Mobile στο τηλέφωνο 1-866-766-9374.

Απόρριψη μεταχειρισμένου ηλεκτρικού και ηλεκτρονικού εξοπλισμού (Ισχύει στην Ευρωπαϊκή Ένωση και άλλες ευρωπαϊκές χώρες με ξεχωριστά συστήματα διακομιδής)



Αυτό το σύμβολο στη συσκευή ή στη συσκευασία της υποδεικνύει ότι η συγκεκριμένη συσκευή δεν πρέπει να αντιμετωπίζεται όπως τα κοινά οικιακά απορρίμματα. Αντίθετα, θα πρέπει να παραδίδεται στο κατάλληλο σημείο διακομιδής για την ανακύκλωση ηλεκτρικού και ηλεκτρονικού εξοπλισμού.

Με τη διασφάλιση της σωστής απόρριψης αυτής της συσκευής, συμβάλλετε στην αποτροπή ενδεχόμενων αρνητικών συνεπειών για το περιβάλλον και την υγεία των ανθρώπων, οι οποίες θα μπορούσαν να προκληθούν σε περίπτωση ακατάλληλων χειρισμών απόρριψης αυτής της συσκευής. Η ανακύκλωση υλικών συμβάλλει στην εξοικονόμηση φυσικών πόρων. Για πιο αναλυτικές πληροφορίες σχετικά με την ανακύκλωση αυτής της συσκευής, απευθυνθείτε στις τοπικές δημοτικές αρχές, στην υπηρεσία αποκομιδής οικιακών απορριμμάτων ή στο κατάστημα από όπου αγοράσατε τη συσκευή.

Κάρτα μνήμης

Εάν το προϊόν συνοδεύεται από μια αφαιρούμενη κάρτα μνήμης, γενικά αυτή είναι μεν συμβατή με τη συσκευή που αγοράσατε αλλά ίσως να μην είναι συμβατή με άλλες συσκευές ή με τις δυνατότητες των καρτών μνήμης τους. Ελέγξτε τις άλλες συσκευές ως προς τη συμβατότητα πριν την αγορά ή τη χρήση τους. Εάν το προϊόν είναι εξοπλισμένο με αναγνώστη καρτών μνήμης, ελέγξτε τη συμβατότητα της κάρτας μνήμης πριν την αγορά ή τη χρήση της.

Οι κάρτες μνήμης είναι διαμορφωμένες (φορμαρισμένες) πριν την αποστολή τους. Για να διαμορφώσετε ξανά την κάρτα μνήμης, χρησιμοποιήστε μια συμβατή συσκευή. Μη χρησιμοποιείτε τη βασική μορφή λειτουργικού συστήματος όταν διαμορφώνετε την κάρτα μνήμης στον υπολογιστή. Για λεπτομέρειες, ανατρέξτε στις οδηγίες λειτουργίας της συσκευής ή επικοινωνήστε με το Κέντρο εξυπηρέτησης πελατών Sony.

Κάρτα SIM

Εάν η συσκευή σας είναι εξοπλισμένη με θυρίδα καρτών SIM τυπικού μεγέθους, η εισαγωγή μιας μη συμβατής κάρτας SIM (για παράδειγμα, μιας κάρτας micro SIM, μιας κάρτας nano SIM με προσαρμογέα που δεν είναι της Sony ή μιας τυπικής κάρτας SIM κομμένης σε μέγεθος micro κάρτας SIM) στη θυρίδα καρτών SIM ενδέχεται να προκαλέσει μόνιμη ζημία στην κάρτα SIM ή

στη συσκευή σας. Η Sony δεν εγγυάται και δεν αναλαμβάνει ευθύνη για οποιαδήποτε ζημιά προκληθεί από τη χρήση ασύμβατων ή τροποποιημένων καρτών SIM.

Προειδοποίηση!

Εάν η συσκευή απαιτεί προσαρμογέα για την τοποθέτησή της στο τηλέφωνο ή σε άλλη συσκευή, μην τοποθετήσετε την κάρτα απευθείας χωρίς τον απαιτούμενο προσαρμογέα.

Προφυλάξεις σχετικά με τη χρήση της κάρτας μνήμης

- Μην εκθέτετε την κάρτα μνήμης σε υγρασία.
- Μην αγγίζετε τις συνδέσεις των ακροδεκτών με το χέρι σας ή άλλο μεταλλικό αντικείμενο.
- Μη χτυπάτε, μη λυγίζετε και μη ρίχνετε κάτω την κάρτα μνήμης.
- Μην επιχειρήσετε να αποσυναρμολογήσετε ή τροποποιήσετε την κάρτα μνήμης.
- Μη χρησιμοποιείτε και μη φυλάσσετε την κάρτα μνήμης σε σημεία που είναι εκτεθειμένα σε υγρασία, διαβρωτικές ουσίες ή πολύ υψηλή θερμότητα, όπως π.χ. σε κλειστό αυτοκίνητο το καλοκαίρι, στο άμεσο φως του ήλιου ή κοντά σε θερμάστρες, κλπ.
- Μην πιέζετε και μη λυγίζετε το άκρο του προσαρμογέα κάρτας μνήμης με πολύ μεγάλη δύναμη.
- Μην επιτρέπετε την εισχώρηση ακαθαρσιών, σκόνης ή ξένων σωμάτων στη θυρίδα εισαγωγής ενός προσαρμογέα κάρτας μνήμης.
- Βεβαιωθείτε ότι η κάρτα μνήμης έχει τοποθετηθεί σωστά.
- Εισάγετε την κάρτα μνήμης μέχρι όσο πηγαίνει μέσα στον απαιτούμενο προσαρμογέα κάρτας μνήμης. Η κάρτα μνήμης μπορεί να μη λειτουργεί σωστά εάν δεν έχει εισαχθεί πλήρως.
- Σας συνιστούμε να δημιουργείτε εφεδρικά αντίγραφα ασφαλείας (backup) για τα σημαντικά δεδομένα σας. Δε φέρουμε καμία ευθύνη για τυχόν απώλεια ή καταστροφή περιεχομένου που αποθηκεύετε στην κάρτα μνήμης.
- Τα γραμμένα δεδομένα μπορεί να καταστραφούν ή να χαθούν όταν αφαιρείτε την κάρτα μνήμης ή τον προσαρμογέα κάρτας μνήμης, όταν απενεργοποιείτε τη συσκευή κατά τη διάρκεια της διαμόρφωσης, της ανάγνωσης ή εγγραφής δεδομένων ή όταν χρησιμοποιείτε την κάρτα μνήμης σε χώρους που υπόκεινται σε στατικό ηλεκτρισμό ή υψηλές εκπομπές ηλεκτρικών πεδίων.

Προστασία προσωπικών πληροφοριών

Διαγράψτε όλα τα προσωπικά σας δεδομένα πριν προχωρήσετε σε απόρριψη του προϊόντος. Για να διαγράψετε δεδομένα, κάντε ολική επαναφορά ρυθμίσεων. Η διαγραφή δεδομένων από τη μνήμη της συσκευής δε διασφαλίζει ότι τα δεδομένα αυτά δεν μπορούν να ανακτηθούν. Η Sony δεν εγγυάται ότι είναι αδύνατη η ανάκτηση διαγραμμένων πληροφοριών και δεν αναλαμβάνει καμία ευθύνη για επακόλουθη γνωστοποίηση πληροφοριών ακόμη και μετά από ολική επαναφορά ρυθμίσεων.

Για συσκευές που υποστηρίζουν δυνατότητες τρισδιάστατης προβολής

Κατά την προβολή τρισδιάστατων εικόνων που έχουν ληφθεί με τη συγκεκριμένη συσκευή, εφόσον ισχύει, σε μια οθόνη συμβατή με 3D, ενδέχεται να διαπιστώσετε δυσφορία με τη μορφή καταπόνησης των ματιών, κούρασης ή ναυτίας. Για να αποτρέψετε αυτά τα συμπτώματα, συνιστούμε να κάνετε τακτικά διαλείμματα. Ωστόσο, θα χρειαστεί να καθορίσετε μόνος(-η)

σας τη διάρκεια και τη συχνότητα των απαιτούμενων διαλειμμάτων, καθώς οι παράμετροι αυτές διαφέρουν ανάλογα με το άτομο. Εάν αντιμετωπίσετε οποιοδήποτε είδος δυσφορίας, διακόψτε την προβολή τρισδιάστατων εικόνων έως ότου αισθανθείτε καλύτερα και, αν είναι απαραίτητο, συμβουλευτείτε έναν γιατρό. Επίσης, ανατρέξτε στις οδηγίες λειτουργίας που παρέχονται με τη συσκευή ή το λογισμικό που έχετε συνδέσει ή χρησιμοποιείτε με τη συγκεκριμένη συσκευή. Λάβετε υπόψη ότι η όραση των παιδιών βρίσκεται σε στάδιο ανάπτυξης (ιδιαίτερα στα παιδιά ηλικίας κάτω των 6 ετών). Συμβουλευτείτε έναν παιδίατρο ή οφθαλμίατρο προτού επιτρέψετε στο παιδί σας να δει τρισδιάστατες εικόνες και βεβαιωθείτε ότι το παιδί τηρεί τις παραπάνω προφυλάξεις κατά την προβολή αυτών των εικόνων.

Προειδοποίηση σχετικά με τους δυνατούς ήχους!

Αποφεύγετε τα επίπεδα έντασης ήχου που μπορεί να είναι επιβλαβή για την ακοή σας.

Άδεια χρήσης τελικού χρήστη

Το λογισμικό που παρέχεται μαζί με αυτήν τη συσκευή και τα πολυμέσα της αποτελεί ιδιοκτησία της Sony Mobile Communications Inc. ή/και των θυγατρικών εταιρειών και των προμηθευτών και δικαιωσπαρχών της.

Η Sony σάς παραχωρεί μια μη αποκλειστική, περιορισμένη άδεια για τη χρήση του λογισμικού αποκλειστικά σε συνδυασμό με τη συσκευή στην οποία είναι εγκατεστημένο ή μαζί με την οποία παρέχεται. Δεν πωλείται, μεταβιβάζεται ή με άλλον τρόπο μεταφέρεται η κυριότητα επί του λογισμικού.

Δεν επιτρέπεται η χρήση οποιουδήποτε μέσου για την ανακάλυψη του πηγαίου κώδικα ή οποιουδήποτε συστατικού μέρους του λογισμικού. Επίσης, δεν επιτρέπεται η αναπαραγωγή ή διανομή ή η τροποποίηση του λογισμικού. Δικαιούστε να μεταβιβάσετε τα δικαιώματα και τις υποχρεώσεις ως προς το λογισμικό σε τρίτο μέρος, αποκλειστικά μαζί με τη συσκευή με την οποία λάβετε το λογισμικό και υπό την προϋπόθεση ότι το τρίτο μέρος συμφωνεί εγγράφως να δεσμεύεται από τους όρους της παρούσας Άδειας Χρήσης.

Η παρούσα άδεια χρήσης ισχύει καθ' όλη την ωφέλιμη διάρκεια ζωής της παρούσας συσκευής. Μπορεί να τερματιστεί μεταβιβάζοντας εγγράφως τα δικαιώματά σας επί της συσκευής σε ένα τρίτο μέρος.

Η αδυναμία συμμόρφωσης με οποιονδήποτε εξ αυτών των όρων και προϋποθέσεων θα τερματίζει άμεσα την ισχύ της άδειας χρήσης.

Η Sony και οι τρίτοι προμηθευτές και δικαιωσπαρχοί της διατηρούν όλα τα δικαιώματα, τους τίτλους κυριότητας και τα εμπράγματα δικαιώματα επί του λογισμικού. Στο βαθμό που το λογισμικό περιέχει υλικό ή κώδικα τρίτου μέρους, τα εν λόγω τρίτα μέρη θα είναι δικαιούχοι αυτών των όρων.

Η παρούσα άδεια χρήσης διέπεται από το ισπανικό δίκαιο. Κατά περίπτωση, τα ανωτέρω ισχύουν για τα εκ του νόμου προβλεπόμενα δικαιώματα των καταναλωτών.

Σε περίπτωση που το λογισμικό που συνοδεύει ή παρέχεται μαζί με τη συσκευή σας παρέχεται με επιπλέον όρους και προϋποθέσεις, οι εν λόγω όροι θα διέπουν επίσης την από μέρους σας κατοχή και χρήση του λογισμικού.

Κανονισμοί περί εξαγωγών

Κανονισμοί περί εξαγωγών: Η συσκευή ή το λογισμικό ενδέχεται να υπόκειται στις διατάξεις ελέγχου εισαγωγών και εξαγωγών της Ευρωπαϊκής Ένωσης, των Ηνωμένων Πολιτειών και άλλων χωρών. Θα συμμορφωέστε με αυτούς τους ισχύοντες νόμους και κανονισμούς και θα λάβετε και διατηρείτε κάθε άδεια εξαγωγής και εισαγωγής που απαιτείται για την παράδοση των αγαθών σε εσάς στο πλαίσιο της παρούσας Συμφωνίας. Χωρίς περιορισμό των προαναφερθέντων, και ως παράδειγμα, δεν θα εξαγάγετε ούτε θα επανεξαγάγετε εν γνώσει σας αγαθά στους περιορισμούς που καθορίζονται με βάση τα άρθρα του κεφαλαίου II του Κανονισμού του Συμβουλίου της Ευρώπης (ΕΚ) 428/2009 και ειδικότερα, και χωρίς περιορισμούς, θα συμμορφωέστε επίσης προς τους Κανονισμούς περί Διαχείρισης Εξαγωγών των Η.Π.Α. («EAR», 15 C.F.R. §§ 730-774, <http://www.bis.doc.gov/>) που επιβάλλει το Γραφείο Βιομηχανίας και Ασφάλειας (Bureau of Industry and Security) του Υπουργείου Εμπορίου (Department of Commerce) και προς τους κανονισμούς περί οικονομικών κυρώσεων (30 C.F.R. §§ 500 et. seq., <http://www.treas.gov/offices/enforcement/ofac/>) που επιβάλλει το Γραφείο Ελέγχου Αλλοδαπών Περιουσιακών στοιχείων (Office of Foreign Assets Control) του Υπουργείου Οικονομικών των Η.Π.Α. (U.S. Department of Treasury).

Περιορισμένη Εγγύηση

Η Sony Mobile Communications AB, SE-221 88 Lund, Sweden, ή η τοπική θυγατρική της εταιρείας, παρέχει τη συγκεκριμένη Περιορισμένη Εγγύηση για τη συσκευή κινητού σας, το γνήσιο αξεσουάρ που παραδόθηκε με τη συσκευή κινητού σας και/ή το προϊόν φορητού υπολογιστή (εφεξής αναφερόμενο ως «Προϊόν»).

Εάν το Προϊόν σας χρειαστεί επισκεπή στα πλαίσια της εγγύησης, παρακαλούμε επιστρέψτε το στο κατάστημα όπου πραγματοποιήσατε την αγορά ή απευθυνθείτε στο τοπικό Κέντρο εξυπηρέτησης πελατών Sony (ενδέχεται να ισχύουν εθνικές χρεώσεις) ή επισκεφθείτε τη διεύθυνση www.sonymobile.com για περισσότερες πληροφορίες.

Η εγγύησή μας

Βάσει των όρων της παρούσας Περιορισμένης Εγγύησης, η Sony εγγυάται ότι το παρόν Προϊόν είναι απαλλαγμένο από ελαττώματα σχεδιασμού, υλικών και εργασίας, κατά το χρόνο της αρχικής αγοράς του από τον καταναλωτή. Η παρούσα Περιορισμένη Εγγύηση θα διαρκεί για περίοδο δύο (2) ετών από την αρχική ημερομηνία αγοράς του Προϊόντος της συσκευής κινητού σας και για περίοδο ενός (1) έτους από την αρχική ημερομηνία αγοράς του Προϊόντος για όλα τα γνήσια αξεσουάρ (όπως η μπαταρία, ο φορηστής το kit handsfree), τα οποία ενδέχεται να συνοδεύουν τη συσκευή σας.

Οι υποχρεώσεις μας

Εάν, κατά τη διάρκεια της ισχύος της εγγύησης, αυτό το Προϊόν αδυνατεί να λειτουργήσει υπό συνθήκες κανονικής χρήσης και λειτουργίας, λόγω ελαττωμάτων στον σχεδιασμό, τα υλικά ή την κατασκευή, τότε οι εξουσιοδοτημένοι αντιπρόσωποι ή οι συνεργάτες σέρβις της Sony στη χώρα/περιοχή* όπου αγοράσατε το Προϊόν, κατά την κρίση τους, θα επισκευάσουν το Προϊόν, θα το αντικαταστήσουν ή θα προβούν στην επιστροφή των χρημάτων που καταβλήθηκαν για την αγορά του Προϊόντος, σύμφωνα με τους όρους που αναφέρονται στο παρόν.

Η Sony και οι συνεργάτες σέρβις της διατηρούν το δικαίωμα να χρεώσουν έξοδα διαχείρισης εάν διαπιστωθεί ότι ένα Προϊόν που επιστράφηκε δεν καλύπτεται από εγγύηση σύμφωνα με τις παρακάτω συνθήκες.

Παρακαλούμε λάβετε υπόψη σας ότι ορισμένες από τις προσωπικές σας ρυθμίσεις, λήψεις και άλλες πληροφορίες μπορεί να χαθούν κατά την επισκευή ή την αντικατάσταση του Προϊόντος της Sony που διαθέτετε. Επί του παρόντος, ενδέχεται η ισχύουσα νομοθεσία, άλλος κανονισμός ή τεχνικοί περιορισμοί να μην επιτρέψουν στη Sony να προβεί στη δημιουργία αντιγράφου ασφαλείας ορισμένων λήψεων. Η Sony δεν αναλαμβάνει καμία ευθύνη για οποιαδήποτε απώλεια πληροφοριών οποιουδήποτε είδους και δεν θα προσφέρει καμία αποζημίωση για οποιαδήποτε απώλεια τέτοιου είδους. Θα πρέπει πάντοτε να δημιουργείτε αντίγραφα ασφαλείας για όλες τις πληροφορίες που είναι αποθηκευμένες στο Προϊόν Sony που διαθέτετε, όπως π.χ. λήψεις, στοιχεία του ημερολογίου και επαφές, προτού παραδώσετε το Προϊόν σας Sony για επισκευή ή αντικατάσταση.

Όροι

1. Η παρούσα Περιορισμένη εγγύηση ισχύει μόνο εφόσον, μαζί με το Προϊόν που πρόκειται να επισκευαστεί ή να αντικατασταθεί, επιδειχθεί η πρωτότυπη απόδειξη αγοράς για το συγκεκριμένο Προϊόν που εκδόθηκε από εξουσιοδοτημένο αντιπρόσωπο της Sony, στην οποία αναγράφεται η ημερομηνία αγοράς και ο αριθμός σειράς**. Η Sony επιφυλάσσεται του δικαιώματος να αρνηθεί την παροχή των υπηρεσιών της εγγυήσεως εάν τα στοιχεία αυτά έχουν αφαιρεθεί ή αλλοιωθεί μετά από την αρχική αγορά του Προϊόντος.
2. Εάν η Sony επισκευάσει ή αντικαταστήσει το Προϊόν, η επισκευή για το εν λόγω ελάττωμα ή το αντικαταστημένο Προϊόν θα καλύπτεται από εγγύηση για τον υπολειπόμενο χρόνο της αρχικής περιόδου ισχύος εγγύησης ή για ενενήντα (90) ημέρες από την ημερομηνία επισκευής, για όποιο χρονικό διάστημα είναι μεγαλύτερο. Η επισκευή ή η αντικατάσταση μπορεί να γίνει με λειτουργικά ισοδύναμη επισκευασμένη συσκευή. Τα ελαττωματικά τμήματα ή εξαρτήματα που αντικαταστάθηκαν περιέχονται στην ιδιοκτησία της Sony.
3. Η παρούσα εγγύηση δεν καλύπτει τυχόν αστοχία του Προϊόντος η οποία οφείλεται σε:
 - Φυσιολογική φθορά λόγω χρήσης.
 - Χρήση σε περιβάλλοντα όπου σημειώνεται υπέρβαση των σχετικών ορίων αξιολόγησης IP, εφόσον υφίστανται (συμπεριλαμβανομένης της βλάβης λόγω έκθεσης σε υγρό ή της ανίχνευσης υγρών μέσα στη συσκευή εξαιτίας αυτής της χρήσης).
 - Κακή χρήση ή αδυναμία χρήσης σύμφωνα με τις οδηγίες χρήσης και συντήρησης του Προϊόντος της Sony.Η εγγύηση επίσης δεν καλύπτει τυχόν αστοχίες του Προϊόντος εξαιτίας ατυχημάτων, τροποποιήσεων ή προσαρμογών στο λογισμικό ή το υλικό (hardware) ή περιστατικών ανωτέρας βίας.
Μία επαναφορτιζόμενη μπαταρία μπορεί να φορτιστεί και να αποφορτιστεί περισσότερες από εκατό φορές. Ωστόσο, κάποια στιγμή θα εξαντληθεί εντελώς – αυτό δεν αποτελεί ελάττωμα και αποτελεί φυσιολογική φθορά λόγω χρήσης. Πρέπει

να αντικαταστήσετε την μπαταρία όταν ο χρόνος ομιλίας ή αναμονής γίνει σημαντικά μικρότερος. Η Sony συνιστά να χρησιμοποιείτε μόνο μπαταρίες και φορτιστές που έχουν εγκριθεί από τη Sony.

Μεταξύ των συσκευών ενδέχεται να υπάρχουν μικροδιαφορές στη φωτεινότητα και τα χρώματα της οθόνης. Ενδέχεται να υπάρχουν μικροσκοπικές φωτεινές ή σκουρόχρωμες κουκκίδες στην οθόνη. Αυτό παρατηρείται όταν μεμονωμένες κουκκίδες παρουσιάζουν βλάβη και δεν μπορούν να ρυθμιστούν. Δύο ελαττωματικά ριxel θεωρούνται αποδεκτά.

Μεταξύ των συσκευών ενδέχεται να υπάρχουν μικροδιαφορές στην εμφάνιση των εικόνων της κάμερας. Αυτό δεν είναι ασυνήθιστο και η μονάδα της κάμερας δεν θεωρείται ελαττωματική.

- Καθώς το σύστημα δικτύου κινητής τηλεφωνίας, με βάση το οποίο λειτουργεί το προϊόν, παρέχεται από εταιρεία που είναι ανεξάρτητη από τη Sony, η Sony δεν θα φέρει καμία ευθύνη για τη λειτουργία, τη διαθεσιμότητα, την κάλυψη, τις υπηρεσίες ή την εμβέλεια αυτού του συστήματος.
- Αυτή η εγγύηση δεν καλύπτει βλάβες του Προϊόντος που προκλήθηκαν από εγκατάσταση, τροποποιήσεις, ή επισκευή ή άνοιγμα του Προϊόντος, το οποίο πραγματοποιήθηκε από πρόσωπο μη εξουσιοδοτημένο από τη Sony.
- Η εγγύηση δεν καλύπτει τις αστοχίες του Προϊόντος που προκλήθηκαν από χρήση αξεσουάρ ή άλλων περιφερειακών συσκευών, οι οποίες δεν φέρουν την ένδειξη γνησιότητας της Sony και οι οποίες δεν προορίζονται για χρήση με το Προϊόν. Η Sony αποποιείται όλες τις εγγυήσεις, ρητές ή σιωπηρές, για αστοχίες που προκαλούνται στο Προϊόν ή σε περιφερειακές συσκευές ως αποτέλεσμα ιών, δούρειων ίππων, λογισμικού κασσοκτείας ή άλλου κακόβουλου λογισμικού. Η Sony συνιστά ιδιαίτερα να εγκαταστήσετε κατάλληλο λογισμικό προστασίας από τους ιούς στο Προϊόν σας και σε κάθε περιφερειακή συσκευή που είναι συνδεδεμένη σε αυτό, όπως αρμόζει, και να το ενημερώνετε τακτικά για την καλύτερη προστασία της συσκευής σας. Ωστόσο, είναι κατανοητό ότι το λογισμικό αυτού του είδους δεν προστατεύει ποτέ εξ ολοκλήρου το Προϊόν σας ή τις περιφερειακές συσκευές του και η Sony αποποιείται κάθε εγγύηση, ρητή ή σιωπηρή, σε περίπτωση που κάθε τέτοιο λογισμικό προστασίας από τους ιούς αποτύχει να εκπληρώσει τον προβλεπόμενο σκοπό του.
- Η παρέμβαση στις σφραγίδες του Προϊόντος θα έχει ως αποτέλεσμα την ακύρωση της εγγύησης.
- ΔΕΝ ΠΑΡΕΧΟΝΤΑΙ ΡΗΤΕΣ ΕΓΓΥΗΣΕΙΣ, ΕΙΤΕ ΓΡΑΠΤΕΣ ΕΙΤΕ ΠΡΟΦΟΡΙΚΕΣ, ΕΚΤΟΣ ΑΠΟ ΤΗΝ ΠΑΡΟΥΣΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗ ΕΓΓΥΗΣΗ. ΟΛΕΣ ΟΙ ΣΙΩΠΗΡΕΣ ΕΓΓΥΗΣΕΙΣ, ΣΥΜΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΜΕΝΩΝ ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΑ ΤΩΝ ΣΙΩΠΗΡΩΝ ΕΓΓΥΗΣΕΩΝ ΠΕΡΙ ΕΜΠΟΡΕΥΣΙΜΟΤΗΤΑΣ Ή ΚΑΤΑΛΛΗΛΟΤΗΤΑΣ ΓΙΑ ΣΥΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟ ΣΚΟΠΟ, ΠΕΡΙΟΡΙΖΟΝΤΑΙ ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΤΗΣ ΠΑΡΟΥΣΑΣ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΓΓΥΗΣΗΣ. ΣΕ ΚΑΜΙΑ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΔΕ ΘΑ ΕΥΘΥΝΕΤΑΙ Η SONY Ή ΟΙ ΧΟΡΗΓΟΙ ΑΔΕΙΑΣ ΑΥΤΗΣ ΓΙΑ ΘΕΤΙΚΕΣ Ή ΑΠΟΘΕΤΙΚΕΣ ΖΗΜΙΕΣ ΟΠΟΙΑΣΔΗΠΟΤΕ ΦΥΣΗΣ, ΣΥΜΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΜΕΝΩΝ ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΑ ΤΩΝ ΔΙΑΦΥΓΟΝΤΩΝ ΚΕΡΔΩΝ Ή ΤΗΣ ΕΜΠΟΡΙΚΗΣ ΖΗΜΙΑΣ ΣΤΟΝ ΠΛΗΡΗ ΒΑΘΜΟ ΠΟΥ Η ΕΥΘΥΝΗ ΑΥΤΩΝ ΤΩΝ ΖΗΜΙΩΝ ΜΠΟΡΕΙ ΝΑ ΑΠΕΚΔΥΘΕΙ ΑΠΟ ΤΟ ΝΟΜΟ.**

Σε ορισμένες χώρες/πολιτείες δεν επιτρέπεται η εξαίρεση ή ο περιορισμός θετικών ή αποθετικών ζημιών ή ο περιορισμός της διάρκειας των σιωπηρών εγγυήσεων, επομένως, οι περιορισμοί ή οι εξαιρέσεις που αναφέρθηκαν ανωτέρω ενδέχεται να μην ισχύουν στην περίπτωσή σας.

Η εγγύηση που παρέχεται δεν επηρεάζει τα δικαιώματα του καταναλωτή που καθορίζονται από την ισχύουσα νομοθεσία, ούτε και τα δικαιώματα του καταναλωτή έναντι του πωλητή που εγείρονται από το συμβόλαιο αγοράς/πώλησης.

Όροι που αφορούν συγκεκριμένες χώρες

Αν αγοράσατε το Προϊόν σε μια χώρα-μέλος του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου (ΕΟΧ), στην Ελβετία ή την Τουρκία και το εν λόγω προϊόν προορίζεται για πώληση στον ΕΟΧ, την Ελβετία ή την Τουρκία, μπορείτε να χρησιμοποιήσετε την υπηρεσία σέρβις για το προϊόν σας σε οποιαδήποτε χώρα του ΕΟΧ, της Ελβετίας ή της Τουρκίας χρεαστεί, σύμφωνα με τις συνθήκες εγγύησης που ισχύουν στην εκάστοτε χώρα, εφόσον ένα πανομοιότυπο Προϊόν πωλείται στην εν λόγω χώρα/περιοχή από κάποιον εξουσιοδοτημένο αντιπρόσωπο της Sony. Για να μάθετε αν το Προϊόν σας πωλείται στη χώρα στην οποία βρισκόσαστε, καλέστε το τοπικό Κέντρο εξυπηρέτησης πελατών Sony. Λάβετε υπόψη σας ότι ορισμένες υπηρεσίες ενδέχεται να μην είναι διαθέσιμες παρά μόνο στη χώρα της αρχικής αγοράς. Αυτό ίσως οφείλεται, για παράδειγμα, στο ότι το Προϊόν σας έχει εσωτερικά ή εξωτερικά στοιχεία που διαφέρουν από τα αντίστοιχα μοντέλα που πωλούνται σε άλλες χώρες. Σημειώστε, επίσης, ότι σε ορισμένες περιπτώσεις ενδέχεται να μην είναι δυνατή η επιδιόρθωση Προϊόντων με κλειδίωμα SIM

** Σε ορισμένες χώρες/περιοχές ενδέχεται να ζητηθούν επιπλέον πληροφορίες (όπως, για παράδειγμα, μια έγκυρη κάρτα εγγύησης).

Εμπορικά σήματα, αναγνώριση και πνευματικά δικαιώματα

©2015 Sony Mobile Communications Inc. και οι θυγατρικές της εταιρείες. Με την επιφύλαξη παντός νομίμου δικαιώματος.

Η ονομασία Xperia αποτελεί εμπορικό σήμα ή σήμα κατατεθέν της Sony Mobile Communications Inc.

Η επωνυμία Sony αποτελεί εμπορικό σήμα ή σήμα κατατεθέν της Sony Corporation.

Η ονομασία Bluetooth αποτελεί εμπορικό σήμα ή σήμα κατατεθέν της Bluetooth SIG Inc. και κάθε χρήση αυτού του σήματος από τη Sony γίνεται κατόπιν αδείας.

Όλα τα ονόματα προϊόντων και εταιρειών που αναφέρονται στο παρόν αποτελούν εμπορικά σήματα ή σήματα κατατεθέντα των αντίστοιχων κατόχων τους.

Επιφυλασσόμαστε όλων των δικαιωμάτων τα οποία δεν παραχωρούνται ρητά στο παρόν. Για περισσότερες πληροφορίες, επισκεφτείτε τη διεύθυνση www.sonymobile.com.

www.sonymobile.com

SONY[®]

Sony Mobile Communications Inc.
1-8-15 Konan, Minato-ku, Tokyo 108-0075, Japan

SONY®

Important information

©2015

Sony Consumer Web site

At www.sonymobile.com/support there is a support section where help and tips are only a few clicks away. Here you will find the latest computer software updates and tips on how to use your product more efficiently.

Service and support

You have access to a portfolio of exclusive service advantages such as:

- Global and local Web sites providing support.
- A global network of Contact Centers.
- An extensive network of Sony service partners.
- A warranty period. Learn more about the warranty conditions in the *Limited Warranty* section.

At www.sonymobile.com/support or www.sonymobile.com/contact, you can find the latest support tools and information. For operator-specific services and features, please contact your network operator.

You can also contact our Contact Centers or contact your local dealer. (Calls are charged according to national rates, including local taxes, unless it is a toll-free number.)

If your product needs service, please contact the dealer from whom it was purchased, or one of our service partners. To make a claim under the limited warranty, proof of purchase is required.

Guidelines for Safe and Efficient Use

Please follow these guidelines. Failure to do so might entail a potential health risk or product malfunction. If in doubt as to its proper function, have the product checked by a certified service partner before charging or using it.



Recommendations for care and safe use of our products

- Handle with care and keep in a clean and dust-free place.
- Warning! May explode if disposed of in fire.
- Do not use in environments where relevant IP rating limitations, if applicable, are exceeded (including excess depths and/or pressures of liquid and/or dust) or expose to excess humidity.
- For optimum performance, the product should not be operated in temperatures below -10°C ($+14^{\circ}\text{F}$) or above $+45^{\circ}\text{C}$ ($+113^{\circ}\text{F}$). Do not expose the battery to temperatures above $+60^{\circ}\text{C}$ ($+140^{\circ}\text{F}$).
- Do not expose to flames or lit tobacco products.
- Do not drop, throw or try to bend the product.



- Do not paint or attempt to disassemble or modify the product. Only Sony authorised personnel should perform service.
- Consult with authorised medical staff and the instructions of the medical device manufacturer before using the product near pacemakers or other medical devices or equipment.
- Discontinue use of electronic devices, or disable the radio transmitting functionality of the device, where required or requested to do so.
- Do not use where a potentially explosive atmosphere exists.
- Do not place the product, or install wireless equipment, in the area above an air bag in a car.
- Caution: Cracked or broken displays may create sharp edges or splinters that could be harmful upon contact.
- Do not use a Bluetooth Headset in positions where it is uncomfortable or will be subject to pressure.
- Avoid contact against your skin for longer periods. The heat generated when your device is transmitting can irritate your skin. It is recommended to use a headset for long phone calls.



Children

Warning! Keep out of the reach of children. Do not allow children to play with mobile devices or accessories. They could hurt themselves or others. Products may contain small parts that could become detached and create a choking hazard.



Power supply (Charger)

Connect the charger to power sources as marked on the product. Do not use outdoors or in damp areas. Do not alter or subject the cord to damage or stress. Unplug the unit before cleaning it. Never alter the plug. If it does not fit into the outlet, have a proper outlet installed by an electrician. When a power supply is connected there is a small drain of power. To avoid this small energy waste, disconnect the power supply when the product is fully charged. Use of charging devices that are not Sony branded may pose increased safety risks.

Battery

New or idle batteries can have short-term reduced capacity. Fully charge the battery before initial use. Use for the intended purpose only. Charge the battery in temperatures between +5°C(+41°F) and +45°C(+113°F). Do not put the battery into your mouth. Do not let the battery contacts touch another metal object. Turn off the product before removing the battery. Performance depends on temperatures, signal strength, usage patterns, features selected and voice or data transmissions. Only Sony service partners should remove or replace built-in batteries. Use of batteries that are not Sony branded may pose increased

safety risks. Replace the battery only with another Sony battery that has been qualified with the product per the standard IEEE-1725. Use of an unqualified battery may present a risk of fire, explosion, leakage or other hazard.

Personal medical devices

Mobile devices / devices with radio transmitters may affect implanted medical equipment. Reduce risk of interference by keeping a minimum distance of 15 cm(6 inches) between the Sony product and the medical device. Use the Sony device at your right ear, when applicable. Do not carry the device in your breast pocket. Turn off the device if you suspect interference. For use in proximity to personal medical devices, please consult a physician and the device manufacturer.

Driving

In some cases, vehicle manufacturers may forbid the use of mobile devices in their vehicles unless a handsfree kit with an external antenna supports the installation. Check with the vehicle manufacturer's representative to be sure that a mobile device or Bluetooth handsfree will not affect the electronic systems in the vehicle. Full attention should be given to driving at all times and local laws and regulations restricting the use of wireless devices while driving must be observed.

GPS/Location based functions

Some products provide GPS/Location based functions. Location determining functionality is provided "As is" and "With all faults". Sony does not make any representation or warranty as to the accuracy of such location information.

Use of location-based information by the device may not be uninterrupted or error free and may additionally be dependent on network service availability. Please note that functionality may be reduced or prevented in certain environments such as building interiors or areas adjacent to buildings.

Caution: Do not use GPS functionality in a manner which causes distraction from driving.

Emergency calls

Calls cannot be guaranteed under all conditions. Never rely solely upon Sony Mobile devices for essential communication. Calls may not be possible in all areas, on all networks, or when certain network services and/or mobile device features are used. Please note that some Sony devices are not capable of supporting voice calls, including emergency calls.

Antenna

Use of antenna devices not marketed by Sony could damage the mobile device, reduce performance, and produce Specific Absorption Rate (SAR) levels above the established limits. Do not cover the antenna with your hand as this affects call quality, power levels and can shorten talk and standby times.

Radio Frequency (RF) exposure and Specific Absorption Rate (SAR)

When the mobile device or Bluetooth handsfree functionality is turned on, it emits low levels of radio frequency energy. International safety guidelines have been developed through periodic and thorough evaluation of scientific studies. These guidelines establish permitted levels of radio wave exposure. The guidelines include a safety margin designed to assure the safety of all persons and to account for any variations in measurements.

Specific Absorption Rate (SAR) is used to measure radio frequency energy absorbed by the body when using a mobile device. The SAR value is determined at the highest certified

power level in laboratory conditions, but because the device is designed to use the minimum power necessary to access the chosen network, the actual SAR level can be well below this value. There is no proof of difference in safety based on difference in SAR value.

Products with radio transmitters sold in the US must be certified by the Federal Communications Commission (FCC). When required, tests are performed when the device is placed at the ear and when worn on the body. For body-worn operation, the device has been tested when positioned a minimum of 15 mm from the body without any metal parts in the vicinity of the device or when properly used with an appropriate Sony accessory and worn on the body. When operating with "Hotspot" functionality engaged, a separation distance of 10 mm was used.

For more information about SAR and radio frequency exposure, go to: <http://blogs.sonymobile.com/about-us/sustainability/health-and-safety/sar/>.

Flight mode

Bluetooth and Wireless Local Area Network (WLAN) functionality, if available in the device, can be enabled in Flight mode but may be prohibited onboard aircraft or in other areas where radio transmissions are prohibited. In such environments, please seek proper authorisation before enabling Bluetooth or WLAN functionality even in Flight mode.

Malware

Malware (short for malicious software) is software that can harm device. Malware or harmful applications can include viruses, worms, spyware, and other unwanted programs. While the device does employ security measures to resist such efforts, Sony does not warrant or represent that the device will be impervious to the introduction of malware. You can however reduce the risk of malware attacks by using care when downloading content or accepting applications, refraining from opening or responding to messages from unknown sources, using trustworthy services to access the Internet, and only downloading content to the mobile device from known, reliable sources.

Accessories

Use only Sony branded original accessories and certified service partners. Sony does not test third-party accessories. Accessories may influence RF exposure, radio performance, loudness, electric safety and other areas. Third-party accessories and parts may pose a risk to your health or safety or decrease performance.

Accessible Solutions/Special Needs

You can use your TTY terminal with your Sony Mobile device. For information on accessibility features and solutions for persons with special needs, please visit blogs.sonymobile.com/about-us/sustainability/accessibility or contact Sony Mobile at 1-866-766-9374.

Disposal of Old Electrical and Electronic Equipment (Applicable in the European Union and other European countries with separate collection systems)



This symbol on the device or on its packaging indicates that this device shall not be treated as household waste. Instead it shall be handed over to the appropriate collection point for the recycling of electrical and electronic equipment.

By ensuring this device is disposed of correctly, you will help prevent potential negative consequences for the environment and human health, which could otherwise be caused by inappropriate waste handling of this device. The recycling of materials will help to conserve

natural resources. For more detailed information about recycling of this device, please contact your local Civic office, your household waste disposal service, or the shop where you purchased the device.

Memory card

If the product comes complete with a removable memory card, it is generally compatible with the handset purchased but may not be compatible with other devices or the capabilities of their memory cards. Check other devices for compatibility before purchase or use. If the product is equipped with a memory card reader, check memory card compatibility before purchase or use.

Memory cards are generally formatted prior to shipping. To reformat the memory card, use a compatible device. Do not use the standard operating system format when formatting the memory card on a PC. For details, refer to the operating instructions of the device or Sony contact center.

SIM card

If your device is equipped with a standard-sized SIM card slot, inserting an incompatible SIM card (for example, a micro SIM card, a micro SIM card with a non-Sony adapter, or a standard SIM card cut into a micro SIM card size) in the SIM card slot may damage your SIM card or your device permanently. Sony does not warrant and will not be responsible for any damage caused by use of incompatible or modified SIM cards.

Warning!

If the device requires an adapter for insertion into the handset or another device, do not insert the card directly without the required adapter.

Precautions on memory card use

- Do not expose the memory card to moisture.
- Do not touch terminal connections with your hand or any metal object.
- Do not strike, bend, or drop the memory card.
- Do not attempt to disassemble or modify the memory card.
- Do not use or store the memory card in humid or corrosive locations or in excessive heat such as a closed car in summer, in direct sunlight or near a heater, etc.
- Do not press or bend the end of the memory card adapter with excessive force.
- Do not let dirt, dust, or foreign objects get into the insert port of any memory card adapter.
- Check you have inserted the memory card correctly.
- Insert the memory card as far as it will go into any memory card adapter needed. The memory card may not operate properly unless fully inserted.
- We recommend that you make a backup copy of important data. We are not responsible for any loss or damage to content you store on the memory card.

- Recorded data may be damaged or lost when you remove the memory card or memory card adapter, turn off the power while formatting, reading or writing data, or use the memory card in locations subject to static electricity or high electrical field emissions.

Protection of personal information

Erase personal data before disposing of the product. To delete data, perform a master reset. Deleting data from the memory of the device does not ensure that it cannot be recovered. Sony does not warrant against recovery of information and does not assume responsibility for disclosure of any information even after a master reset.

For Devices Supporting 3D Viewing capabilities

In viewing 3D images shot with this device, if applicable, on a 3D-compatible monitor, you may experience discomfort in the form of eye strain, fatigue, or nausea. To prevent these symptoms, we recommend that you take regular breaks. However, you need to determine for yourself the length and frequency of breaks you require, as they vary according to the individual. If you experience any type of discomfort, stop viewing the 3D images until you feel better, and consult a physician as necessary. Also refer to the operating instructions supplied with the device or software you have connected or are using with this device. Note that a child's eyesight is still at the development stage (particularly children below the age of 6). Consult a pediatrician or ophthalmologist before letting your child view 3D images, and make sure he/she observes the above precautions when viewing such images.

Loudness warning!

Avoid volume levels that may be harmful to your hearing.

End user licence agreement

Software delivered with this device and its media is owned by Sony Mobile Communications Inc., and/or its affiliated companies and its suppliers and licensors.

Sony grants you a non-exclusive limited licence to use the software solely in conjunction with the device on which it is installed or delivered. Ownership of the software is not sold, transferred or otherwise conveyed.

Do not use any means to discover the source code or any component of the software, reproduce and distribute the software, or modify the software. You are entitled to transfer rights and obligations to the software to a third party, solely together with the device with which you received the software, provided the third party agrees in writing to be bound by the terms of this Licence.

This licence exists throughout the useful life of this device. It can be terminated by transferring your rights to the device to a third party in writing.

Failure to comply with any of these terms and conditions will terminate the licence immediately.

Sony and its third party suppliers and licensors retain all rights, title and interest in and to the software. To the extent that the software contains material or code of a third party, such third parties shall be beneficiaries of these terms.

This licence is governed by the laws of Japan. When applicable, the foregoing applies to statutory consumer rights.

In the event software accompanying or provided in conjunction with your device is provided with additional terms and conditions, such provisions shall also govern your possession and usage of the software.

Export regulations

Export regulations: The device or software may be subject to import and export regulations of the European Union, the United States and other countries. You will comply with these applicable laws and regulations and will obtain and maintain any export and import license required for the delivery of goods to you under this Agreement. Without limiting the foregoing, and as an example, you will not knowingly export or re-export goods to destinations identified pursuant to Articles in Chapter II of European Council Regulation (EC) 428/2009 and specifically, and without limitation, you will also comply with U.S. government Export Administration Regulations ("EAR", 15 C.F.R. §§ 730-774, <http://www.bis.doc.gov/>) administered by Department of Commerce, Bureau of Industry and Security and economic sanctions regulations (30 C.F.R. §§ 500 et. seq., <http://www.treas.gov/offices/enforcement/ofac/>) administered by the U.S. Department of Treasury, Office of Foreign Assets Control.

Limited Warranty

Sony Mobile Communications AB, SE-221 88 Lund, Sweden, or its local affiliated company, provides this Limited Warranty for your mobile device, original accessory delivered with your mobile device, and/or your mobile computing product (hereinafter referred to as "Product"). Should your Product need warranty service, please return it to the dealer from whom it was purchased, or contact your local Sony Contact Center (national rates may apply) or visit www.sonymobile.com to get further information.

Our warranty

Subject to the conditions of this Limited Warranty, Sony warrants this Product to be free from defects in design, material and workmanship at the time of its original purchase by a consumer. This Limited Warranty will last for a period of two (2) years as from the original date of purchase of the Product for your mobile device, and for a period of one (1) year following the original purchase date of the Product for all original accessories (such as the battery, charger or handsfree kit) which may be delivered with your device.

What we will do

If, during the warranty period, this Product fails to operate under normal use and service, due to defects in design, materials or workmanship, Sony authorised distributors or service partners, in the country/region* where you purchased the Product, will, at their option, either repair, replace or refund the purchase price of the Product in accordance with the terms and conditions stipulated herein.

Sony and its service partners reserve the right to charge a handling fee if a returned Product is found not to be under warranty according to the conditions below.

Please note that some of your personal settings, downloads and other information may be lost when your Sony Product is repaired or replaced. At present, Sony may be prevented by applicable law, other regulation or technical restrictions from making a backup copy of certain downloads. Sony does not take any responsibility for any lost information of any kind and will not reimburse you for any such loss. You should always make backup copies of all the information stored on your Sony Product such as downloads, calendar and contacts before handing in your Sony Product for repair or replacement.

Conditions

1. This Limited Warranty is valid only if the original proof of purchase for this Product issued by a Sony authorised dealer specifying the date of purchase and serial number**, is

presented with the Product to be repaired or replaced. Sony reserves the right to refuse warranty service if this information has been removed or changed after the original purchase of the Product from the dealer.

2. If Sony repairs or replaces the Product, the repair for the defect concerned, or the replaced Product shall be warranted for the remaining time of the original warranty period or for ninety (90) days from the date of repair, whichever is longer. Repair or replacement may involve the use of functionally equivalent reconditioned units. Replaced parts or components will become the property of Sony.
3. This warranty does not cover any failure of the Product that is due to:
 - Normal wear and tear.
 - Use in environments where relevant IP rating limitations, if applicable, are exceeded (including liquid damage or the detection of liquid inside the device resulting from such use).
 - Misuse or failure to use in accordance with the Sony instructions for use and maintenance of the Product.

Nor does this warranty cover any failure of the Product due to accident, software or hardware modification or adjustment, or acts of God.

A rechargeable battery can be charged and discharged more than a hundred times. However, it will eventually wear out – this is not a defect and corresponds to normal wear and tear. When the talk-time or standby time is noticeably shorter, it is time to replace the battery. Sony recommends that you use only batteries and chargers approved by Sony.

Minor variations in display brightness and colour may occur between devices. There may be tiny bright or dark dots on the display. It occurs when individual dots have malfunctioned and can not be adjusted. Two defective pixels are deemed acceptable.

Minor variations in camera image appearance may occur between devices. This is nothing uncommon and is not regarded as a defective camera module.

4. Since the cellular system on which the Product is to operate is provided by a carrier independent from Sony, Sony will not be responsible for the operation, availability, coverage, services or range of that system.
5. This warranty does not cover Product failures caused by installations, modifications, or repair or opening of the Product performed by a non-Sony authorised person.
6. The warranty does not cover Product failures which have been caused by use of accessories or other peripheral devices which are not Sony branded original accessories intended for use with the Product.

Sony disclaims any and all warranties, whether express or implied, for failures caused to the Product or peripheral devices as a result of viruses, trojan horses, spyware, or other malicious software. Sony strongly recommends that you install appropriate virus protection software on your Product and any peripheral devices connected to it, as available, and update it regularly, to better protect your device. It is understood, however, that such software will never fully protect your Product or its peripheral devices and Sony disclaims all warranties, whether express or implied, in case of failure by such antivirus software to fulfil its intended purpose.

7. Tampering with any of the seals on the Product will void the warranty.
8. THERE ARE NO EXPRESS WARRANTIES, WHETHER WRITTEN OR ORAL, OTHER THAN THIS LIMITED WARRANTY. ALL IMPLIED WARRANTIES, INCLUDING WITHOUT LIMITATION THE IMPLIED WARRANTIES OF MERCHANTABILITY OR FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE, ARE LIMITED TO THE DURATION OF THIS LIMITED WARRANTY. IN NO EVENT SHALL SONY OR ITS LICENSORS BE LIABLE FOR INCIDENTAL OR CONSEQUENTIAL DAMAGES OF ANY NATURE WHATSOEVER, INCLUDING BUT NOT LIMITED TO LOST PROFITS OR COMMERCIAL LOSS TO THE FULL EXTENT THOSE DAMAGES CAN BE DISCLAIMED BY LAW.

Some countries/states do not allow the exclusion or limitation of incidental or consequential damages, or limitation of the duration of implied warranties, so the preceding limitations or exclusions may not apply to you.

The warranty provided does not affect the consumer's statutory rights under applicable legislation in force, nor the consumer's rights against the dealer arising from their sales / purchase contract.

Country specific terms

If you have purchased your Product in a country member of the European Economic Area (EEA) or in Switzerland or the Republic of Turkey, and such Product was intended for sale in the EEA or in Switzerland or in Turkey, you can have your Product serviced in any EEA country or in Switzerland or in Turkey, under the warranty conditions prevailing in the country in which you require servicing, provided that an identical Product is sold in such country by an authorised Sony distributor. To find out if your Product is sold in the country you are in, please call the local Sony Contact Center. Please observe that certain services may not be available outside the country of original purchase, for example, due to the fact that your Product may have an interior or exterior which is different from equivalent models sold in other countries. Please note in addition that it may sometimes not be possible to repair SIM-locked Products.

Our goods come with guarantees that cannot be excluded under the Australian Consumer Law. If you purchased your product in Australia, you are entitled to a replacement or refund for a major failure and compensation for any other reasonably foreseeable loss or damage. You are also entitled to have the goods repaired or replaced if the goods fail to be of acceptable quality and the failure does not amount to a major failure. For warranty service in Australia, please contact 1300 650 050 or Sony Service Centre, Unit 4 / 189 Woodville Road Villawood NSW 2163.

** In some countries/regions additional information (such as a valid warranty card) may be requested.

Trademarks, acknowledgements and copyright

©2015 Sony Mobile Communications Inc. and its affiliated entities. All rights reserved.

Xperia is a trademark or registered trademark of Sony Mobile Communications Inc.

Sony is a trademark or a registered trademark of Sony Corporation.

Bluetooth is a trademark or a registered trademark of Bluetooth SIG Inc. and any use of such mark by Sony is under license.

All product and company names mentioned herein are the trademarks or registered trademarks of their respective owners.

Any rights not expressly granted herein are reserved. Visit www.sonymobile.com for more information.

www.sonymobile.com

SONY®

Sony Mobile Communications Inc.
1-8-15 Konan, Minato-ku, Tokyo 108-0075, Japan

1222-9269.10