

SONY®

Fontos tudnivalók

©2015

Sony Consumer webhely

A www.sonymobile.com/support webhely ügyfél-támogatási részéről mindössze néhány kattintással elérheti a segítséget és az ötleteket. Itt találhatóak a számítógépes szoftverek legújabb frissítései és a termék hatékony használatával kapcsolatos ötletek is.

Szolgáltatások és terméktámogatás

Számos exkluzív szolgáltatáshoz férhet hozzá, többek között az alábbiakhoz:

- globális és helyi terméktámogatási webhelyek,
- globális ügyfélszolgálati hálózat,
- a Sony szervizpartnereinek kiterjedt hálózata,
- jótállási időszak. A jótállás feltételeiről a *Korlátozott jótállás* című tájékoztatóban olvashat bővebben).

A www.sonymobile.com/support vagy a www.sonymobile.com/contact weboldalon megtalálhatja a legújabb terméktámogatási eszközöket és tudnivalókat. A hálózati üzemeltetők által kínált szolgáltatásokról és funkciókról az adott üzemeltetőtől kaphat bővebb információt.

Forduljon ügyfélszolgálatunkhoz vagy a helyi márkakereskedőhöz. (A hívásért a helyi adókat is tartalmazó helyi díjat kell fizetnie, kivéve, ha a telefonszám díjmentesen hívható.)

Ha a termék javításra szorulna, forduljon ahhoz a forgalmazóhoz, amelytől beszerezte, illetve valamelyik szervizpartnerünkhöz. Jótállási igényének érvényesítéséhez szükség van a vásárlást bizonyító dokumentumra.

Írányelvek a biztonságos és hatékony használatához

Kövesse az ebben a részben ismertetett irányelveket. Ennek elmulasztása egészségkárosodás kockázatához, illetve a termék meghibásodásához vezethet. Ha bármilyen kétsége merül fel a termék helyes működésével kapcsolatban, ellenőriztesse a terméket egy hivatalos szervizpartnerrel, mielőtt feltölti vagy használni kezdi azt.



A termékek gondozására és biztonságos használatára vonatkozó javaslatok

- Használja körültekintően a terméket, és tartsa tiszta, pormentes környezetben.
- **Figyelem!** Tűzbe dobva felrobbanhat.
- Ne használja a vonatkozó IP-besorolási korlátozásokat meghaladó mértékű környezetben (többek között nagy mélységű és/vagy nagy nyomású folyadékban és/vagy porban), illetve ne tegye ki magas páratartalom hatásának.

- Az optimális teljesítmény érdekében ne használja a terméket -10°C alatti, illetve $+45^{\circ}\text{C}$ fölötti környezeti hőmérséklet mellett. Ne tegye ki az akkumulátort $+60^{\circ}\text{C}$ fölötti hőmérséklet hatásának.



- Ne tegye ki a termékeket nyílt láng vagy égő dohánytermék hatásának.
- Ne ejtse le, ne dobja el, illetve ne próbálja meghajlítani a terméket.
- Ne fesse át, illetve ne próbálja meg szétszerelni vagy módosítani a terméket. Csak a Sony által felhatalmazott szakemberek végezhetnek el a javítást.



- Mielőtt a terméket beültetett szívritmus-szabályozó (pacemaker), illetve más egészségügyi eszköz vagy készülék közelében használná, konzultáljon hivatalos egészségügyi szakemberrel, és olvassa el az egészségügyi eszköz gyártója által biztosított tudnivalókat.
- Ne használjon elektronikus eszközöket, illetve kapcsolja ki az eszköz rádiófrekvenciás adó-vevő funkcióját azokon a helyeken, ahol tilos azt használni, illetve ahol erre felszólítják.
- Ne használja a terméket olyan helyen, ahol a levegő gyúlékony vagy robbanásveszélyes gázokat tartalmazhat.
- Ne tegye a terméket, illetve ne szereljen semmilyen más vezeték nélküli berendezést sem a gépkocsi légzsákjai fölötti részre.
- **Vigyázat!** Ha megreped vagy eltörik a készülék képernyője, a keletkező élek vagy szilánkok sérülést okozhatnak.
- Ne használja a Bluetooth headsetet kényelmetlen módon, illetve nyomásnak kitett helyzetben.
- Kerülje el a bőrével való, hosszú ideig tartó érintkezést. A készülék sugárzásakor kiváltott hő irritálhatja a bőrét. Hosszú telefonhívásokhoz ajánlott kihangosítót használni.

Gyermekek

Figyelem!Tartsa gyermekektől távol. Ne engedje, hogy gyermekek játszanak az eszközzel vagy annak tartozékaival. Balesetet okozhatnak maguknak vagy másoknak. A termékek olyan kis alkatrészeket is tartalmazhatnak, amelyek leválhatnak, és ezeket a gyermekek lenyelhetik.



Tápegység (töltő)

A tápegységet (töltőt) csak a terméken megjelölt típusú energiaforráshoz csatlakoztassa. Ne használja a szabadban, illetve nedves helyen. A tápegység (töltő) kábelét ne módosítsa, továbbá óvja meg a sérülésektől és a külső erőhatásoktól. Tisztításkor szüntesse meg az egység hálózati tápellátását. Ne módosítsa a tápcsatlakozót. Ha a csatlakozó nem dugható be az aljzatba, akkor hívjon ki egy villanyszerelőt a megfelelő aljzat felszereléséhez. A csatlakoztatott tápegység (töltő) kis mennyiségű áramot mindig felvesz. A felesleges áramfogyasztás kiküszöbölése érdekében váltsa le a tápegységet (töltőt) a termék akkumulátorának teljes feltöltődése után. A nem Sony márkájú töltők használata fokozott biztonsági kockázatot jelenthet.

Akkumulátor

Az új vagy a hosszabb ideig nem használt akkumulátorok kapacitása átmenetileg alacsonyabb lehet. Az első használat előtt mindig teljesen töltsen fel az akkumulátort. A termékeket csak rendeltetésszerűen használja. Az akkumulátort csak +5 °C (+41 °F) és +45 °C (+113 °F) közötti hőmérsékleten szabad tölteni. Ne vegye a szájába az akkumulátort. Ne engedje, hogy az akkumulátor csatlakozói más fémes tárgygal érintkezzenek. Kapcsolja ki a terméket, mielőtt kivinné annak akkumulátorát. Az akkumulátorok teljesítménye függ többek között a hőmérséklettől, a térerősségtől, a használati szokásoktól, valamint a választott szolgáltatásoktól és a beszéd- vagy adatátviteli műveletektől. A beépített akkumulátorok eltávolítását és cseréjét csak a Sony szervizpartnerei végezhetik. A nem Sony márkájú akkumulátorok használata fokozott biztonsági kockázatot jelenthet. A Termék akkumulátorát csak olyan Sony akkumulátorra cserélje ki, amelyet az IEEE-1725 szabvány szerint minősítettek a Termékhez. Minősítés nélküli akkumulátor használata tűz- vagy robbanásveszélyt, szívárgásveszélyt, illetve más típusú kockázatot jelenthet.

Személyi orvosi készülékek

A mobilkészülékek / eszközök hatással lehetnek a beültetett egészségügyi készülékek működésére. A készülékek zavaró hatásának kockázata csökkenthető, ha legalább 15 cm (6 hüvelyk) távolságot tart a Sony eszköz és az egészségügyi készülék között. A Sony eszközt lehetőleg a jobb fülével használja. Ne hordja az eszközt szivarzsebben vagy ingzsebben. Kapcsolja ki az eszközt, ha interferencia kialakulására gyanakszik. Ha egészségügyi eszköz közelében használja, konzultáljon hivatalos egészségügyi szakemberrel és olvassa el az egészségügyi eszköz gyártója által biztosított tudnivalókat.

Autóvezetés

Bizonyos esetekben egyes járműgyárak megtiltják a mobilkészülék kihangosító és külső külső antenna nélküli használatát az általuk gyártott járművekben. Forduljon a gépjármű gyártójának képviselőjéhez annak ellenőrzése céljából, hogy a mobilkészülék vagy a Bluetooth kihangosító nem zavarhatja-e meg a jármű elektronikus rendszereit. Mindig szentelje teljes figyelmét a vezetésnek, és tartsa be a vezeték nélküli eszközök vezetés közben való használatát esetleg tiltó valamennyi helyi törvényt és szabályozást.

GPS alapú és helymeghatározási szolgáltatások

Egyes termékek GPS alapú és helymeghatározási szolgáltatásokat is kínálnak. A helymeghatározási szolgáltatásokat „adott állapotukban” és „minden hibájukkal együtt” nyújtják. A Sony semmilyen állítást nem tesz és semmilyen garanciát nem vállal a helymeghatározási szolgáltatások pontosságára vonatkozóan.

A helymeghatározási szolgáltatások készüléke általi elérése nem feltétlenül lesz hibáktól és megszakításoktól mentes, továbbá a hálózati szolgáltatások elérhetőségétől is függ. Kérjük, vegye figyelembe, hogy ezek a szolgáltatások csökkentett szinten működnek vagy egyáltalán nem működnek bizonyos környezetekben (például épületekben vagy épületek közelében).

Vigyázat! A GPS-funkciókat ne használja olyan módon, hogy az elvonja figyelmét a járművezetéstől.

Segélyhívások

A hívások sikeressége nem garantálható minden helyzetben. Soha ne támaszkodjon kizárólag a Sony Mobile eszközeire, mint egyedüli nélkülözhetetlen kommunikációs lehetőségre. Egyes területeken, némelyik hálózatban, illetve bizonyos hálózati szolgáltatások és/vagy mobilkészíték-funkciók használata esetén nem lehetségesek hívások. Egyes Sony eszközök nem képesek a hanghívás támogatására, beleértve a segélyhívásokat is.

Antenna

A nem a Sony által forgalmazott antennák használata károsíthatja az eszközt, továbbá teljesítménycsökkenést és a megállapított határértékeknél magasabb SAR-jelszintet eredményezhet. Ügyeljen arra, hogy kezével ne takarja el az antennát, mert ez ronthatja a beszédátvitel minőségét, megnövelheti a termék teljesítményigényét, illetve lerövidítheti a beszélgetési és a készenléti időt.

A rádiófrekvenciás (RF) energia hatásai és a fajlagos abszorpciós ráta (SAR)

Bekapcsolt állapotban a mobilkészíték és a Bluetooth kihangosító alacsony szintű rádiófrekvenciás (RF) energiát bocsát ki. Időszakos vizsgálatok és tudományos tanulmányok átfogó elemzése útján nemzetközi biztonsági irányelveket állapítottak meg. Ezek az irányelvek a rádióhullám-kibocsátásra vonatkozó, maximálisan engedélyezett energiaszinteket határozzák meg. Az irányelvek jelentős biztonsági ráhagyást tartalmaznak, így biztonságot garantálnak mindenki számára, a mérési módszerektől függetlenül.

Az SAR (fajlagos abszorpciós ráta) a test által a mobilkészíték használata közben felfogott rádiófrekvenciás energia mennyiségének meghatározására szolgál. Az SAR-értéket a laboratóriumi körülmények között mért legmagasabb energiaszint alapján határozzák meg, de a mobilkészíték tényleges SAR-szintje normál használat közben ennél jóval alacsonyabb lehet, mivel az eszközök kialakításuk révén mindig csak a kiválasztott hálózat eléréséhez minimálisan szükséges energiát használják. A különböző SAR-értékek nem jelentenek feltétlenül arányosan különböző biztonságossági szintet.

Az Amerikai Egyesült Államokban forgalmazott, rádió adó-vevő funkcióval rendelkező termékeket a Szövetségi Kommunikációs Bizottságnak (Federal Communications Commission, FCC) tanúsítania kell. A tesztek az előírásoknak megfelelő helyzetekben és helyeken (azaz a fülhöz tartva, illetve a testen hordva) kell elvégezni. Az eszközt tesztelték a ruházatban vagy a testen hordva történő üzemeltetés szempontjából, úgy hogy legalább 15 mm-es távolságban van a testtől, és nincsenek fémtárgyak az eszköz közelében, illetve hogy a Sony által kínált, megfelelő tartozékkal használják a testen hordva. Bekapcsolt "hotspot" funkció mellett 10 mm-es távolság került alkalmazásra.

Az SAR-értékekre és a rádiófrekvenciás energia kibocsátására vonatkozó további tudnivalók megtalálhatók a következő webhelyen: <http://blogs.sonymobile.com/about-us/sustainability/health-and-safety/sar/>.

Repülőgépes mód

Ha az eszköz rendelkezik Bluetooth vagy vezeték nélküli helyi hálózat (WLAN) funkcióval, Repülőgépes módban bekapcsolhatja ezeket, de használatuk tilos lehet a repülőgépek fedélzetén, illetve más helyeken is, ahol a rádió adó-vevők használata nem engedélyezett. Ilyen helyeken és esetekben mindig kérje az illetékesek engedélyét akkor is, ha Repülőgépes módban szeretné bekapcsolni a Bluetooth vagy a WLAN funkciót.

Kártékony szoftverek

A kártékony szoftverek (rosszindulatú alkalmazások, angol gyűjtőnévükön: malware) olyan szoftverek, amelyek kárt tehetnek az eszközben. Ilyen kártékony szoftverek és rosszindulatú alkalmazások például a vírusok, a féregprogramok, a kémprogramok és más kényszerűen települő programok. Az eszköz rendelkezik biztonsági funkciókkal a kártékony programok elleni védekezéshez, azonban a Sony nem állítja és nem garantálja, hogy az eszköz ezáltal védett lenne a kártékony programok behatolása ellen. A kártékony programok által jelentett kockázatok csökkenthetők, ha tartalom letöltésekor vagy alkalmazások fogadásakor elővigyázatosan jár el, nem nyit meg és nem válaszol meg ismeretlen feladójú üzeneteket, csak biztonságos szolgáltatásokon keresztül kapcsolódik az internethez, illetve csak ismert és megbízható forrásból tölt le tartalmat a mobil eszközre.

Tartozékok

Csak Sony márkájú, eredeti tartozékokat használjon, továbbá kizárólag a hivatalos szervizpartnerek szolgáltatásait vegye igénybe. A Sony nem teszteli a független gyártók által készített tartozékokat. A használt tartozékok befolyásolhatják a rádiófrekvenciás energia kibocsátását, a rádió adó-vevő teljesítményét, a hangerőt, az elektromos biztonságot, illetve más tényezőket is. A független gyártók által készített tartozékok és cserealkatrészek használata egészségügyi vagy biztonsági kockázatot jelenthet, illetve csökkentheti a termék teljesítményét.

Kisegítő lehetőségek/különleges igények

Sony Mobile készülékével használhatja a TTY-terminálját. Ha további információra van szüksége a speciális igényű személyeknek szóló kisegítő lehetőségekről és

megoldásokról, keresse fel a blogs.sonymobile.com/about-us/sustainability/accessibility weboldalt, vagy hívja fel a Sony Mobile-t a 1-866-766-9374 telefonszámon.

Régi elektromos és elektronikus készülékek kidobása (az Európai Unióban és a különböző gyűjtőrendszereket használó más európai országokban érvényes)

Ez a készüléken vagy a csomagolásán látható szimbólum azt jelenti, hogy a készüléket nem szabad háztartási hulladékként kezelni. Ehelyett a készüléket el kell juttatni az elektromos és elektronikus eszközök újrahasznosításával foglalkozó megfelelő gyűjtőhelyre.

A készülék megfelelő helyre történő eljuttatásával segít megelőzni a környezetre és az egészségre esetlegesen ártalmas következményeket, amelyeket a készülék hulladékként való helytelen kezelése előidézhet. Az anyagok újrahasznosításával megőrizhetők a természeti erőforrások. A készülék újrahasznosításával kapcsolatos részletesebb információkért forduljon a helyi polgári hatósághoz, a környezetgazdálkodási szolgáltatóhoz, illetve ahhoz az üzlethez, ahol a készüléket vásárolta.

Memóriakártya

Ha a terméket egy kivehető memóriakártyával együtt szállítják, az adott memóriakártya általában kompatibilis a megvásárolt eszközzel, de nem feltétlenül kompatibilis más készülékekkel és azok minden memóriakártya-kezelési funkciójával. Más készülék megvásárlása vagy használata előtt ellenőrizze a kompatibilitást. Ha a termék rendelkezik beépített memóriakártya-olvasóval, memóriakártya megvásárlása vagy használata előtt ellenőrizze annak kompatibilitását.

A memóriakártyákat általában formázva szállítják. Ha szeretné újraformázni a memóriakártyát, csak kompatibilis készüléken tegye ezt. Ha a memóriakártyát számítógép segítségével formázza, ne alkalmazza az operációs rendszerek szabványos formázási módját. A részletekért lapozza fel a készülék használati útmutatóját, vagy forduljon a Sony ügyfélszolgálathoz.

SIM kártya

Ha az eszköz normál méretű SIM kártya nyílással rendelkezik, és nem kompatibilis méretű SIM kártyát (például Micro SIM kártyát, Micro SIM kártyát nem Sony adapterrel, vagy Micro SIM kártya méretűre vágott SIM kártyát) helyez a SIM kártya nyílásba, azzal véglegesen károsíthatja a SIM kártyát vagy az eszközt. A Sony nem vállal jótállást és felelősséget a nem kompatibilis vagy módosított SIM kártya használatából eredő károkért.

Vigyázat!

Ha az eszköznek a telefonba vagy más készülékbe való beillesztéséhez adapter szükséges, ne próbálja meg közvetlenül, a szükséges adapter nélkül behelyezni a memóriakártyát.

A memóriakártya használata során betartandó óvintézkedések

- Óvja a memóriakártyát a nedvességtől.
- A memóriakártyán található érintkezőket ne érintse meg ujjával vagy valamilyen fémtárggyal.
- Ne ejtse le, ne ütögesse és ne próbálja meghajlítani a memóriakártyát.
- Ne próbálja meg szétszerelni vagy módosítani a memóriakártyát.
- Ne használja és ne tárolja a memóriakártyát nedvességnek vagy korrozív hatásoknak kitett helyen, nagy melegben (például nyáron bezárt autóban), közvetlen napfénynek kitett helyen, hőszugárzó közelében stb.
- A memóriakártya-adapter végét ne próbálja meg nagy erővel megnyomni vagy meghajlítani.
- Ügyeljen arra, hogy a memóriakártya-adapter nyílásába ne kerüljön por, piszok vagy valamilyen tárgy.
- Győződjön meg arról, hogy megfelelően helyezte be a memóriakártyát.
- A memóriakártyát mindig olyan mélyen tolja be a használt memóriakártya-adapterbe, amennyire csak lehetséges. A nem teljesen betolt memóriakártya esetleg nem működik megfelelően.
- Javasoljuk, hogy fontos adatairól készítsen biztonsági mentést. A gyártó nem vállal felelősséget a memóriakártyán tárolt adatok elvesztéséért vagy károsodásáért.
- A memóriakártyán tárolt adatok megsérülhetnek vagy elveszhetnek a memóriakártya vagy a memóriakártya-adapter kihúzásakor, ha a memóriakártya formázása közben áramkimaradás lép fel vagy kikapcsolja a készüléket, az adatok írása vagy kiolvasása közben, illetve ha a memóriakártyát statikus elektromosságnak vagy erős elektromos mező hatásának kitett környezetben használják.

A személyes adatok védelme

A termék kidobása előtt törölje az azon tárolt személyes adatokat. Az adatok törléséhez hajtja végre az eszköz teljes alaphelyzetbe állítását. Az adatoknak az eszköz memóriájából való törlése nem biztosítja, hogy a törölt adatok ne legyenek visszaállíthatók egy későbbi felhasználó által. A Sony nem vállal garanciát arra vonatkozóan, hogy a törölt adatok nem lesznek visszaállíthatók, és semmilyen felelősséget nem vállal az ilyen adatok későbbi kitudódása vagy jogosulatlan használata esetén, még akkor sem, ha végrehajtotta a teljes alaphelyzetbe állítást.

A 3D megjelenítő képességeket támogató eszközök számára

Amikor az ezzel az eszközzel készült 3D képeket 3D-kompatibilis monitoron nézi, kellemetlenül érezheti magát, a szemeit megerőltetheti, fáradtságot vagy hányingert érezhet. Ezeknek a tüneteknek a megelőzése érdekében javasoljuk, hogy rendszeresen tartson szünetet. A szünetek hossza és gyakorisága az egyéni igényektől függően változó lehet. Ha bármilyen kellemetlen érzete támad, hagyja abba a 3D képek nézegetését, amíg jobban nem lesz, és ha szükséges, forduljon orvoshoz. Olvassa el az eszközre csatlakoztatott vagy az eszközzel használt eszköz és szoftver használati utasításait. Ne feledje, hogy a gyermekek szeme fejlődésben van (különösen a 6 évnél fiatalabb gyermekeké). Mielőtt a gyermekének megengedi, hogy 3D képeket nézzon, forduljon gyermekorvoshoz vagy szemészhez, és győződjön meg arról, hogy a képek megtekintése közben a gyermek betartja a fenti óvintézkedéseket.

Hangerővel kapcsolatos figyelmeztetés

Kerülje az esetleg halláskárosodáshoz vezető magas hangerőszinteket.

Végfelhasználói licencszerződés

A jelen eszközzel együtt és a hozzá tartozó adathordozón biztosított szoftverek a Sony Mobile Communications Inc. és/vagy annak társvállalatai, szállítói és licencpartnerei tulajdonát képezik.

A Sony nem kizárólagos korlátozott licencjogot ad Önnek a szoftver használatára kizárólag azzal eszközzel, amelyen telepítve van, illetve amellyel a szoftvert szállították. A szoftver tulajdonjoga nem adható el, nem ruházható át, illetve semmilyen más módon nem adható át.

Tilos bármilyen módon feltámi a szoftver forráskódját vagy bármely egyéb összetevőjét, illetve tilos másolni, terjeszteni vagy módosítani a szoftvert. Ön jogosult átruházni a szoftverhez kapcsolódó jogait és kötelezettségeit harmadik félre, de kizárólag azzal az eszközzel együtt, amellyel a szoftvert kapta, feltéve ha a harmadik fél írásban beleegyezik, hogy magára nézve kötelezőnek ismeri el a jelen licencszerződés feltételeit.

A licenc az eszköz hasznos élettartamának végéig érvényes. A licencszerződést felmondhatja, ha írásban harmadik félre átruházza az eszközzel kapcsolatos jogait.

Ha megszegi a jelen feltételek vagy előírások bármelyikét, a licencszerződés azonnali hatállyal érvényét veszti.

A Sony, illetve külső szállítói és licencpartnerei a szoftverhez fűződő minden jogukat, jogcímüket és érdekeltységüket fenntartják. Amennyiben a szoftver harmadik fél tulajdonában lévő anyagot vagy kódot tartalmaz, akkor az ilyen harmadik felek is a jelen feltételek kedvezményezettjei.

A jelen licencre vonatkozóan Japán törvényei az irányadók. A fentiek a fogyasztói jogok által megengedett legnagyobb mértékben érvényesítendőek.

Ha az eszközzel együtt vagy ahhoz tartozóan kapott szoftverhez további feltételek és kikötések is tartoznak, az ilyen előírások is szabályozzák az Ön szoftverre vonatkozó tulajdonjogát és használatát.

Exportszabályozások

Exportszabályozások: Ez a termék és szoftver az Európai Unió, az Egyesült Államok és más országok import és export előírásainak hatálya alá tartozhat. A jelen szerződés értelmében Ön megfelel az érvényes jogi előírásoknak és szabályozásoknak, valamint megszerzi és megtartja a termékre vonatkozó export és import engedélyeket. Az előzőek korlátozása nélkül, és csupán példaként, nem exportálhatja és nem re-exportálhatja tudatosan a terméket a 428/2009/EK európai tanácsi rendelet II. fejezetének cikkeiben megnevezett rendeltetési helyekre; köteles betartani az Egyesült Államok Kereskedelmi Minisztériuma Ipar- és Biztonsági Irodájának exportszabályozását (U.S. Export Administration Regulations – „EAR”, 15 C.F.R. 730-774-es paragrafus, <http://www.bis.doc.gov/>); és köteles betartani az Amerikai Egyesült Államok Pénzügyminisztériuma Külföldi Pénzeszközök Ellenőrző Hivatalának gazdasági korlátozó előírásait (30 C.F.R., 500-as és további paragrafusok, <http://www.treas.gov/offices/enforcement/ofac/>).

Korlátozott jótállás

A Sony Mobile Communications AB, SE-221 88 Lund, Sweden, vagy hivatalos társvállalata biztosítja ezt a korlátozott jótállást a mobil eszközre, az azzal szállított eredeti tartozékaira és/vagy mobil számítástechnikai termékre vonatkozóan (a továbbiakban a "Termék").

Amennyiben a Terméknek garanciális szervizre lenne szüksége, vigye vissza ahhoz a kereskedőhöz, amelytől vásárolta, vagy további információért forduljon a helyi Sony ügyfélszolgálati központhoz (helyi díjak lehetnek érvényben) vagy látogasson el ide: www.sonymobile.com.

Jótállásunk

Ennek a Korlátozott jótállásnak az alapján a Sony garatálja a Termék tervezési, kivitelezési és anyaghibától mentes működését a vevő által történő eredeti vásárláskor. Ez a Korlátozott jótállás a mobil eszköz termék eredeti megvásárlásától számított két (2) évig érvényes, valamint egy (1) évig érvényes a termék minden egyéb eredeti tartozékára vonatkozóan (mint az akkumulátor, töltő vagy kihangosító kiegészlet).

Amiért megteszünk

Amennyiben a Termék a jótállás időszakában tervezési, kivitelezési vagy anyaghiba miatt normál használat vagy szolgáltatás elérése közben hibásan működik, a Sony hivatalos forgalmazói vagy szervizpartnerei az itt felsorolt feltételek és kikötések teljesülése esetén belátásuk szerint megjavítják a Terméket vagy visszatérítik a teljes vételárát.

A Sony és szervizpartnerei fenntartják maguknak a jogot arra, hogy kezelési költséget számítsanak fel, ha a visszaküldött termék nem felel meg a jelen jótállási feltételeknek.

Felhívjuk a figyelmét arra, hogy a személyes beállítások, a letöltött adatok, a letöltött tartalmak és más információ egy része a Sony Termék javításakor vagy cseréjekor elveszhet. Jelenleg az érvényes jogi szabályozások vagy műszaki korlátozások értelmében a Sony nem készíthet biztonsági mentést bizonyos letöltött tartalmakról. A Sony nem vállal semmilyen felelősséget semmilyen elvesztett információért, továbbá kártérítést sem fizet semmilyen ilyen veszteségért. A Sony terméken tárolt adatairól -

mint a leöltött tartalmak, naptár és kapcsolatok - mindig készítsen biztonsági mentést, mielőtt a Sony terméket javításra vagy cserére visszaküldi.

Feltételek

1. A jelen korlátozott jótállás csak akkor érvényes, ha a javítandó vagy a kicserélendő termékhez bemutatják a Sony hivatalos forgalmazója által kibocsátott eredeti nyugtát is, amely tartalmazza a termék sorozatszámát** és a vásárlás dátumát. A Sony fenntartja a garanciális szerviz visszautasításának jogát, ha ezt az információt a termék eredeti vásárlását követően eltávolították vagy módosították.
2. Ha a Sony megjavítja vagy kicseréli a terméket, a megjavított vagy kicserélt termék jótállási időszaka az eredeti jótállásból még hátralevő időtartamra vagy a javítástól, illetve cserétől számított kilencven (90) napra, illetve a kettő közül a hosszabb időszakra terjed ki. A javítás vagy csere a működés szempontjából egyenértékű feljavított részegységgel is teljesíthető. A kicserélt alkatrészek vagy összetevők a Sony tulajdonába kerülnek.

3. A jótállás nem vonatkozik a termék alábbi okok következtében felmerülő meghibásodására:

- Normál elhasználódás és kopás.
- A vonatkozó IP-besorolási korlátozásokat meghaladó mértékű környezetben való használat (beleértve a folyadék okozta károsodást vagy az eszköz ilyen használatból eredő belső nedvesedését).
- A Sony használati és karbantartási utasításainak a figyelmen kívül hagyása következtében felmerülő meghibásodás vagy helytelen használat.

Nem érvényes a jótállás ezenkívül a baleset, a szoftver- vagy hardvermódosítás, valamint vis major következtében felmerülő meghibásodások esetén.

Az újratölthető akkumulátorok több száz alkalommal feltölthetők és kisüthetők.

Előbb-utóbb azonban minden akkumulátor használhatatlanná válik; ez a normál elhasználódásból és kopásból adódóan így természetes. Amikor a beszélgetési vagy a készenléti idő észlelhetően lerövidül, ideje kicserélni az akkumulátort. A Sony kizárólag a Sony által jóváhagyott akkumulátorok és töltők használatát javasolja.

A kijelző élessége és színei kis mértékben eltérhetnek az egyes eszközök esetében. Parányi világos vagy sötét pontok is megjelenhetnek a kijelzőn abban az esetben, ha egy adott képpontban helyre nem állítható hiba történt. Két hibás képpont még elfogadhatónak tekintendő.

A kamerakép megjelenése kis mértékben eltérhet az egyes eszközök esetében. Ez nem szokatlan, és nem tekintendő a kameramodul meghibásodásának.

4. A termék által használt mobilhálózatot a Sony vállalattól független szolgáltató biztosítja, ezért a Sony nem felelős az adott rendszer működéséért, rendelkezésre állásáért, elérhetőségéért, szolgáltatásaiért vagy hatóköréért.
5. Ez a jótállás nem érvényes olyan termékhibák esetén, amelyeket nem a Sony felhatalmazott partnerei által elvégzett szoftvertelepítések, módosítások, javítások, illetve termékfelnyitások okoznak.
6. Nem érvényes a jótállás olyan termékhibák esetén sem, amelyeket nem a termékhez tervezett, nem Sony márkájú tartozékok vagy más perifériák használata okoz. A Sony kizár minden kifejezett vagy vélelmezett jótállást a termékben vagy a perifériákban keletkezett olyan meghibásodásokkal kapcsolatban, amelyeket vírusok, trójai programok, kémprogramok vagy más kártevő szoftverek okoznak. A Sony azt javasolja, hogy telepítsen megfelelő víruskereső szoftvereket a termékre és az arra csatlakoztatott perifériákra, és az eszköz hatékonyabb védelme érdekében rendszeresen frissítse azokat. Érthető azonban, hogy az ilyen szoftverek nem biztosítják a termék vagy a perifériák teljes körű védelmét, ezért a Sony elutasít minden kifejezett vagy vélelmezett jótállást abban az esetben, ha a víruskereső szoftver nem működik megfelelően.
7. A terméken lévő bármely zár megsértése a jótállás megszűnését vonja maga után.
8. EZEN A NYOMTATOTT JÓTÁLLÁSI NYILATKOZATON KÍVÜL NINCS MÁS, ÍRÁSBAN VAGY SZÓBAN NYILVÁNOSSÁGRA HOZOTT JÓTÁLLÁS. MINDEN VÉLELMEZETT JÓTÁLLÁS, KORLÁTOZÁS NÉLKÜL BELEÉRTVE A FORGALOMBA HOZHATÓSÁGRA, ILLETVE A MEGHATÁROZOTT CÉLRA VALÓ ALKALMASSÁGRA VONATKOZÓ VÉLELMEZETT JÓTÁLLÁST, KIZÁRÓLAG EZEN KORLÁTOZOTT JÓTÁLLÁS IDŐTARTAMÁRA VONATKOZIK. A SONY ÉS LICENCPARTNEREI SEMMILYEN KÖRÜLMÉNYEK KÖZÖTT NEM FELELŐSEK SEMMIFÉLE VÉLETLEN VAGY KÖVETKEZMÉNYES KÁRÉRT, BELEÉRTVE TÖBBEK KÖZÖTT A KERESKEDELMELI VESZTESÉGEKET ÉS A PROFIT ELVESZTÉSÉT. EZEK A KÁRIGÉNYEK JOGILAG TELJES MÉRTÉKBEN VISSZAUTASÍTHATÓK.

Egyes országokban nem engedélyezett a véletlen vagy következményes károkra vonatkozó felelősség kizárása vagy korlátozása, illetve a vélelmezett jótállás időtartamának korlátozása, ezért lehetséges, hogy a fenti korlátozások vagy kizárások Önre nem vonatkoznak.

Ez a jótállás nem befolyásolja a vevő törvények által biztosított állampolgári jogait, illetve a vevőnek a forgalmazóval szembeni, a kereskedelmi szerződésben biztosított jogait.

Országspecifikus kifejezések

Ha az Európai Gazdasági Térség (EGT) egyik tagállamában, illetve Svájcban vagy a Török Köztársaságban vásárolta meg a terméket, és az EGT tagállamaiban, illetve Svájcban vagy a Török Köztársaságban kívánja értékesíteni, a termék szervize az EGT bármely tagállamában, Svájcban vagy a Török Köztársaságban is ellátható az abban az országban érvényes jótállási feltételek mellett, amelyben a szervizt kérte, feltéve ha az adott országban ugyanazt a terméket egy Sony által megbízott terjesztő forgalmazza. Ha meg szeretné tudni, hogy termékét forgalmazzák-e abban az országban, ahol tartózkodik, hívja fel a Sony ügyfélszolgálati központját. Vegye figyelembe, hogy bizonyos szolgáltatások csak abban az országban vehetők igénybe, ahol a terméket eredetileg megvásárolta, mivel előfordulhat, hogy a termék külseje vagy belső megoldásai eltérhetnek a más országokban értékesített ugyanazon típusoktól. Ne feledje, hogy a SIM-zárolású termékek javítása időnként nem lehetséges.

** Egyes országokban/régiókban további információt (például érvényes garancialevet) kérhetnek.

Védjegyek, nyilatkozatok és szerzői jogi információk

©2015 Sony Mobile Communications Inc. és társvállalatai. Minden jog fenntartva. Az Xperia név a Sony Mobile Communications Inc. védjegye vagy bejegyzett védjegye.

A Sony név a Sony Corporation védjegye vagy bejegyzett védjegye.

A Bluetooth név a Bluetooth SIG Inc. védjegye vagy bejegyzett védjegye, és az ilyen jelöléseket a Sony minden esetben licenc alapján használja.

A jelen dokumentumban említett termék- és vállalatnevek a megfelelő tulajdonosok védjegyei vagy bejegyzett védjegyei.

Minden itt kifejezetten át nem engedett jog fenntartva. További információért keresse fel a www.sonymobile.com webhelyet.

www.sonymobile.com

SONY®

Sony Mobile Communications Inc.
1-8-15 Konan, Minato-ku, Tokyo 108-0075, Japan

SONY®

Important information

©2015

Sony Consumer Web site

At www.sonymobile.com/support there is a support section where help and tips are only a few clicks away. Here you will find the latest computer software updates and tips on how to use your product more efficiently.

Service and support

You have access to a portfolio of exclusive service advantages such as:

- Global and local Web sites providing support.
- A global network of Contact Centers.
- An extensive network of Sony service partners.
- A warranty period. Learn more about the warranty conditions in the *Limited Warranty* section.

At www.sonymobile.com/support or www.sonymobile.com/contact, you can find the latest support tools and information. For operator-specific services and features, please contact your network operator.

You can also contact our Contact Centers or contact your local dealer. (Calls are charged according to national rates, including local taxes, unless it is a toll-free number.)

If your product needs service, please contact the dealer from whom it was purchased, or one of our service partners. To make a claim under the limited warranty, proof of purchase is required.

Guidelines for Safe and Efficient Use

Please follow these guidelines. Failure to do so might entail a potential health risk or product malfunction. If in doubt as to its proper function, have the product checked by a certified service partner before charging or using it.



Recommendations for care and safe use of our products

- Handle with care and keep in a clean and dust-free place.
- Warning! May explode if disposed of in fire.
- Do not use in environments where relevant IP rating limitations, if applicable, are exceeded (including excess depths and/or pressures of liquid and/or dust) or expose to excess humidity.
- For optimum performance, the product should not be operated in temperatures below -10°C ($+14^{\circ}\text{F}$) or above $+45^{\circ}\text{C}$ ($+113^{\circ}\text{F}$). Do not expose the battery to temperatures above $+60^{\circ}\text{C}$ ($+140^{\circ}\text{F}$).
- Do not expose to flames or lit tobacco products.
- Do not drop, throw or try to bend the product.



- Do not paint or attempt to disassemble or modify the product. Only Sony authorised personnel should perform service.
- Consult with authorised medical staff and the instructions of the medical device manufacturer before using the product near pacemakers or other medical devices or equipment.
- Discontinue use of electronic devices, or disable the radio transmitting functionality of the device, where required or requested to do so.
- Do not use where a potentially explosive atmosphere exists.
- Do not place the product, or install wireless equipment, in the area above an air bag in a car.
- Caution: Cracked or broken displays may create sharp edges or splinters that could be harmful upon contact.
- Do not use a Bluetooth Headset in positions where it is uncomfortable or will be subject to pressure.
- Avoid contact against your skin for longer periods. The heat generated when your device is transmitting can irritate your skin. It is recommended to use a headset for long phone calls.



Children

Warning! Keep out of the reach of children. Do not allow children to play with mobile devices or accessories. They could hurt themselves or others. Products may contain small parts that could become detached and create a choking hazard.



Power supply (Charger)

Connect the charger to power sources as marked on the product. Do not use outdoors or in damp areas. Do not alter or subject the cord to damage or stress. Unplug the unit before cleaning it. Never alter the plug. If it does not fit into the outlet, have a proper outlet installed by an electrician. When a power supply is connected there is a small drain of power. To avoid this small energy waste, disconnect the power supply when the product is fully charged. Use of charging devices that are not Sony branded may pose increased safety risks.

Battery

New or idle batteries can have short-term reduced capacity. Fully charge the battery before initial use. Use for the intended purpose only. Charge the battery in temperatures between +5°C(+41°F) and +45°C(+113°F). Do not put the battery into your mouth. Do not let the battery contacts touch another metal object. Turn off the product before removing the battery. Performance depends on temperatures, signal strength, usage patterns, features selected and voice or data transmissions. Only Sony service partners should remove or replace built-in batteries. Use of batteries that are not Sony branded may pose increased

safety risks. Replace the battery only with another Sony battery that has been qualified with the product per the standard IEEE-1725. Use of an unqualified battery may present a risk of fire, explosion, leakage or other hazard.

Personal medical devices

Mobile devices / devices with radio transmitters may affect implanted medical equipment. Reduce risk of interference by keeping a minimum distance of 15 cm(6 inches) between the Sony product and the medical device. Use the Sony device at your right ear, when applicable. Do not carry the device in your breast pocket. Turn off the device if you suspect interference. For use in proximity to personal medical devices, please consult a physician and the device manufacturer.

Driving

In some cases, vehicle manufacturers may forbid the use of mobile devices in their vehicles unless a handsfree kit with an external antenna supports the installation. Check with the vehicle manufacturer's representative to be sure that a mobile device or Bluetooth handsfree will not affect the electronic systems in the vehicle. Full attention should be given to driving at all times and local laws and regulations restricting the use of wireless devices while driving must be observed.

GPS/Location based functions

Some products provide GPS/Location based functions. Location determining functionality is provided "As is" and "With all faults". Sony does not make any representation or warranty as to the accuracy of such location information.

Use of location-based information by the device may not be uninterrupted or error free and may additionally be dependent on network service availability. Please note that functionality may be reduced or prevented in certain environments such as building interiors or areas adjacent to buildings.

Caution: Do not use GPS functionality in a manner which causes distraction from driving.

Emergency calls

Calls cannot be guaranteed under all conditions. Never rely solely upon Sony Mobile devices for essential communication. Calls may not be possible in all areas, on all networks, or when certain network services and/or mobile device features are used. Please note that some Sony devices are not capable of supporting voice calls, including emergency calls.

Antenna

Use of antenna devices not marketed by Sony could damage the mobile device, reduce performance, and produce Specific Absorption Rate (SAR) levels above the established limits. Do not cover the antenna with your hand as this affects call quality, power levels and can shorten talk and standby times.

Radio Frequency (RF) exposure and Specific Absorption Rate (SAR)

When the mobile device or Bluetooth handsfree functionality is turned on, it emits low levels of radio frequency energy. International safety guidelines have been developed through periodic and thorough evaluation of scientific studies. These guidelines establish permitted levels of radio wave exposure. The guidelines include a safety margin designed to assure the safety of all persons and to account for any variations in measurements.

Specific Absorption Rate (SAR) is used to measure radio frequency energy absorbed by the body when using a mobile device. The SAR value is determined at the highest certified

power level in laboratory conditions, but because the device is designed to use the minimum power necessary to access the chosen network, the actual SAR level can be well below this value. There is no proof of difference in safety based on difference in SAR value.

Products with radio transmitters sold in the US must be certified by the Federal Communications Commission (FCC). When required, tests are performed when the device is placed at the ear and when worn on the body. For body-worn operation, the device has been tested when positioned a minimum of 15 mm from the body without any metal parts in the vicinity of the device or when properly used with an appropriate Sony accessory and worn on the body. When operating with "Hotspot" functionality engaged, a separation distance of 10 mm was used.

For more information about SAR and radio frequency exposure, go to: <http://blogs.sonymobile.com/about-us/sustainability/health-and-safety/sar/>.

Flight mode

Bluetooth and Wireless Local Area Network (WLAN) functionality, if available in the device, can be enabled in Flight mode but may be prohibited onboard aircraft or in other areas where radio transmissions are prohibited. In such environments, please seek proper authorisation before enabling Bluetooth or WLAN functionality even in Flight mode.

Malware

Malware (short for malicious software) is software that can harm device. Malware or harmful applications can include viruses, worms, spyware, and other unwanted programs. While the device does employ security measures to resist such efforts, Sony does not warrant or represent that the device will be impervious to the introduction of malware. You can however reduce the risk of malware attacks by using care when downloading content or accepting applications, refraining from opening or responding to messages from unknown sources, using trustworthy services to access the Internet, and only downloading content to the mobile device from known, reliable sources.

Accessories

Use only Sony branded original accessories and certified service partners. Sony does not test third-party accessories. Accessories may influence RF exposure, radio performance, loudness, electric safety and other areas. Third-party accessories and parts may pose a risk to your health or safety or decrease performance.

Accessible Solutions/Special Needs

You can use your TTY terminal with your Sony Mobile device. For information on accessibility features and solutions for persons with special needs, please visit blogs.sonymobile.com/about-us/sustainability/accessibility or contact Sony Mobile at 1-866-766-9374.

Disposal of Old Electrical and Electronic Equipment (Applicable in the European Union and other European countries with separate collection systems)



This symbol on the device or on its packaging indicates that this device shall not be treated as household waste. Instead it shall be handed over to the appropriate collection point for the recycling of electrical and electronic equipment.

By ensuring this device is disposed of correctly, you will help prevent potential negative consequences for the environment and human health, which could otherwise be caused by inappropriate waste handling of this device. The recycling of materials will help to conserve

natural resources. For more detailed information about recycling of this device, please contact your local Civic office, your household waste disposal service, or the shop where you purchased the device.

Memory card

If the product comes complete with a removable memory card, it is generally compatible with the handset purchased but may not be compatible with other devices or the capabilities of their memory cards. Check other devices for compatibility before purchase or use. If the product is equipped with a memory card reader, check memory card compatibility before purchase or use.

Memory cards are generally formatted prior to shipping. To reformat the memory card, use a compatible device. Do not use the standard operating system format when formatting the memory card on a PC. For details, refer to the operating instructions of the device or Sony contact center.

SIM card

If your device is equipped with a standard-sized SIM card slot, inserting an incompatible SIM card (for example, a micro SIM card, a micro SIM card with a non-Sony adapter, or a standard SIM card cut into a micro SIM card size) in the SIM card slot may damage your SIM card or your device permanently. Sony does not warrant and will not be responsible for any damage caused by use of incompatible or modified SIM cards.

Warning!

If the device requires an adapter for insertion into the handset or another device, do not insert the card directly without the required adapter.

Precautions on memory card use

- Do not expose the memory card to moisture.
- Do not touch terminal connections with your hand or any metal object.
- Do not strike, bend, or drop the memory card.
- Do not attempt to disassemble or modify the memory card.
- Do not use or store the memory card in humid or corrosive locations or in excessive heat such as a closed car in summer, in direct sunlight or near a heater, etc.
- Do not press or bend the end of the memory card adapter with excessive force.
- Do not let dirt, dust, or foreign objects get into the insert port of any memory card adapter.
- Check you have inserted the memory card correctly.
- Insert the memory card as far as it will go into any memory card adapter needed. The memory card may not operate properly unless fully inserted.
- We recommend that you make a backup copy of important data. We are not responsible for any loss or damage to content you store on the memory card.

- Recorded data may be damaged or lost when you remove the memory card or memory card adapter, turn off the power while formatting, reading or writing data, or use the memory card in locations subject to static electricity or high electrical field emissions.

Protection of personal information

Erase personal data before disposing of the product. To delete data, perform a master reset. Deleting data from the memory of the device does not ensure that it cannot be recovered. Sony does not warrant against recovery of information and does not assume responsibility for disclosure of any information even after a master reset.

For Devices Supporting 3D Viewing capabilities

In viewing 3D images shot with this device, if applicable, on a 3D-compatible monitor, you may experience discomfort in the form of eye strain, fatigue, or nausea. To prevent these symptoms, we recommend that you take regular breaks. However, you need to determine for yourself the length and frequency of breaks you require, as they vary according to the individual. If you experience any type of discomfort, stop viewing the 3D images until you feel better, and consult a physician as necessary. Also refer to the operating instructions supplied with the device or software you have connected or are using with this device. Note that a child's eyesight is still at the development stage (particularly children below the age of 6). Consult a pediatrician or ophthalmologist before letting your child view 3D images, and make sure he/she observes the above precautions when viewing such images.

Loudness warning!

Avoid volume levels that may be harmful to your hearing.

End user licence agreement

Software delivered with this device and its media is owned by Sony Mobile Communications Inc., and/or its affiliated companies and its suppliers and licensors.

Sony grants you a non-exclusive limited licence to use the software solely in conjunction with the device on which it is installed or delivered. Ownership of the software is not sold, transferred or otherwise conveyed.

Do not use any means to discover the source code or any component of the software, reproduce and distribute the software, or modify the software. You are entitled to transfer rights and obligations to the software to a third party, solely together with the device with which you received the software, provided the third party agrees in writing to be bound by the terms of this Licence.

This licence exists throughout the useful life of this device. It can be terminated by transferring your rights to the device to a third party in writing.

Failure to comply with any of these terms and conditions will terminate the licence immediately.

Sony and its third party suppliers and licensors retain all rights, title and interest in and to the software. To the extent that the software contains material or code of a third party, such third parties shall be beneficiaries of these terms.

This licence is governed by the laws of Japan. When applicable, the foregoing applies to statutory consumer rights.

In the event software accompanying or provided in conjunction with your device is provided with additional terms and conditions, such provisions shall also govern your possession and usage of the software.

Export regulations

Export regulations: The device or software may be subject to import and export regulations of the European Union, the United States and other countries. You will comply with these applicable laws and regulations and will obtain and maintain any export and import license required for the delivery of goods to you under this Agreement. Without limiting the foregoing, and as an example, you will not knowingly export or re-export goods to destinations identified pursuant to Articles in Chapter II of European Council Regulation (EC) 428/2009 and specifically, and without limitation, you will also comply with U.S. government Export Administration Regulations ("EAR", 15 C.F.R. §§ 730-774, <http://www.bis.doc.gov/>) administered by Department of Commerce, Bureau of Industry and Security and economic sanctions regulations (30 C.F.R. §§ 500 et. seq., <http://www.treas.gov/offices/enforcement/ofac/>) administered by the U.S. Department of Treasury, Office of Foreign Assets Control.

Limited Warranty

Sony Mobile Communications AB, SE-221 88 Lund, Sweden, or its local affiliated company, provides this Limited Warranty for your mobile device, original accessory delivered with your mobile device, and/or your mobile computing product (hereinafter referred to as "Product"). Should your Product need warranty service, please return it to the dealer from whom it was purchased, or contact your local Sony Contact Center (national rates may apply) or visit www.sonymobile.com to get further information.

Our warranty

Subject to the conditions of this Limited Warranty, Sony warrants this Product to be free from defects in design, material and workmanship at the time of its original purchase by a consumer. This Limited Warranty will last for a period of two (2) years as from the original date of purchase of the Product for your mobile device, and for a period of one (1) year following the original purchase date of the Product for all original accessories (such as the battery, charger or handsfree kit) which may be delivered with your device.

What we will do

If, during the warranty period, this Product fails to operate under normal use and service, due to defects in design, materials or workmanship, Sony authorised distributors or service partners, in the country/region* where you purchased the Product, will, at their option, either repair, replace or refund the purchase price of the Product in accordance with the terms and conditions stipulated herein.

Sony and its service partners reserve the right to charge a handling fee if a returned Product is found not to be under warranty according to the conditions below.

Please note that some of your personal settings, downloads and other information may be lost when your Sony Product is repaired or replaced. At present, Sony may be prevented by applicable law, other regulation or technical restrictions from making a backup copy of certain downloads. Sony does not take any responsibility for any lost information of any kind and will not reimburse you for any such loss. You should always make backup copies of all the information stored on your Sony Product such as downloads, calendar and contacts before handing in your Sony Product for repair or replacement.

Conditions

1. This Limited Warranty is valid only if the original proof of purchase for this Product issued by a Sony authorised dealer specifying the date of purchase and serial number**, is

presented with the Product to be repaired or replaced. Sony reserves the right to refuse warranty service if this information has been removed or changed after the original purchase of the Product from the dealer.

2. If Sony repairs or replaces the Product, the repair for the defect concerned, or the replaced Product shall be warranted for the remaining time of the original warranty period or for ninety (90) days from the date of repair, whichever is longer. Repair or replacement may involve the use of functionally equivalent reconditioned units. Replaced parts or components will become the property of Sony.
3. This warranty does not cover any failure of the Product that is due to:
 - Normal wear and tear.
 - Use in environments where relevant IP rating limitations, if applicable, are exceeded (including liquid damage or the detection of liquid inside the device resulting from such use).
 - Misuse or failure to use in accordance with the Sony instructions for use and maintenance of the Product.

Nor does this warranty cover any failure of the Product due to accident, software or hardware modification or adjustment, or acts of God.

A rechargeable battery can be charged and discharged more than a hundred times. However, it will eventually wear out – this is not a defect and corresponds to normal wear and tear. When the talk-time or standby time is noticeably shorter, it is time to replace the battery. Sony recommends that you use only batteries and chargers approved by Sony.

Minor variations in display brightness and colour may occur between devices. There may be tiny bright or dark dots on the display. It occurs when individual dots have malfunctioned and can not be adjusted. Two defective pixels are deemed acceptable.

Minor variations in camera image appearance may occur between devices. This is nothing uncommon and is not regarded as a defective camera module.

4. Since the cellular system on which the Product is to operate is provided by a carrier independent from Sony, Sony will not be responsible for the operation, availability, coverage, services or range of that system.
5. This warranty does not cover Product failures caused by installations, modifications, or repair or opening of the Product performed by a non-Sony authorised person.
6. The warranty does not cover Product failures which have been caused by use of accessories or other peripheral devices which are not Sony branded original accessories intended for use with the Product.

Sony disclaims any and all warranties, whether express or implied, for failures caused to the Product or peripheral devices as a result of viruses, trojan horses, spyware, or other malicious software. Sony strongly recommends that you install appropriate virus protection software on your Product and any peripheral devices connected to it, as available, and update it regularly, to better protect your device. It is understood, however, that such software will never fully protect your Product or its peripheral devices and Sony disclaims all warranties, whether express or implied, in case of failure by such antivirus software to fulfil its intended purpose.

7. Tampering with any of the seals on the Product will void the warranty.
8. THERE ARE NO EXPRESS WARRANTIES, WHETHER WRITTEN OR ORAL, OTHER THAN THIS LIMITED WARRANTY. ALL IMPLIED WARRANTIES, INCLUDING WITHOUT LIMITATION THE IMPLIED WARRANTIES OF MERCHANTABILITY OR FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE, ARE LIMITED TO THE DURATION OF THIS LIMITED WARRANTY. IN NO EVENT SHALL SONY OR ITS LICENSORS BE LIABLE FOR INCIDENTAL OR CONSEQUENTIAL DAMAGES OF ANY NATURE WHATSOEVER, INCLUDING BUT NOT LIMITED TO LOST PROFITS OR COMMERCIAL LOSS TO THE FULL EXTENT THOSE DAMAGES CAN BE DISCLAIMED BY LAW.

Some countries/states do not allow the exclusion or limitation of incidental or consequential damages, or limitation of the duration of implied warranties, so the preceding limitations or exclusions may not apply to you.

The warranty provided does not affect the consumer's statutory rights under applicable legislation in force, nor the consumer's rights against the dealer arising from their sales / purchase contract.

Country specific terms

If you have purchased your Product in a country member of the European Economic Area (EEA) or in Switzerland or the Republic of Turkey, and such Product was intended for sale in the EEA or in Switzerland or in Turkey, you can have your Product serviced in any EEA country or in Switzerland or in Turkey, under the warranty conditions prevailing in the country in which you require servicing, provided that an identical Product is sold in such country by an authorised Sony distributor. To find out if your Product is sold in the country you are in, please call the local Sony Contact Center. Please observe that certain services may not be available outside the country of original purchase, for example, due to the fact that your Product may have an interior or exterior which is different from equivalent models sold in other countries. Please note in addition that it may sometimes not be possible to repair SIM-locked Products.

Our goods come with guarantees that cannot be excluded under the Australian Consumer Law. If you purchased your product in Australia, you are entitled to a replacement or refund for a major failure and compensation for any other reasonably foreseeable loss or damage. You are also entitled to have the goods repaired or replaced if the goods fail to be of acceptable quality and the failure does not amount to a major failure. For warranty service in Australia, please contact 1300 650 050 or Sony Service Centre, Unit 4 / 189 Woodville Road Villawood NSW 2163.

** In some countries/regions additional information (such as a valid warranty card) may be requested.

Trademarks, acknowledgements and copyright

©2015 Sony Mobile Communications Inc. and its affiliated entities. All rights reserved.

Xperia is a trademark or registered trademark of Sony Mobile Communications Inc.

Sony is a trademark or a registered trademark of Sony Corporation.

Bluetooth is a trademark or a registered trademark of Bluetooth SIG Inc. and any use of such mark by Sony is under license.

All product and company names mentioned herein are the trademarks or registered trademarks of their respective owners.

Any rights not expressly granted herein are reserved. Visit www.sonymobile.com for more information.

www.sonymobile.com

SONY®

Sony Mobile Communications Inc.
1-8-15 Konan, Minato-ku, Tokyo 108-0075, Japan

1222-9269.10