

SONY®

# Manual do usuário

Stereo Bluetooth™ Headset  
SBH50

# Índice

|   |           |
|---|-----------|
| <b>Stereo Bluetooth™ Headset Guia do usuário.....</b>                           | <b>3</b>  |
| <b>Introdução.....</b>  | <b>4</b>  |
| Visão geral da função.....  | 4         |
| Visão geral do hardware.....  | 4         |
| Visão geral do ícone de status.....   | 5         |
| <b>Noções básicas.....</b>  | <b>6</b>  |
| Carregamento da bateria.....  | 6         |
| Ligando e desligando o fone de ouvido.....                                      | 6         |
| Ligando a tela.....   | 6         |
| Ajustando o volume.....   | 6         |
| Opções do menu.....   | 6         |
| Redefinindo o fone de ouvido.....   | 7         |
| <b>Introdução.....</b>  | <b>8</b>  |
| Preparando-se para usar seu fone de ouvido com um dispositivo Android™.....     | 8         |
| Preparando-se para usar seu fone de ouvido com um dispositivo não Android™..... | 9         |
| <b>Usando seu fone de ouvido.....</b>   | <b>11</b> |
| Usando seu fone de ouvido para lidar com as chamadas telefônicas.....           | 11        |
| Usando seu fone de ouvido para reproduzir música.....                           | 12        |
| Usando seu fone de ouvido com dois dispositivos simultaneamente.....            | 12        |
| Usando seu fone de ouvido para exibir as notificações de eventos.....           | 13        |
| Usando a função Leitura de texto.....   | 14        |
| <b>Informações legais.....</b>  | <b>15</b> |
| Declaration of Conformity forSBH50.....   | 15        |

# Stereo Bluetooth™ Headset Guia do usuário



# Introdução

## Visão geral da função


Seu Stereo Bluetooth™ Headset SBH50 é projetado para tornar a vida mais conveniente quando você está em movimento. Você pode usá-lo junto com um dispositivo Android™, tal como, um telefone ou um tablet, ou com um dispositivo Bluetooth™ compatível, tal como, um telefone não Android, computador ou leitor de música. Quando correlacionado com um dispositivo compatível, você pode usar seu fone de ouvido para realizar algumas ou todas as ações a seguir:

- Lidar com as chamadas recebidas, por exemplo, responder ou rejeitar uma chamada recebida.
- Mover música a partir de um dispositivo leitor de música.
- Fazer uma chamada a partir do registro de chamadas do fone de ouvido\*.
- Exibir notificações de eventos, tais como, mensagens de texto, e-mails, lembretes de eventos da agenda e atualizações a partir dos serviços de rede social\*.
- Fazer com que as notificações de eventos sejam lidas em voz alta\*.
- Realizar outras tarefas básicas, por exemplo, indicar a hora.


Você também pode usar o fone de ouvido como um rádio FM independente.

\* Para estas funções funcionarem, você deve usar um dispositivo Android™ que suporte as funções relevantes, por exemplo, lidar com as chamadas e mensagens. E mais, deve ter os aplicativos Smart Connect e Stereo Bluetooth™ Headset SBH50 instalados no dispositivo Android™.

## Visão geral do hardware



1 Controles de volume Pressione para ajustar o volume.



2 Área de detecção de NFC Toque em outros dispositivos nessa área durante as transações NFC.






3 Conector do fone de ouvido Entrada de 3,5 mm para fones de ouvido com fio.

4 Tecla Próximo  Pressione para ir:








- Para o próximo item de menu.
- Para a próxima faixa.

- Aumente a faixa de frequência FM em aumentos de 0,1 MHz.

Pressione e segure para subir a faixa de frequência para procurar um canal.

- |    |   |   |
|----|---|---|
| 5  | Tecla Reproduzir/<br>Tecla Selecionar  | <p>Pressione para:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Reproduzir ou pausar a última mídia usada.</li> <li>• Selecionar itens de menu.</li> <li>• Exibir novas notificações de eventos.</li> </ul> <p>Pressione e segure para silenciar o microfone durante uma chamada.</p>                 |
| 6  | Tecla Anterior                         | <p>Pressione para ir:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Para o item de menu anterior.</li> <li>• Para a faixa anterior.</li> <li>• Diminua a faixa de frequência FM em aumentos de 0,1 MHz.</li> </ul> <p>Pressione e segure para descer a faixa de frequência para procurar um canal.</p> |
| 7  | Tecla Voltar/Tecla Menu                | <p>Pressione para:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Abrir ou fechar o menu.</li> <li>• Voltar uma etapa.</li> </ul>   |
| 8  | Tecla liga-desliga                     | <p>Pressione e segure para ligar ou desligar o fone de ouvido.</p> <p>Com o fone de ouvido desligado, pressione a tecla durante 15 segundos para reinicializar o fone de ouvido.</p>  |
| 9  | Porta micro USB   | Insira o cabo para carregar a bateria.  |
| 10 | Tecla Ação                           | <p>Pressione para responder às chamadas recebidas.</p> <p>Pressione e segure a tecla para rejeitar as chamadas recebidas.</p>   |

## Visão geral do ícone de status


|   |                              |
|---|------------------------------|
|  | Nível de carga da bateria    |
|  | A bateria está carregando    |
|  | Chamada recebida             |
|  | Chamada realizada            |
|  | Chamada em andamento         |
|  | Indicador de nível do volume |
|  | O microfone está sem som     |

# Noções básicas

## Carregamento da bateria

Antes de utilizar o Stereo Bluetooth™ Headset SBH50 pela primeira vez, é necessário carregar o fone de ouvido por aproximadamente 2,5 horas. Os carregadores Sony são recomendados.

### Para carregar seu fone de ouvido



- 1 Conecte uma extremidade do cabo USB no carregador ou na porta USB de um computador.
- 2 Conecte a outra extremidade do cabo na porta micro USB do seu dispositivo Stereo Bluetooth™ Headset SBH50.

## Ligando e desligando o fone de ouvido

### Para ligar o fone de ouvido

- Pressione e segure a tecla liga-desliga ① até o display ligar.

### Para desligar o fone de ouvido

- Pressione e segure a tecla liga-desliga ① até o display desligar.

## Ligando a tela


A tela do Stereo Bluetooth™ Headset SBH50 desligará após um breve período de tempo se o fone de ouvido não for utilizado. Isso economiza energia e protege suas informações pessoais.

### Para ligar o display quando o mesmo estiver desligado

- Pressione qualquer tecla em seu fone de ouvido.

## Ajustando o volume






### Para alterar o volume da chamada ou da música

- Durante uma chamada, ou enquanto estiver ouvindo uma música, pressione a tecla de controle de Volume  para aumentar ou diminuir.

## Opções do menu




As seguintes opções do menu estão disponíveis para seu fone de ouvido:





|   |   |
|---|---|
|  | Editar configurações                                    |
|  | Exibir novos eventos                                    |
|  | Reproduzir música a partir de um dispositivo compatível |
|  | Exibir registro de chamadas                             |
|  | Reproduzir rádio FM                                     |

- ! O ícone de novos eventos e o ícone de registro das chamadas aparecem apenas quando seu fone de ouvido está correlacionado e conectado a um dispositivo Android™ com o aplicativo Stereo Bluetooth™ Headset SBH50 instalado.

#### Para abrir o menu

- Pressione qualquer tecla para ligar o display do fone de ouvido, e em seguida pressione a tecla Menu .








#### Para navegar pelo menu

- 1 Após ter aberto o menu do fone de ouvido, pressione a tecla Próximo  ou a tecla Anterior  para navegar pelas diferentes opções do menu.
- 2 Pressione a tecla Selecionar  para abrir a opção do menu que você selecionou, ou pressione a tecla Voltar  para retroceder um passo.

## Redefinindo o fone de ouvido

Redefina o fone de ouvido se ele tiver um comportamento inesperado. Redefinir o fone de ouvido remove todas as informações sobre os dispositivos pareados.

#### Para reinicializar o fone de ouvido

- 1 Verifique se o fone de ouvido está desligado.
  - 2 Pressione e segure a tecla liga-desliga  até que o ícone de reinicialização da fábrica  seja exibido na tela do fone de ouvido.
  - 3 Pressione a tecla Próximo  ou Anterior  para selecionar , então, pressione a tecla Selecionar .
- ! Você também pode acessar a opção de reinicialização da fábrica selecionando .

# Introdução

## Preparando-se para usar seu fone de ouvido com um dispositivo Android™

Antes de você começar a usar seu fone de ouvido com um dispositivo Android™, precisa fazer o seguinte:

- Instale o aplicativo Smart Connect no dispositivo Android™.
- Correlacionar manualmente o fone de ouvido com o dispositivo Android™ (usando o Bluetooth™) ou automaticamente (usando o NFC).
- Instale o aplicativo Stereo Bluetooth™ Headset SBH50 no dispositivo Android™.
- Instale aplicativos extras a partir do Google Play™ no dispositivo Android™ para otimizar a funcionalidade de seu fone de ouvido.

### Para instalar o aplicativo Smart Connect em um dispositivo Android™


- 1 No menu do aplicativo principal de seu dispositivo Android™, encontre e toque em **Play Store** para abrir o aplicativo **Google Play™**.
  - 2 Toque no ícone de pesquisa no canto superior direito e digite "Smart Connect" no campo de pesquisa. Em seguida, toque no ícone de pesquisa de novo.
  - 3 Toque em **Smart Connect**.
  - 4 Toque em **Baixar** e em **Aceitar e baixar**.
  - 5 Siga as instruções na tela de seu dispositivo Android™ para instalar o aplicativo.
- ! Você pode instalar apenas o aplicativo Smart Connect em um dispositivo Android™, por exemplo, um telefone ou um tablet.

### Para correlacionar manualmente seu fone de ouvido com um dispositivo Android™

- 1 **Dispositivo Android™**: Verifique se a função Bluetooth™ está ativada.
- 2 Desligue seu fone de ouvido.
- 3 **Fone de ouvido**: Pressione e segure a tecla liga/desliga **Ⓛ** até o ícone Bluetooth™ **Ⓛ** aparecer.
- 4 **Dispositivo Android™**: Procure os dispositivos Bluetooth™, então, selecione Stereo Bluetooth™ Headset SBH50 na lista de dispositivos disponíveis.
- 5 **Dispositivo Android™**: Siga as instruções de correlação que aparecem na tela.



## Para correlacionar automaticamente seu fone de ouvido com um dispositivo Android™



- 1 **Dispositivo Android™:** Verifique se a função NFC está ativada e se a tela está ativada e desbloqueada.
  - 2 Posicione o dispositivo Android™ sobre o fone de ouvido para que as áreas de detecção NFC de cada dispositivo se toquem.
  - 3 **Dispositivo Android™:** Siga as instruções de correlação que aparecem.
- ! O dispositivo usado nesta figura é para ilustrar apenas e pode não representar com precisão o dispositivo real usado.
- 💡 É possível correlacionar seu fone de ouvido com um dispositivo compatível usando o NFC mesmo quando o fone de ouvido está desligado.

## Para instalar o aplicativo Stereo Bluetooth™ Headset SBH50

- 1 Verifique se você tem o aplicativo Smart Connect instalado em seu dispositivo Android™.
- 2 Correlacione o fone de ouvido com seu dispositivo Android™.
- 3 Siga as instruções na tela de seu dispositivo Android™ para instalar o aplicativo Stereo Bluetooth™ Headset SBH50.

## Para fazer download e instalar novos aplicativos para seu fone de ouvido

- 1 No menu do aplicativo principal de seu dispositivo Android™, encontre e toque em **Smart Connect > Stereo Bluetooth™ Headset SBH50 > Novos eventos.**
- 2 Toque em **Procurar aplicativos** ou toque no nome do aplicativo em **MEUS APLICATIVOS.**
- 3 Siga as instruções na tela de seu dispositivo Android™ para fazer download e instalar o aplicativo selecionado.

## Preparando-se para usar seu fone de ouvido com um dispositivo não Android™

Antes de você começar a usar seu fone de ouvido com um dispositivo não Android™ que suporta o Bluetooth™, precisa fazer o seguinte:

- Correlacionar manualmente o fone de ouvido com outro dispositivo (usando o Bluetooth™) ou automaticamente (usando o NFC).

**Para correlacionar manualmente seu fone de ouvido com um dispositivo não Android**

- Siga o mesmo procedimento usado para correlacionar manualmente seu fone de ouvido com um dispositivo Android.

**Para correlacionar automaticamente seu fone de ouvido com um dispositivo não Android**

- Siga o mesmo procedimento usado para correlacionar automaticamente seu fone de ouvido com um dispositivo Android.

# Usando seu fone de ouvido

## Usando seu fone de ouvido para lidar com as chamadas telefônicas

Use o fone de ouvido para lidar com as chamadas recebidas, por exemplo, responder ou rejeitar uma chamada. O número de telefone de quem chama é mostrado na tela do fone de ouvido.

Se você usar o fone de ouvido com um dispositivo Android™, o nome do contato ligado à chamada será mostrado na tela do fone de ouvido junto com o número de telefone. Também é possível realizar chamadas utilizando o registro de chamadas do fone de ouvido.


## Melhorando a qualidade do som

O Stereo Bluetooth™ Headset SBH50 suporta o HD Voice, que melhora a qualidade do som nas chamadas de voz. A função está disponível no aplicativo Stereo Bluetooth™ Headset SBH50 em seu dispositivo Android. Para a operação adequada da função, a rede do operador deve também suportar o HD Voice.





### Para ativar a função HD Voice

- No aplicativo Stereo Bluetooth™ Headset SBH50, toque em **Manipulação de chamadas** e marque a caixa de seleção **HD Voice**.


### Para atender uma chamada com o fone de ouvido

- Ao ouvir um sinal de chamada recebida, pressione a tecla Ação .

### Para fazer uma chamada a partir do registro de chamadas do fone de ouvido

- 1 Pressione qualquer tecla para ligar a tela do fone de ouvido, em seguida, pressione e segure a tecla Ação  para abrir o registro de chamadas.
  - 2 Pressione a tecla Próximo  ou a tecla Anterior  para selecionar o contato ou o número que você quer chamar, em seguida, pressione a tecla Selecionar  para fazer a chamada.
- ! Para acessar diretamente o registro de chamadas no fone de ouvido, você precisa ter o aplicativo Stereo Bluetooth™ Headset SBH50 instalado.
  - 💡 Se você quiser uma qualidade de som melhor durante as chamadas, tente usar a função HD Voice, que é ativada no aplicativo Stereo Bluetooth™ Headset SBH50.




### Para encerrar uma chamada

- Durante uma chamada, pressione a tecla Ação .


### Para rejeitar uma chamada

- Ao ouvir um sinal de chamada recebida, pressione e segure a tecla Ação .


### Para atender uma segunda chamada

- Ao ouvir um sinal de chamada recebida durante uma chamada em andamento, pressione a tecla Ação . A chamada em andamento é colocada em espera.
- 💡 Você também pode pressionar a tecla Próxima  ou a tecla Anterior  para ir para outra chamada e colocar a chamada atual em espera.

### Para rejeitar uma segunda chamada

- Ao ouvir um sinal de chamada recebida, durante uma chamada em andamento, pressione e segure a tecla Ação .






### Para desativar o microfone durante uma chamada

- Pressione e segure a tecla Selecionar .

## Usando seu fone de ouvido para reproduzir música

Você pode reproduzir música a partir de seu telefone ou outro dispositivo Bluetooth™ compatível usando seu fone de ouvido. Ou pode ouvir o rádio independente no próprio fone de ouvido. Antes de começar, você deve selecionar a fonte de música.



### Para reproduzir música a partir de outro dispositivo

- 1 Verifique se o aplicativo leitor de música está aberto em outro dispositivo.
- 2 Ligue o fone de ouvido.
- 3 Pressione a tecla Menu  para abrir o menu.
- 4 Pressione a tecla Próximo  ou a tecla Anterior  para selecionar .
- 5 Para reproduzir a faixa atual, pressione a tecla Reproduzir .






### Para se mover entre as faixas

- Pressione a tecla Próximo  ou a tecla Anterior .



### Para avançar ou retornar rapidamente uma faixa musical

- Pressione e segure a tecla Próximo  ou Anterior  para avançar ou retornar rapidamente, até chegar à posição desejada.



### Para ouvir a rádio FM

- 1 Ligue o fone de ouvido.
- 2 Pressione a tecla Menu  para abrir o menu.
- 3 Pressione a tecla Próximo  ou a tecla Anterior  para selecionar .
- 4 Pressione a tecla Reproduzir .

### Para pesquisar um canal de rádio

- Ao ouvir à rádio FM, pressione e segure a tecla Próximo  ou a tecla Anterior .

### Para alterar a frequência da rádio manualmente

- Quando estiver ouvindo a rádio FM, pressione a tecla Próximo  ou a tecla Anterior  para mover para cima ou para baixo em intervalos de 100kHz.

## Usando seu fone de ouvido com dois dispositivos simultaneamente

Seu fone de ouvido tem dois modos de conexão diferentes: Modo Multiponto e modo com Um ponto. O modo Multiponto ajuda a gerenciar duas conexões ao mesmo tempo, por exemplo, permite que você lide com as chamadas de um dispositivo e receba mensagens de texto de outro. Deve mudar manualmente para o modo Multiponto depois de correlacionar o fone de ouvido com um segundo dispositivo com sucesso. Se você parar de usar um dos dispositivos, deverá trocar manualmente para o modo com Um ponto.

O fone de ouvido se lembra dos dois dispositivos correlacionados. Você pode reconectar previamente os dispositivos correlacionados com facilidade voltando para o modo Multiponto, a partir do modo com Um ponto. Então, um dispositivo correlacionado anteriormente poderá ser detectado automaticamente.

Se seu fone de ouvido for correlacionado com dois dispositivos Android™, você deverá selecionar um deles como o dispositivo principal para exibir as notificações de eventos e lidar com as chamadas em seu fone de ouvido.

- ! Você pode conectar apenas um máximo de dois dispositivos no modo Multiponto. Se você correlacionar o fone de ouvido com um terceiro dispositivo, o primeiro dispositivo correlacionado será desconectado.













### Para correlacionar manualmente seu fone de ouvido com um segundo dispositivo

- Depois de correlacionar manualmente o primeiro dispositivo com seu fone de ouvido, repita as mesmas etapas de instrução que descrevem como correlacionar manualmente seu fone de ouvido com outro dispositivo.













### Para correlacionar automaticamente seu fone de ouvido com um segundo dispositivo

- Depois de correlacionar automaticamente o primeiro dispositivo com seu fone de ouvido, repita as mesmas etapas de instrução que descrevem como correlacionar automaticamente seu fone de ouvido com outro dispositivo.

### Para trocar entre o modo Multiponto e o modo com Um ponto

- 1 Verifique se seu fone de ouvido está conectado a dois dispositivos Bluetooth™ compatíveis.
- 2 Pressione a tecla Menu  para abrir o menu.
- 3 Pressione a tecla Próximo  ou a tecla Anterior  para selecionar , em seguida, pressione a tecla Selecionar .
- 4 Pressione a tecla Próximo  ou a tecla Anterior  para selecionar , em seguida, pressione a tecla Selecionar .
- 5 Pressione a tecla Próximo  ou a tecla Anterior  para selecionar uma opção, em seguida, pressione a tecla Selecionar .

### Para selecionar um dispositivo como o dispositivo principal


- 1 Pressione a tecla Menu  para abrir o menu.
- 2 Pressione a tecla Próximo  ou a tecla Anterior  para selecionar , em seguida, pressione a tecla Selecionar .
- 3 Pressione a tecla Próximo  ou a tecla Anterior  para selecionar , em seguida, pressione a tecla Selecionar .
- 4 Pressione a tecla Próximo  ou a tecla Anterior  para destacar o ícone do dispositivo que você deseja definir como o dispositivo principal, em seguida, pressione a tecla Selecionar .

## Usando seu fone de ouvido para exibir as notificações de eventos

Você pode receber os seguintes tipos de notificações de um dispositivo Android™ correlacionado na tela de seu fone de ouvido:

- Mensagens de texto
  - E-mails
  - Lembretes de eventos da agenda
  - Atualizações de serviços de redes sociais, tais como, Facebook™ e Twitter™.
- ! Primeiro, você deve instalar os aplicativos relevantes de mensagem de texto, e-mail, agenda e rede social para o fone de ouvido em seu dispositivo Android™ para a funcionalidade descrita acima funcionar. Para obter informações mais detalhadas, veja *Para fazer download e instalar novos aplicativos para seu fone de ouvido*.

### Para exibir as notificações de eventos no fone de ouvido

- Ao receber uma notificação, pressione a tecla Selecionar .

## Usando a função Leitura de texto

Ao receber notificações em seu dispositivo Android™, você pode escolher ouvir as informações sobre os respectivos eventos lidas em voz alta no fone de ouvido. Por exemplo, é possível ouvir e-mails, mensagens de texto ou lembretes da agenda. Se as informações do evento contiverem texto, esse texto será exibido no fone de ouvido ao mesmo tempo em que é lido em voz alta. Para utilizar a função Leitura de texto, primeiro você deve ativá-la usando o aplicativo Smart Connect.

- ! O dispositivo que você correlacionou com o fone de ouvido deve suportar a funcionalidade Leitura de texto. A função Leitura de texto não é compatível com todos os idiomas.

### Para ativar a função Leitura de texto

- 1 No menu do aplicativo principal de seu dispositivo Android™, encontre e toque em **Smart Connect > Stereo Bluetooth™ Headset SBH50 > Configurações > Conversão de texto em fala.**
- 2 Marque a caixa de seleção **Conversão de texto em fala.**

### Para selecionar um idioma para a função Leitura de texto

- 1 No menu do aplicativo principal de seu dispositivo Android™, encontre e toque em **Smart Connect > Stereo Bluetooth™ Headset SBH50 > Configurações > Conversão de texto em fala.**
- 2 Toque em **Idioma**, então, selecione uma opção.

# Informações legais

## SonySBH50



Antes da utilização, leia o folheto *Informações importantes* fornecido separadamente.

Este Manual do usuário foi publicado pela Sony Mobile Communications AB ou pela empresa afiliada local, sem nenhuma garantia. Melhorias e alterações neste guia, necessárias em decorrência de erros tipográficos, imprecisões das informações atuais ou melhorias de programas e/ou equipamentos podem ser feitos pela Sony Mobile Communications AB a qualquer momento e sem aviso prévio. No entanto, essas alterações serão incorporadas às novas edições deste Guia do usuário.

Todos os direitos reservados.

©Sony Mobile Communications AB, 2013

Número da publicação: 1275-7018.2

A interoperabilidade e a compatibilidade entre dispositivos Bluetooth™ são variáveis. De modo geral, os dispositivos são compatíveis com produtos que utilizam Bluetooth spec. 1.2 ou superior, e fone de ouvido ou perfil de viva-voz.

Sony é marca comercial ou marca registrada da Sony Corporation. Bluetooth é a marca registrada da Bluetooth (SIG) Inc. e é utilizada sob licença. Todas as outras marcas comerciais são de propriedade de seus respectivos proprietários. Todos os direitos reservados.

Todos os nomes de produtos e de empresas aqui mencionados são marcas comerciais ou marcas registradas dos respectivos proprietários. Quaisquer direitos não concedidos expressamente neste documento são reservados. Todas as outras marcas comerciais são de propriedade de seus respectivos proprietários.

Para obter mais informações, visite [www.sonymobile.com](http://www.sonymobile.com).

Todas as ilustrações são exclusivamente para fins ilustrativos e podem não descrever o acessório real com precisão.

## Declaration of Conformity forSBH50

We, **Sony Mobile Communications AB** of

Nya Vattentorget

SE-221 88 Lund, Sweden

declare under our sole responsibility that our product

**Sony type RD-0000**

and in combination with our accessories, to which this declaration relates is in conformity with the appropriate standards **EN 300 328:V1.7.1, EN 301 489-7:V1.3.1, EN 301 489-17:V2.1.1 and EN 60 950-1:2006 +A11:2009+A1:2010+A12:2011** following the provisions of, Radio Equipment and Telecommunication Terminal Equipment directive **1999/5/EC**.

**Lund, April 2013**

**CE 0682**

Pär Thuresson,  
*Quality Officer, SVP, Quality & Customer Services*

We fulfil the requirements of the R&TTE Directive (1999/5/EC).

## FCC Statement

This device complies with Part 15 of the FCC rules. Operation is subject to the following two conditions: (1) This device may not cause harmful interference, and (2) This device must accept any interference received, including interference that may cause undesired operation.

Any change or modification not expressly approved by Sony may void the user's authority to operate the equipment.

This equipment has been tested and found to comply with the limits for a Class B digital device, pursuant to Part 15 of the FCC Rules. These limits are designed to provide reasonable protection against harmful interference in a residential installation. This equipment generates, uses and can radiate radio frequency energy and, if not installed and used in accordance with the instructions, may cause harmful interference to radio communications. However, there is no guarantee that interference will not occur in a particular installation.

If this equipment does cause harmful interference to radio or television reception, which can be determined by turning the equipment off and on, the user is encouraged to try to correct the interference by one or more of the following measures:

- Reorient or relocate the receiving antenna.
- Increase the separation between the equipment and receiver.
- Connect the equipment into an outlet on a circuit different from that to which the receiver is connected.
- Consult the dealer or an experienced radio/TV technician for help.

## Industry Canada Statement

This device complies with RSS-210 of Industry Canada.

Operation is subject to the following two conditions: (1) this device may not cause interference, and (2) this device must accept any interference, including interference that may cause undesired operation of the device.

This Class B digital apparatus complies with Canadian ICES-003.

Cet appareil numérique de la classe B est conforme à la norme NMB-003 du Canada.