

**SONY®**

# Bedienungsanleitung

Headset mit Hi-Res Audio  
MDR-NC750

# Inhaltsverzeichnis

<b>Erste Schritte.....</b>	<b>3</b>
Einführung.....	3
Überblick.....	3
<b>Aneignen der Grundlagen.....</b>	<b>4</b>
Tragen des Headsets.....	4
Verbinden des Headsets mit Ihrem Gerät.....	4
<b>Einstellungen zur digitalen Geräuschminimierung in Ihrem Gerät.....</b>	<b>5</b>
<b>High-Resolution Audio-Einstellungen bei Ihrem Gerät.....</b>	<b>6</b>
<b>Rechtliche Informationen.....</b>	<b>7</b>

# Erste Schritte

## Einführung

Das Headset MDR-NC750 nutzt digitale Geräuschminimierung und High-Resolution Audio-Technologie für klaren digitalen Klang und beeindruckende Audioqualität.

- ! Weitere Informationen zur Gerätekompatibilität finden Sie unter [www.sonymobile.com/global-en/products/accessories/high-resolution-audio-headset-mdr-nc750/specifications/](http://www.sonymobile.com/global-en/products/accessories/high-resolution-audio-headset-mdr-nc750/specifications/).

## Überblick




- |   |                 |
|---|-----------------|
| 1 | Mikrofon        |
| 2 | Hörer           |
| 3 | Headset-Kabel   |
| 4 | Clip            |
| 5 | Eingangsstecker |

# Aneignen der Grundlagen

## Tragen des Headsets

So tragen Sie das Headset:



- 1 Drücken Sie das Headsetkabel vorsichtig in den Clip.
- 2 Passen Sie die Länge des Headsetkabels an, damit Sie die Hörer in Ihre Ohren stecken können.
- 3 Befestigen Sie den Clip an Ihrer Kleidung.

## Verbinden des Headsets mit Ihrem Gerät

So verbinden Sie das Headset mit Ihrem Gerät:



- Stecken Sie den Eingangsstecker des Headsets in den Stereokabelanschluss Ihres Geräts.


# Einstellungen zur digitalen Geräuschminimierung in Ihrem Gerät




Ihr Headset unterstützt die digitale Geräuschminimierungstechnologie. Wenn Sie Ihr Headset mit einem kompatiblen Gerät verwenden, erhalten Sie eine bessere Audioqualität bei der Wiedergabe von Musik in einer lauten Umgebung z. B. unterwegs im Bus, Zug oder im Flugzeug.

- Die Einstellungen zur digitalen Geräuschminimierung sind nur auf unterstützten Sony Xperia™ Geräten verfügbar. Weitere Informationen zur Gerätekompatibilität finden Sie unter [www.sonymobile.com/global-en/products/accessories/high-resolution-audio-headset-mdr-nc750/specifications/](http://www.sonymobile.com/global-en/products/accessories/high-resolution-audio-headset-mdr-nc750/specifications/).


## So aktivieren Sie die Einstellungen zur digitalen Geräuschminimierung auf dem Gerät:

- 1 Vergewissern Sie sich, dass ein Headset mit Geräuschminimierung mit Ihrem Gerät verbunden ist.
- 2 Tippen Sie auf dem Startbildschirm auf .
- 3 Tippen Sie auf **Einstellungen** > **Ton & Benachrichtigung** > **Zubehöreinstellungen** > **Geräuschreduzierung**.
- 4 Ziehen Sie den Schieber neben **Geräuschreduzierung** nach rechts.
- 5 Wenn Sie die **Geräuschreduzierung** bei der Wiedergabe von Musik oder von Videos oder bei aktivem Bildschirm aktivieren möchten, ziehen Sie den Schieber neben **Energiesparmodus** nach rechts.
- 6 Wenn Sie die **Geräuschreduzierung** solange aktiviert haben möchten solange das Headset angeschlossen ist, ziehen Sie den Schieber neben **Energiesparmodus** nach links.

## So wählen Sie den Modellnamen des Headsets in Ihrem Gerät aus:

- 1 Vergewissern Sie sich, dass Ihr Headset mit digitaler Geräuschminimierung mit Ihrem Gerät verbunden ist und dass die Geräuschminimierungsfunktion aktiviert ist.
- 2 Tippen Sie auf dem Startbildschirm auf .
- 3 Tippen Sie auf **Einstellungen** > **Ton & Benachrichtigung** > **Zubehöreinstellungen** > **Geräuschreduzierung** > **Headset-/Kopfhörertyp**.
- 4 Wählen Sie in dem sich öffnenden Popup-Fenster den Modellnamen des Headsets aus.



## So wählen Sie die Art der Geräuschumgebung in Ihrem Gerät aus:

- 1 Vergewissern Sie sich, dass ein Headset mit Geräuschminimierung mit Ihrem Gerät verbunden ist.
- 2 Tippen Sie auf dem Startbildschirm auf .
- 3 Tippen Sie auf **Einstellungen** > **Ton & Benachrichtigung** > **Zubehöreinstellungen** > **Geräuschreduzierung** > **Umgebung f. Geräuschred.**
- 4 Wählen Sie den relevanten Geräuschumgebungstyp und tippen Sie auf **OK**.

# High-Resolution Audio-Einstellungen bei Ihrem Gerät

Ihr Headset unterstützt High-Resolution Audio. Wenn Sie es mit einem kompatiblen Gerät verwenden, können Sie die Qualität der komprimierten Musikdateien nahezu auf High-Resolution Audio-Qualität verbessern, wenn Sie das Headset nutzen.

So führen Sie ein Qualitätsupgrade für komprimierte Musikdateien durch:

- 1 Tippen Sie auf dem Startbildschirm auf .
  - 2 Tippen Sie auf **Einstellungen** > **Ton & Benachrichtigung** > **Audio-Einstellungen**.
  - 3 Ziehen Sie den Schieber neben **DSEE HX** nach rechts.
-  Diese Einstellung empfiehlt sich nur für kabelgebundene Kopfhörer, die High-Resolution Audio unterstützen.

# Rechtliche Informationen

## Sony MDR-NC750



Lesen Sie vor der Verwendung bitte das separat bereitgestellte Merkblatt *Wichtige Informationen*.

Diese Bedienungsanleitung wird ohne jegliche Gewährleistung von Sony Mobile Communications Inc. oder einer regionalen Tochtergesellschaft veröffentlicht. Korrekturen und Änderungen dieser Bedienungsanleitung zur Beseitigung typografischer Fehler und redaktioneller Ungenauigkeiten sowie aufgrund von Verbesserungen der Programme und/oder Geräte können von Sony Mobile Communications Inc. jederzeit und ohne Ankündigung vorgenommen werden. Änderungen dieser Art werden in zukünftigen Ausgaben dieser Bedienungsanleitung berücksichtigt.

Alle Rechte vorbehalten.

©2015 Sony Mobile Communications Inc.

Sony ist die Marke oder eingetragene Marke der Sony Corporation.

Alle in diesem Dokument verwendeten Produkt- und Firmennamen sind Marken oder eingetragene Marken der jeweiligen Eigentümer. Alle in diesem Dokument nicht ausdrücklich gewährten Rechte sind vorbehalten. Alle anderen Marken sind Eigentum der jeweiligen Eigentümer.

Weitere Informationen finden Sie unter [www.sonymobile.com](http://www.sonymobile.com).

Alle Abbildungen dienen ausschließlich der Illustration und zeigen nicht immer exakte Darstellungen Ihres Zubehörs.