

SONY®

Руководство по эксплуатации

Стереогарнитура с
поддержкой Hi-Res Audio
MDR-NC750

Содержание

Начало работы.....	3
Введение.....	3
Обзор.....	3
Основы.....	4
Использование мини-гарнитуры.....	4
Подключение мини-гарнитуры к устройству.....	4
Настройки цифрового шумоподавления на устройстве.....	5
Настройки аудио в высоком разрешении на устройстве.....	6
Юридическая информация.....	7

Начало работы

Введение

Благодаря использованию технологий цифрового шумоподавления и аудио высокого разрешения мини-гарнитура MDR-NC750 делает цифровой звук более живым и чистым, обеспечивая высокое качество звучания.

- ! Для получения подробных сведений о совместимости устройств посетите www.sonymobile.com/global-en/products/accessories/high-resolution-audio-headset-mdr-nc750/specifications/.

Обзор




- | | |
|---|----------|
| 1 | Микрофон |
| 2 | Наушник |
| 3 | Кабель |
| 4 | Жжим |
| 5 | Штекер |

ОСНОВЫ

Использование мини-гарнитуры

Использование мини-гарнитуры



- 1 Надежно закрепите кабель мини-гарнитуры в зажиме.
- 2 Отрегулируйте длину кабеля мини-гарнитуры так, чтобы вам было удобно вставлять наушники в уши.
- 3 Прикрепите зажим к одежде.

Подключение мини-гарнитуры к устройству

Подключение мини-гарнитуры к устройству



- Вставьте штекер мини-гарнитуры в аудиоразъем устройства.


Настройки цифрового шумоподавления на устройстве




Ваша мини-гарнитура поддерживает технологию цифрового шумоподавления. Если вы подключите мини-гарнитуру к совместимому устройству, качество звука будет выше, например, при прослушивании музыки в шумном месте (автобус, метро или самолет).

- 💡 Настройки цифрового шумоподавления доступны только на тех устройствах Sony Xperia™, которые поддерживают соответствующую технологию. Для получения подробных сведений о совместимости устройств посетите www.sonymobile.com/global-en/products/accessories/high-resolution-audio-headset-mdr-nc750/specifications/.


Включение шумоподавления в параметрах устройства

- 1 Убедитесь, что мини-гарнитура с шумоподавлением подключена к вашему устройству.
- 2 Перейдите на начальный экран и коснитесь .
- 3 Найдите и коснитесь **Настройки > Звуки и уведомления > Параметры аксессуаров > Шумоподавление**.
- 4 Перетащите вправо ползунок рядом с **Шумоподавление**.
- 5 Если требуется включить **Шумоподавление** только при воспроизведении музыки и видеоклипов или при активном экране, перетащите вправо ползунок рядом с **Режим экономии энергии**.
- 6 Если требуется, чтобы **Шумоподавление** был включен во время подключения мини-гарнитуры, перетащите влево ползунок рядом с **Режим экономии энергии**.

Выбор названия модели мини-гарнитуры в параметрах устройства

- 1 Убедитесь, что мини-гарнитура подключена к устройства, а также проверьте, что функция шумоподавления включена.
- 2 Перейдите на начальный экран и коснитесь .
- 3 Найдите и коснитесь **Настройки > Звуки и уведомления > Параметры аксессуаров > Шумоподавление > Гарнитура/наушники**.
- 4 Во всплывающем окне выберите название модели мини-гарнитуры.



Выбор типа внешнего шума в параметрах устройства

- 1 Убедитесь, что мини-гарнитура с шумоподавлением подключена к вашему устройству.
- 2 Перейдите на начальный экран и коснитесь .
- 3 Найдите и коснитесь **Настройки > Звуки и уведомления > Параметры аксессуаров > Шумоподавление > Окружающая среда**.
- 4 Выберите соответствующий тип внешнего шума и коснитесь **ОК**.

Настройки аудио в высоком разрешении на устройстве

Ваша мини-гарнитура позволяет прослушивать аудио в высоком разрешении. При использовании мини-гарнитуры с совместимым устройством вы можете улучшить качество звучания сжатых музыкальных файлов до уровня, близкого к качеству аудио в высоком разрешении.

Улучшение качества звучания сжатых музыкальных файлов

- 1 Перейдите на начальный экран и коснитесь .
 - 2 Найдите и коснитесь **Настройки > Звуки и уведомления > Параметры аудио**.
 - 3 Перетащите вправо ползунок рядом с **DSEE HX**.
-  Данная функция доступна только для проводных наушников с поддержкой аудио высокого разрешения.

Юридическая информация

Sony MDR-NC750



Перед использованием прочтите предоставляемый отдельно буклет *Важная информация*.

Данное руководство по эксплуатации опубликовано корпорацией Sony Mobile Communications или ее местным филиалом без каких-либо обязательств. Корпорация Sony Mobile Communications оставляет за собой право без предварительного уведомления вносить в данное руководство изменения, связанные с совершенствованием оборудования и программного обеспечения, а также устранять опечатки и неточности. Все подобные изменения вносятся в новую редакцию руководства по эксплуатации.

С сохранением всех прав.

© Sony Mobile Communications Inc., 2015

Sony является товарным знаком или зарегистрированным товарным знаком корпорации Sony.

Все упомянутые в настоящем документе наименования продуктов и компаний являются товарными знаками или зарегистрированными товарными знаками соответствующих владельцев. Все права, не предоставленные явно в данном документе, сохраняются за своими владельцами. Остальные товарные знаки принадлежат соответствующим владельцам.

Подробнее см. на веб-сайте www.sonymobile.com.

Все иллюстрации приведены в качестве примера и могут отличаться от фактического внешнего вида аксессуара.