

SONY®

Οδηγός χρήστη

Βάση φόρτισης USB Type-
C™ DK60


Περιεχόμενα

Εισαγωγή.....	3
Πληροφορίες για τη βάση Βάση φόρτισης USB Type-C DK60.....	3
Χρήση της βάσης Βάση φόρτισης USB Type-C DK60.....	4
Χρήση των προσαρτήσεων.....	4
Φόρτιση.....	5
Νομικές πληροφορίες.....	7
Sony DK60.....	7
FCC Statement.....	7
Industry Canada Statement.....	7

Εισαγωγή

Πληροφορίες για τη βάση Βάση φόρτισης USB Type-C DK60

Η βάση Βάση φόρτισης USB Type-C DK60 είναι ένα αξεσουάρ φόρτισης που έχει σχεδιαστεί για το τηλέφωνο σας Xperia™. Η βάση τοποθετεί το τηλέφωνό σας σε μια άνετη γωνία θέασης, προκειμένου να μπορείτε να περιηγηθείτε στο περιεχόμενό του ενώ αυτό φορτίζει.



1 Βάση φόρτισης

2 Προσαρτήσεις για τη συγκράτηση του τηλεφώνου

- ! Η βάση Βάση φόρτισης USB Type-C DK60 δεν περιλαμβάνεται στο πακέτο πώλησης του τηλεφώνου ή του φορτιστή. Θα πρέπει να αγοραστεί ξεχωριστά. Πριν από τη χρήση, αφαιρέστε την προστατευτική πλαστική μεμβράνη από το αξεσουάρ.


Θερμοκρασία λειτουργίας

5°C έως 35°C

Χρήση της βάσης Βάση φόρτισης USB Type-C DK60

Χρήση των προσαρτήσεων

Η Βάση φόρτισης USB Type-C DK60 συνοδεύεται από τρεις προσαρτήσεις διαφορετικού πλάτους. Κάθε προσαρμογή μπορεί να τοποθετηθεί στη Βάση φόρτισης USB Type-C DK60 και να συγκρατεί το τηλέφωνό σας στη θέση του κατά τη φόρτισή του. Θα πρέπει να επιλέξετε την κατάλληλη προσαρμογή για το τηλέφωνό σας, πριν το τοποθετήσετε στη Βάση φόρτισης USB Type-C DK60.



Τύπος προσαρμογής	Υποστηριζόμενη συσκευή
52B	Χperia XZ Χperia XZs, XZ Premium, XA1, XA1 Ultra, L1 Χperia XZ1, XA1 Plus, XZ2 Χperia XZ1 με προστατευτική θήκη
60A	Χperia X Compact Χperia XZ με προστατευτική θήκη Χperia X Compact με προστατευτική θήκη Χperia XZs, XZ Premium, XA1, XA1 Ultra, L1 με προστατευτική θήκη Χperia XZ1 Compact, XA2, XA2 Ultra, L2, XZ2 Compact Χperia XZ1 Compact, XA1 Plus, XA2, XA2 Ultra, XZ2 με προστατευτική θήκη

60B

Χperia XZ με Κομψό κάλυμμα με λειτουργία αφής SCTF10 / Κομψό αναδιπλούμενο κάλυμμα SCSF10

Χperia X Compact με Κομψό κάλυμμα με λειτουργία αφής SCTF20 / Κομψό αναδιπλούμενο κάλυμμα SCSF20

Χperia XZ με προστατευτική θήκη μεγάλου πάχους

Χperia X Compact με προστατευτική θήκη μεγάλου πάχους

Χperia XZs με Κομψό κάλυμμα με λειτουργία αφής SCTG20 / Κομψή βάση στήριξης και κάλυμμα SCSG20

Χperia XZ Premium με Κομψή βάση στήριξης και κάλυμμα SCSG10

Χperia XA1 με Κομψή βάση στήριξης και κάλυμμα SCSG30

Χperia XA1 Ultra με Κομψή βάση στήριξης και κάλυμμα SCSG40

Χperia XZ1 με Κομψό κάλυμμα με λειτουργία αφής SCTG50 / Κομψή βάση στήριξης και κάλυμμα SCSG50

Χperia XZ1 Compact με Κομψή βάση στήριξης και κάλυμμα SCSG60

Χperia XZs, XZ Premium, XA1, XA1 Ultra, L1 με προστατευτική θήκη μεγάλου πάχους

Χperia XA1 Plus με Κομψή βάση στήριξης και κάλυμμα SCSG70

Χperia XA2 Ultra με Κομψή βάση στήριξης και κάλυμμα SCSH20

Χperia XA2 με Κομψή βάση στήριξης και κάλυμμα SCSH10

Χperia XZ2 με Κομψό κάλυμμα με λειτουργία αφής SCTH40 / Κομψή βάση στήριξης και κάλυμμα SCSH40

Χperia XZ2 Compact με Κομψή βάση στήριξης και κάλυμμα SCTH50

Χperia L2, XZ2 Compact με προστατευτική θήκη μεγάλου πάχους


Χωρίς προσάρτηση


Χperia XZ2 Compact με Κομψή βάση στήριξης και κάλυμμα SCSH50

! Ορισμένες προστατευτικές θήκες ενδέχεται να μην είναι συμβατές με τις προσαρτήσεις.

Φόρτιση

Για να φορτίσετε το τηλέφωνό σας χρησιμοποιώντας το Βάση φόρτισης USB Type-C DK60





- 1 Συνδέστε το άκρο USB Type-C του καλωδίου φορτιστή στη βάση φόρτισης και, στη συνέχεια, συνδέστε το άλλο άκρο στη θύρα USB του υπολογιστή ή του φορτιστή τηλεφώνου. Αν χρησιμοποιείτε φορτιστή τηλεφώνου, συνδέστε το φορτιστή στην πρίζα.
 - 2 Τοποθετήστε την κατάλληλη προσάρτηση μέσα στη βάση φόρτισης.
 - 3 Τοποθετήστε το τηλέφωνό σας στη βάση ώστε η υποδοχή της βάσης φόρτισης του τηλεφώνου να βρίσκεται σε επαφή με το βύσμα της βάσης.
- ! Αν δεν είστε βέβαιοι για τη θέση της υποδοχής της βάσης φόρτισης στο τηλέφωνό σας, ανατρέξτε στον σχετικό οδηγό χρήστη του τηλεφώνου.

Νομικές πληροφορίες

Sony DK60



Πριν από τη χρήση, διαβάστε το φυλλάδιο *Σημαντικές πληροφορίες που παρέχεται ξεχωριστά*.

Αυτός ο οδηγός χρήστη δημοσιεύεται από την Sony Mobile Communications Inc. ή την τοπική θυγατρική εταιρεία της, χωρίς καμία εγγύηση. Βελτιώσεις και αλλαγές σε αυτό τον οδηγό χρήστη λόγω τυπογραφικών λαθών, ανακρίβειών των τρεχόντων στοιχείων ή βελτιώσεων προγραμμάτων ή/και εξοπλισμού μπορούν να γίνουν από την Sony Mobile Communications Inc., ανά πάσα στιγμή και χωρίς καμία προειδοποίηση. Ωστόσο, τέτοιες αλλαγές θα ενσωματώνονται στις νέες εκδόσεις αυτού του οδηγού χρήστη.

Με την επιφύλαξη παντός νομίμου δικαιώματος.

©2016 Sony Mobile Communications Inc.

4-12-3 Higashi-Shinagawa, Shinagawa-ku, Tokyo, 140-0002 Japan (Ιαπωνία)

Sony Belgium, bijkantoor van Sony Europe Limited, Da Vincilaan 7-D1, 1935 Zaventem, Belgium (Βέλγιο)

Η επωνυμία Sony αποτελεί εμπορικό σήμα ή σήμα κατατεθέν της Sony Corporation.

Οι επωνυμίες USB Type-C™ και USB-C™ αποτελούν εμπορικά σήματα του USB Implementers Forum.

Όλα τα ονόματα προϊόντων και εταιρειών που αναφέρονται στο παρόν αποτελούν εμπορικά σήματα ή σήματα κατατεθέντα των αντίστοιχων κατόχων τους. Με την επιφύλαξη κάθε δικαιώματος το οποίο δεν παραχωρείται ρητά στο παρόν. Όλα τα υπόλοιπα εμπορικά σήματα αποτελούν ιδιοκτησία των αντίστοιχων κατόχων τους.

Για περισσότερες πληροφορίες, επισκεφτείτε τη διεύθυνση www.sonymobile.com.

Όλες οι εικόνες προορίζονται μόνο για σκοπούς απεικόνισης και ενδέχεται να μην αναπαριστούν με ακρίβεια το πραγματικό αξεσουάρ.

FCC Statement

This device complies with Part 15 of the FCC rules. Operation is subject to the following two conditions: (1) This device may not cause harmful interference, and (2) This device must accept any interference received, including interference that may cause undesired operation.

Industry Canada Statement

CAN ICES-3(B)/NMB-3(B)