

SONY®

Řešení potíží

Rychlá nabíječka
UCH12

Obsah

Doba nabíjení mého zařízení se nezměnila.....	3
-----------------------------------------------	---

Doba nabíjení mého zařízení se nezměnila

Zkontrolujte, zda je vaše zařízení kompatibilní s Rychlá nabíječka **UCH12**.

Kompatibilní zařízení Xperia™ :

Xperia™ X Performance

Xperia™ X

Xperia™ XA

Xperia™ XA Ultra

Xperia™ XA1*

Xperia™ XA1 Ultra*

Xperia™ X Compact*

Xperia™ XZ*

Xperia™ XZ Premium*

Xperia™ XZs*

Xperia™ Z5 Premium

Xperia™ Z5 Premium Dual

Xperia™ Z5 (E6653)

Xperia™ Z5 Dual (E6633, E6683)

Xperia™ Z5 Compact

Xperia™ Z3+ (E6553)

Xperia™ Z3 Compact

Xperia™ Z4 Tablet

Xperia™ Z3 Tablet Compact

Xperia™ Z3 Tablet Compact WiFi

Xperia™ Z2 Tablet

Xperia™ Z2 Tablet WiFi

*S nabíječkou není dodáván napájecí kabel USB Type-C™. Použijte napájecí kabel, který byl dodán s vaším zařízením Xperia™, nebo si odděleně kupte originální napájecí kabel Sony USB Type-C™.