

SONY®

# Fehlerbehebung

Schnelllade-Gerät  
UCH12

# Inhaltsverzeichnis

Die Aufladezeit für mein Gerät bleibt gleich.....	3
---	---

# Die Aufladezeit für mein Gerät bleibt gleich

Vergewissern Sie sich, dass Ihr Gerät mit dem Schnelllade-Gerät **UCH12** kompatibel ist.

Kompatible Xperia™ Geräte:

Xperia™ X Performance

Xperia™ X

Xperia™ XA

Xperia™ XA Ultra

Xperia™ XA1\*

Xperia™ XA1 Ultra\*

Xperia™ X Compact\*

Xperia™ XZ\*

Xperia™ XZ Premium\*

Xperia™ XZs\*

Xperia™ Z5 Premium

Xperia™ Z5 Premium Dual

Xperia™ Z5 (E6653)

Xperia™ Z5 Dual (E6633, E6683)

Xperia™ Z5 Compact

Xperia™ Z3+ (E6553)

Xperia™ Z3 Compact

Xperia™ Z4 Tablet

Xperia™ Z3 Tablet Compact

Xperia™ Z3 Tablet Compact WiFi

Xperia™ Z2 Tablet

Xperia™ Z2 Tablet WiFi

\*Ein USB Type-C™-Ladekabel ist beim Kauf des Ladegeräts nicht im Lieferumfang enthalten. Verwenden Sie das im Lieferumfang Ihres Xperia™ Geräts enthaltene Ladekabel oder kaufen Sie ein Original-USB Type-C™-Ladekabel von Sony.