

SONY®

Solución de problemas

Cargador rápido
UCH12

Contenido

El tiempo de carga permanece invariable para el dispositivo.....3

El tiempo de carga permanece invariable para el dispositivo

Asegúrese de que el dispositivo sea compatible con Cargador rápido **UCH12**.

Dispositivos Xperia™ compatibles:

Xperia™ X Performance

Xperia™ X

Xperia™ XA

Xperia™ XA Ultra

Xperia™ XA1*

Xperia™ XA1 Ultra*

Xperia™ X Compact*

Xperia™ XZ*

Xperia™ XZ Premium*

Xperia™ XZs*

Xperia™ Z5 Premium

Xperia™ Z5 Premium Dual

Xperia™ Z5 (E6653)

Xperia™ Z5 Dual (E6633, E6683)

Xperia™ Z5 Compact

Xperia™ Z3+ (E6553)

Xperia™ Z3 Compact

Xperia™ Z4 Tablet

Xperia™ Z3 Tablet Compact

Xperia™ Z3 Tablet Compact WiFi

Xperia™ Z2 Tablet

Xperia™ Z2 Tablet WiFi

*El cable de carga USB Type-C™ no se incluye con el cargador en el paquete de compra del dispositivo. Utilice el cable de carga incluido con el dispositivo Xperia™, o compre un cable de carga USB Type-C™ Sony por separado.