

SONY®

Risoluzione dei problemi

Caricabatterie rapido
UCH12

Indice

Il tempo di ricarica rimane lo stesso per il dispositivo.....	3
---	---

Il tempo di ricarica rimane lo stesso per il dispositivo

Verificare che il dispositivo sia compatibile con il Caricabatterie rapido **UCH12**.

Dispositivi Xperia™ compatibili:

Xperia™ X Performance

Xperia™ X

Xperia™ XA

Xperia™ XA Ultra

Xperia™ XA1*

Xperia™ XA1 Ultra*

Xperia™ X Compact*

Xperia™ XZ*

Xperia™ XZ Premium*

Xperia™ XZs*

Xperia™ Z5 Premium

Xperia™ Z5 Premium Dual

Xperia™ Z5 (E6653)

Xperia™ Z5 Dual (E6633, E6683)

Xperia™ Z5 Compact

Xperia™ Z3+ (E6553)

Xperia™ Z3 Compact

Xperia™ Z4 Tablet

Xperia™ Z3 Tablet Compact

Xperia™ Z3 Tablet Compact WiFi

Xperia™ Z2 Tablet

Xperia™ Z2 Tablet WiFi

*Un cavo di ricarica USB Type-C™ non viene fornito insieme al caricabatterie. Utilizzare il cavo di ricarica fornito insieme al dispositivo Xperia™ oppure acquistare un cavo di ricarica USB Type-C™ Sony originale.