

SONY®

Feilsøking

Hurtiglader
UCH12

Innhold

Ladetiden er den samme for enheten min.....	3
---------------------------------------------	---

Ladetiden er den samme for enheten min

Kontroller at enheten er kompatibel med Hurtiglader **UCH12**.

Kompatible Xperia™-enheter:

Xperia™ X Performance

Xperia™ X

Xperia™ XA

Xperia™ XA Ultra

Xperia™ XA1*

Xperia™ XA1 Ultra*

Xperia™ X Compact*

Xperia™ XZ*

Xperia™ XZ Premium*

Xperia™ XZs*

Xperia™ Z5 Premium

Xperia™ Z5 Premium Dual

Xperia™ Z5 (E6653)

Xperia™ Z5 Dual (E6633, E6683)

Xperia™ Z5 Compact

Xperia™ Z3+ (E6553)

Xperia™ Z3 Compact

Xperia™ Z4 Tablet

Xperia™ Z3 Tablet Compact

Xperia™ Z3 Tablet Compact WiFi

Xperia™ Z2 Tablet

Xperia™ Z2 Tablet WiFi

*En USB Type-C™-ladekabel følger ikke med laderen ved kjøp. Bruk ladekabelen som fulgte med Xperia™-enheten din, eller kjøp en original Sony USB Type-C™-ladekabel separat.