

SONY®

# Sorun Giderme

Hızlı Şarj Ünitesi  
UCH12

# İçindekiler

Cihazımın şarj olma süresi hep aynı..... 3

# Cihazımın şarj olma süresi hep aynı

Cihazınızın Hızlı Şarj Ünitesi **UCH12** ile uyumlu olduğundan emin olun.

Uyumlu Xperia™ cihazları:

Xperia™ X Performance

Xperia™ X

Xperia™ XA

Xperia™ XA Ultra

Xperia™ XA1\*

Xperia™ XA1 Ultra\*

Xperia™ X Compact\*

Xperia™ XZ\*

Xperia™ XZ Premium\*

Xperia™ XZs\*

Xperia™ Z5 Premium

Xperia™ Z5 Premium Dual

Xperia™ Z5 (E6653)

Xperia™ Z5 Dual (E6633, E6683)

Xperia™ Z5 Compact

Xperia™ Z3+ (E6553)

Xperia™ Z3 Compact

Xperia™ Z4 Tablet

Xperia™ Z3 Tablet Compact

Xperia™ Z3 Tablet Compact WiFi

Xperia™ Z2 Tablet

Xperia™ Z2 Tablet WiFi

\*USB Type-C™ şarj kablosu, satın alınan paketteki şarj ünitesine dahil değildir. Xperia™ cihazınızla beraber sağlanan şarj kablosunu kullanın veya orijinal bir Sony USB Type-C™ şarj kablosunu ayrıca satın alın.