

SONY®

Řešení potíží

USB nabíječka
UCH20C

Obsah

Doba nabíjení mého zařízení se nezměnila.....	3
---	---

Doba nabíjení mého zařízení se nezměnila

Zkontrolujte, zda je vaše zařízení kompatibilní s USB nabíječka UCH20C.

Kompatibilní zařízení Xperia™ :

Xperia™ X Performance*

Xperia™ X*

Xperia™ XA*

Xperia™ XA Ultra*

Xperia™ XA1

Xperia™ XA1 Ultra

Xperia™ X Compact

Xperia™ XZ

Xperia™ XZ Premium

Xperia™ XZs

Xperia™ Z5 Premium*

Xperia™ Z5 Premium Dual*

Xperia™ Z5 (E6653)*

Xperia™ Z5 Dual (E6633, E6683)*

Xperia™ Z5 Compact*

Xperia™ Z3+ (E6553)*

Xperia™ Z3 Compact*

Xperia™ Z4 Tablet*

Xperia™ Z3 Tablet Compact*

Xperia™ Z3 Tablet Compact WiFi*

Xperia™ Z2 Tablet*

Xperia™ Z2 Tablet WiFi*

*S nabíječkou není dodáván napájecí kabel micro USB. Použijte napájecí kabel, který byl dodán s vaším zařízením Xperia™, nebo si odděleně kupte originální napájecí kabel Sony micro USB.