

SONY®

Устранение неполадок

Зарядное устройство USB
UCH20C

Содержание

Время зарядки на устройстве не меняется.....	3
--	---

Время зарядки на устройстве не меняется

Убедитесь, что устройство совместимо с Зарядное устройство USB UCH20C.

Совместимые устройства Xperia™:

Xperia™ X Performance*

Xperia™ X*

Xperia™ XA*

Xperia™ XA Ultra*

Xperia™ XA1

Xperia™ XA1 Ultra

Xperia™ X Compact

Xperia™ XZ

Xperia™ XZ Premium

Xperia™ XZs

Xperia™ Z5 Premium*

Xperia™ Z5 Premium Dual*

Xperia™ Z5 (E6653)*

Xperia™ Z5 Dual (E6633, E6683)*

Xperia™ Z5 Compact*

Xperia™ Z3+ (E6553)*

Xperia™ Z3 Compact*

Xperia™ Z4 Tablet*

Xperia™ Z3 Tablet Compact*

Xperia™ Z3 Tablet Compact WiFi*

Xperia™ Z2 Tablet*

Xperia™ Z2 Tablet WiFi*

* Кабель Micro USB не входит в комплект поставки зарядного устройства. Используйте кабель, поставляемый с устройством Xperia™, или приобретите оригинальный кабель Micro USB от Sony для зарядного устройства.