

SONY®

Instrukcja obsługi

Podwójna ładowarka
samochodowa USB

AN430


Spis treści

Wprowadzenie.....	3
Łatwe ładowanie baterii.....	3
Korzystanie z akcesorium Ładowarka samochodowa.....	4
Ładowanie urządzeń.....	4
Informacje prawne.....	5

Wprowadzenie

Łatwe ładowanie baterii

Ładowarka samochodowa AN430 umożliwia ładowanie nawet dwóch urządzeń jednocześnie z gniazda zapalniczki w samochodzie. Za pomocą dodanego w zestawie przewodu **USB Type-C™** można ładować różne urządzenia Xperia™, zestawy słuchawkowe Bluetooth®, tablety itp. Do gniazd USB w ładowarce można także podłączyć przewód USB, aby naładować inne zgodne urządzenia.




- | | |
|---|----------------------------|
| 1 | Przewód USB Type-C™ |
| 2 | Gniazdo USB |
| 3 | Gniazdo USB |
| 4 | Dioda powiadomień |
| 5 | Wtyczka zasilania |

Korzystanie z akcesorium Ładowarka samochodowa

Ładowanie urządzeń

Jak naładować urządzenie za pomocą ładowarki Ładowarka samochodowa



- 1 Podłącz złącze **USB Type-C™** do urządzenia, które chcesz naładować.
 - 2 Podłącz złącze USB Type-A do gniazda USB akcesorium Ładowarka samochodowa.
 - 3 Podłącz wtyk zasilania akcesorium Ładowarka samochodowa do gniazda zapalniczki samochodowej. Dioda powiadomien zaświeci się i będzie się świecić przez cały czas dostępności energii.
 - 4 Aby naładować drugie urządzenie, podłącz przewód USB do dostępnego portu USB akcesorium Ładowarka samochodowa. Drugi koniec tego przewodu podłącz do drugiego urządzenia.
- ! Aby akcesorium Ładowarka samochodowa mogło działać prawidłowo, należy je całkowicie wsunąć do gniazda zapalniczki samochodowej tak, aby miało pełny kontakt ze stykami anody i katody.
- 💡 W niektórych samochodach dopływ energii do gniazda zapalniczki jest możliwy dopiero po włączeniu zapłonu.

Informacje prawne

Sony AN430

Przed użyciem należy przeczytać dostarczoną osobno ulotkę *Ważne informacje*.

Niniejsza instrukcja obsługi została opublikowana przez firmę Sony Mobile Communications Inc. lub lokalną firmę z nią stowarzyszoną bez żadnych gwarancji. W dowolnym momencie i bez uprzedzenia firma Sony Mobile Communications Inc. może wprowadzać w instrukcji obsługi ulepszenia i zmiany wynikające z błędów typograficznych, niedokładności bieżących informacji czy udoskonalień programów lub sprzętu. Zmiany te będą uwzględniane w następnych wydaniach tej instrukcji obsługi.

Wszelkie prawa zastrzeżone.

©2017 Sony Mobile Communications Inc.

Sony jest znakiem towarowym lub zastrzeżonym znakiem towarowym firmy Sony Corporation.

Wszystkie wymienione w tym dokumencie nazwy produktów i firm są znakami towarowymi lub zastrzeżonymi znakami towarowymi odpowiednich właścicieli. Wszelkie prawa, które nie zostały wyraźnie przyznane w tym dokumencie, są zastrzeżone. Wszystkie pozostałe znaki towarowe są własnością ich właścicieli.

Więcej informacji można znaleźć na stronie www.sonymobile.com.

Wszystkie ilustracje mają charakter poglądowy i nie muszą odzwierciedlać faktycznego wyglądu akcesorium.