

SONY®

使用手冊

雙 USB 車用充電器
AN430


內容

簡介.....	3
輕鬆充電.....	3
使用車用充電器.....	4
為裝置充電.....	4
法律資訊.....	5

簡介

輕鬆充電

當連接至車內的點煙器插座時，車用充電器 AN430 可讓您最多為兩個裝置同時充電。您可以使用隨附的 **USB Type-C™** 連接線，來為一系列的 Xperia™ 裝置、藍牙耳機、平板電腦及其他電子產品充電。您也可以將 USB 連接線連線至充電器上的 USB 連接埠，以為其他相容裝置充電。




- | | |
|---|------------------------|
| 1 | USB Type-C™ 連接線 |
| 2 | USB 連接埠 |
| 3 | USB 連接埠 |
| 4 | 通知指示燈 |
| 5 | 電源插頭 |

使用車用充電器

為裝置充電

使用車用充電器為裝置充電



- 1 將 **USB Type-C™** 連接器連接至您要充電的裝置。
 - 2 將 USB Type-A 連接器連接至車用充電器的 USB 連接埠。
 - 3 將車用充電器電源插頭連接至車內的點煙器插座。當有電源供應時，通知指示燈會持續亮起。
 - 4 若要為第二個充電裝置，請將 USB 連接線連接至車用充電器上可使用的 USB 連接埠。將連接線的另一端連接至第二個裝置。
- ! 若要讓車用充電器正常運作，則必須將充電器完全插入點煙器插座，並與陽極和陰極接頭完全接觸。
 - 💡 在某些車上，必須先開啟點火開關，點煙器才会有電源供應。

法律資訊

Sony AN430

使用之前，請先閱讀另附的**重要資訊**小手冊。

本使用手冊由 Sony Mobile Communications Inc.或其當地聯屬公司印製。本使用手冊不具任何保固項目。Sony Mobile Communications Inc.可能因印刷錯誤、最新資訊有誤或因程式及/或設備改良而隨時對本使用手冊進行修改，恕不另行通知。前述更動將納入本使用手冊之後續版本。

版權所有。

©2017 Sony Mobile Communications Inc.

Sony 是 Sony Corporation 的商標或註冊商標。

本文所述之所有產品和公司名稱為其各自所有者的商標或註冊商標。任何未經明示授予的權利均予保留。所有其他商標均屬於其各自所有者的財產。

如需詳細資訊，請造訪 www.sonymobile.com。

所有圖片僅供功能說明參考，請以實際配件為準。