

SONY®

사용 설명서

스테레오 헤드셋
STH32

목차


시작.....	3
소개.....	3
개요.....	3
기본 사항 알아보기.....	4
헤드셋 착용.....	4
리모컨 사용.....	4
법적 정보.....	6

시작

소개

스테레오 헤드셋 STH32 는 고품질 오디오를 사용하는 방수 오픈이어 헤드셋입니다. 이 기기를 통해 핸즈프리 통화와 음악 감상을 할 수 있습니다.

개요




- 1 헤드폰
- 2 코드
- 3 클립
- 4 리모컨
- 5 입력 플러그

기본 사항 알아보기

헤드셋 착용


헤드셋을 착용하려면



- 리모컨 아래 헤드셋 코드에 클립을 부착합니다. 헤드셋이 옷에 고정되면 핸즈프리 통화를 위해 마이크에 얘기할 수 있도록 클립의 위치를 잡습니다.
- ! 클립을 조정해야 하는 경우 클립을 코드에서 제거한 후 위치를 다시 잡습니다.

리모컨 사용

리모컨 개요



1 볼륨 +

2 중앙 버튼

3 볼륨 -

4 마이크

볼륨을 제어하려면

- 1 볼륨 + 버튼을 눌러 볼륨을 증가시킵니다.
 - 2 볼륨 - 버튼을 눌러 볼륨을 감소시킵니다.
- ! iOS 기기와 연결된 경우 iOS 기기에서 직접 볼륨을 조절합니다. 리모컨의 볼륨 버튼은 Android™ 기기에만 호환됩니다.

전화를 받거나 통화를 거부하려면

- 1 전화를 받으려면 중앙 버튼을 누릅니다. 이 버튼을 다시 누르면 통화가 종료됩니다.
- 2 통화를 거부하려면 중앙 버튼을 1초 동안 누릅니다.

음악 트랙을 일시 중지 또는 건너뛰기 하려면

- 1 음악을 들을 때 중앙 버튼을 누르면 음악 트랙이 일시 중지됩니다. 해당 버튼을 다시 누르면 재개됩니다.
- 2 중앙 버튼을 두 번 누르면 다음 트랙으로 건너웁니다.
- 3 중앙 버튼을 세 번 누르면 현재 노래가 재시작됩니다. 다시 세 번 누르면 이전 트랙으로 돌아갑니다.

음성 검색과 동작을 시작하려면

- 중앙 버튼을 누르고 있으면 Google/Siri와 얘기할 수 있습니다.

법적 정보

Sony STH32

사용하기 전에 별도로 제공된 중요 정보를 읽어보시기 바랍니다.

이 사용 설명서는 Sony Mobile Communications Inc. 또는 현지 계열사에서 발행하였으며, 어떠한 사항도 보증하지 않습니다. 인쇄상 오류가 있거나, 현재 정보가 부정확하거나, 프로그램 및/또는 장비가 향상되어 이 사용 설명서를 개선하고 변경해야 할 경우 Sony Mobile Communications Inc.는 언제든지 사전 통지 없이 관련 작업을 수행할 수 있습니다. 단, 이러한 변경 내용은 이 사용 설명서의 새 버전에 반영됩니다.

모든 권리 보유.

©2017 Sony Mobile Communications Inc.

4-12-3 Higashi-Shinagawa, Shinagawa-ku, Tokyo, 140-0002 Japan

Sony Belgium, bijkantoor van Sony Europe Limited, Da Vincilaan 7-D1, 1935 Zaventem, Belgium

Sony는 Sony Corporation의 상표 또는 등록 상표입니다.

여기에 언급된 모든 제품 및 회사 이름은 각각 해당 소유자의 상표이거나 등록 상표입니다. 여기에서 명시적으로 부여되지 않은 모든 권리를 보유합니다. 기타 모든 상표는 해당 소유자의 재산입니다.

자세한 내용을 보려면 www.sonymobile.com을 방문하세요.

모든 그림은 설명하기 위한 용도로만 제공되며, 실제 액세서리와 차이가 있을 수 있습니다.

