

SONY®

Fejlfinding

USB Type-C 2-i-1-kabel
EC270

Indholdsfortegnelse

Jeg kan ikke oplade min enhed, eller der er ingen lyd.....	3
--	---

Jeg kan ikke oplade min enhed, eller der er ingen lyd

! Nogle funktioner for USB-forbindelse, f.eks. lydopladning og datasynkronisering, understøttes ikke af **USB Type-C 2-i-1-kabel**.

- Kontrollér, at enheden er kompatibel med **USB Type-C 2-i-1-kabel**.

Kompatible Xperia™-enheder:

Xperia 1

Xperia XZ3

Xperia XZ2

Xperia XZ2 Compact

Xperia XZ2 Premium

- Headsets med 5 poler og et 3,5 mm lydстик understøttes ikke fuldstændig. Nogle funktioner, f.eks. støjeliminering, er ikke tilgængelige, når du slutter dit headset med 5 poler og et 3,5 mm lydстик til **USB Type-C 2-i-1-kabel**.