

SONY®

Fehlerbehebung

USB Type-C-2-in-1-Kabel
EC270

Inhaltsverzeichnis

Ich kann mein Gerät nicht aufladen oder Audio hören.....	3
--	---

Ich kann mein Gerät nicht aufladen oder Audio hören

- ! Einige Funktionen von USB-Verbindungen, wie Schnellladen und Datensynchronisierung, werden von dem **USB Type-C-2-in-1-Kabel** nicht unterstützt.
- Vergewissern Sie sich, dass Ihr Gerät mit dem **USB Type-C-2-in-1-Kabel** kompatibel ist.

Kompatible Xperia™ Geräte:

Xperia 1

Xperia XZ3

Xperia XZ2

Xperia XZ2 Compact

Xperia XZ2 Premium

- Headsets mit einem 5-poligen 3,5-mm-Audio-Klinkenstecker werden nicht voll unterstützt. Einige Funktionen, wie z. B. die Geräuschminimierung, sind nicht verfügbar, wenn Sie Ihr Headset mit einem 5-poligen 3,5-mm-Audio-Klinkenstecker mit dem **USB Type-C-2-in-1-Kabel** verbinden.