

SONY®

Solución de problemas

Cable USB Type-C 2 en 1
EC270

Contenido

No puedo cargar mi dispositivo o escuchar audio.....	3
--	---

No puedo cargar mi dispositivo o escuchar audio

- ! Algunas funciones de la conectividad USB, como la carga rápida y la sincronización de datos, no son compatibles con el **Cable USB Type-C 2 en 1**.
- Asegúrese de que el dispositivo sea compatible con el **Cable USB Type-C 2 en 1**.

Dispositivos Xperia™ compatibles:
Xperia 1
Xperia XZ3
Xperia XZ2
Xperia XZ2 Compact
Xperia XZ2 Premium
- Los auriculares con toma de audio de 3,5 mm y 5 polos no son totalmente compatibles. Algunas funciones, como la eliminación del ruido, no estarán disponibles si conecta unos auriculares con toma de audio de 3,5 mm y 5 polos al **Cable USB Type-C 2 en 1**.