

SONY®

Solução de Problemas

Cabo USB Type-C 2 em 1
EC270

Índice

Não consigo carregar meu dispositivo ou ouvir áudio.....	3
--	---

Não consigo carregar meu dispositivo ou ouvir áudio

- ! Algumas funcionalidades da conectividade USB, como o carregamento rápido e a sincronização de dados, não são suportadas pelo **Cabo USB Type-C 2 em 1**.
- Verifique se o seu dispositivo é compatível com o **Cabo USB Type-C 2 em 1**.

Dispositivos Xperia™ compatíveis:

Xperia 1

Xperia XZ3

Xperia XZ2

Xperia XZ2 Compact

Xperia XZ2 Premium
- Fones de ouvido com conectores de áudio de cinco polos de 3,5 mm não são totalmente compatíveis. Alguns recursos, como o cancelamento de ruído, não estarão disponíveis se você conectar um fone de ouvido com conector de áudio de cinco polos de 3,5 mm ao **Cabo USB Type-C 2 em 1**.