

SONY®

Rozwiązywanie problemów

Przewód USB Type-C „2 w 1”
EC270

Spis treści

Nie mogę naładować baterii urządzenia lub słuchać dźwięku.....	3
---	---

Nie mogę naładować baterii urządzenia lub słuchać dźwięku

! Niektóre funkcje łączności USB, takie jak szybkie ładowanie i synchronizacja danych, nie są obsługiwane przez **Przewód USB Type-C „2 w 1”**.

- Sprawdź, czy urządzenie i **Przewód USB Type-C „2 w 1”** są ze sobą zgodne.

Zgodne urządzenia Xperia™:

Xperia 1

Xperia XZ3

Xperia XZ2

Xperia XZ2 Compact

Xperia XZ2 Premium

- Zestawy słuchawkowe z 5-częściowym wtykiem audio 3,5 mm nie są w pełni obsługiwane. **Przewód USB Type-C „2 w 1”** po połączeniu z 5-częściowym wtykiem audio 3,5 mm zestawu słuchawkowego nie udostępnia niektórych funkcji, takich jak eliminacja hałasu.