

SONY®

Felsökning

USB Type-C-2-i-1-kabel
EC270

Innehåll

Jag kan inte ladda enheten eller lyssna på radio.....	3
---	---

Jag kan inte ladda enheten eller lyssna på radio

- ! Vissa funktioner vid USB-anslutning, till exempel snabbbladdning och datasynkronisering, stöds inte av **USB Type-C-2-i-1-kabel**.
- Kontrollera att enheten är kompatibel med **USB Type-C-2-i-1-kabel**.

Kompatibla Xperia™-enheter:
 - Xperia 1
 - Xperia XZ3
 - Xperia XZ2
 - Xperia XZ2 Compact
 - Xperia XZ2 Premium
- Headset med en 5-polig 3,5 mm ljudkontakt stöds inte helt. Vissa funktioner, till exempel brusreducering, är inte tillgängliga när du ansluter ett headset med 5-polig 3,5 mm ljudkontakt till **USB Type-C-2-i-1-kabel**.