

SONY®

# Усунення несправностей

Кабель USB Type-C «2 в 1»  
EC270

# Зміст

Не вдається зарядити пристрій або прослухати аудіо..... 3

# Не вдається зарядити пристрій або прослухати аудіо

- ! **Кабель USB Type-C «2 в 1»** не підтримує деякі функції підключення USB, як-от швидке заряджання та синхронізація даних.
- Переконайтеся, що **Кабель USB Type-C «2 в 1»** і ваш пристрій сумісні.  
  
Сумісні пристрої Xperia™:
  - Xperia 1
  - Xperia XZ3
  - Xperia XZ2
  - Xperia XZ2 Compact
  - Xperia XZ2 Premium
- Гарнітури з 3,5-мм аудіогніздом для 5-полюсних штекерів підтримуються не повністю. Якщо підключити **Кабель USB Type-C «2 в 1»** до гарнітури з 3,5-мм аудіогніздом для 5-полюсних штекерів, деякі функції, як-от зниження шуму, будуть недоступні.