

SONY®

Uživatelská příručka

Stereofonní mikrofon
STM10

Obsah


Základní postupy	3
Přehled funkcí.....	3
Přehled hardwaru.....	3
Sestavení.....	4
Použití mikrofonu	5
Záznam zvuku.....	5
Záznam zvuku pro videa	8
Právní informace	9

Základní postupy

Přehled funkcí

Přenosný stereofonní mikrofon **STM10** je určen k použití se zařízeními Sony Xperia™ s podporou 5pólového zvukového konektoru s průměrem 3,5 mm, jako je například **Xperia™ Z2** nebo **Xperia™ Z3**. Mikrofon STM10 lze použít k vysoce kvalitnímu stereofonnímu zvukovému záznamu hudby, rozhovorů nebo zvukové stopy videí.


Přehled hardwaru



- | | |
|---|--------------------|
| 1 | Protivětrný návlek |
| 2 | Pravá strana |
| 3 | Kloub |
| 4 | Levá strana |
| 5 | 3,5mm zástrčka |

Sestavení

Sestavení mikrofonu



- Překryjte konec mikrofonu protivětrným návlekm.

Použití mikrofону

Záznam zvuku

Chcete-li k záznamu zvuku používat mikrofon, je třeba nejprve nainstalovat aplikaci Audio Recorder, která je k dispozici na Google Play™. S touto aplikací lze zvuky zaznamenávat do souboru WAV nebo MP4 v závislosti na zvolené kvalitě. Soubory jsou ukládány do složky **Záznamy** ve vnitřní paměti vašeho zařízení Xperia.

U některých zařízeních Xperia je třeba po prvním připojení mikrofónu STM10 nejprve aktivovat mikrofon v nastavení zvuku. Zařízení Xperia poté bude automaticky používat mikrofon STM10 jako výchozí zdroj zvuku, kdykoli bude připojen. Pokud však budete se zařízením používat ještě jiné zvukové příslušenství s pětipólovou zástrčkou, bude třeba mikrofon STM10 aktivovat při každém připojení.

Silný vítr může způsobit, že se Stereofonní mikrofon STM10 během nahrávání automaticky vypne. Pokud k tomu dojde, bude nahrávání pokračovat pomocí mikrofónu vestavěného v zařízení Xperia. Nejlepších výsledků při nahrávání venku dosáhnete s použitím protivětrného návleku, který je dodáván s mikrofónem.

Instalace aplikace Audio Recorder

- 1 Na obrazovce **Plocha** na zařízení Xperia™ ťukněte na ikonu  a potom na ikonu **Obchod Play**.
- 2 V aplikaci **Obchod Play** vyhledejte výraz „Audio Recorder“.
- 3 V seznamu výsledků vyberte položku **Audio Recorder** a pak podle pokynů na obrazovce stáhněte a nainstalujte tuto aplikaci do zařízení.

Aktivace mikrofónu

- 1 Na obrazovce **Plocha** na vašem zařízení Xperia™ ťukněte na ikonu .
- 2 Ťukněte na položky **Nastavení** > **Zvuk** > **Audio příslušenství** a poté vyberte možnost **Stereo mikrofon STM10**.

! V závislosti na použitém zařízení Xperia™ nemusí být tato funkce k dispozici.

Nastavení citlivosti mikrofónu

- 1 Na obrazovce **Plocha** na vašem zařízení Xperia™ ťukněte na ikonu .
- 2 Ťukněte na položky **Nastavení** > **Zvuk** > **Nastavení zvuku** > **Citlivost mikrofónu** a poté vyberte odpovídající možnost.

! V závislosti na použitém zařízení Xperia™ nemusí být tato funkce k dispozici.

Přehled aplikace Audio Recorder



1 Zobrazení všech ovládacích prvků záznamu


2 Zobrazení seznamu uložených nahrávek

- 3 Nabídka nastavení
- 4 Zkouška mikrofону
- 5 Stereofonní nahrávání
- 6 Počítadlo času
- 7 Zastavení záznamu nebo přehrávání
- 8 Přehrávání záznamu
- 9 Zahájení nahrávání
- 10 Podrobnosti o nahrávce
- 11 Možnosti kvality zvuku

Umístění mikrofónu

Nejlepší kvality stereofonního záznamu dosáhnete, když mikrofón STM10 po připojení k zařízení Xperia namíříte přímo na zdroj zvuku.




Umístění mikrofónu



- 1 Připojte mikrofón do vstupní zdičky zvuku.
- 2 Natočte hlavu mikrofónu tak, aby symboly **L** a **R** byly umístěny podle obrázku.

Záznam stereofonního zvuku



- 1 Ujistěte se, že je ve vašem zařízení Xperia™ nainstalovaná aplikace Audio Recorder.
- 2 Připojte mikrofon k vašemu zařízení Xperia™ a namiřte ho směrem ke zdroji zvuku.
- 3 Ujistěte se, že je mikrofon aktivován a že je nastavena odpovídající citlivost.
- 4 Na obrazovce **Plocha** na zařízení Xperia™ ťukněte na ikonu  a potom na ikonu **Audio Recorder**.
- 5 Chcete-li zvolit kvalitu zvuku nahrávky, stiskněte a podržte na 2 sekundy jednu z možností kvality.
- 6 Ťuknutím na ikonu  spustíte nahrávání.
- 7 Nahrávání zastavíte podržením tlačítka  na 2 sekundy.


Pozastavení záznamu

- Stiskněte na 2 sekundy tlačítko .


Přehrávání aktuálního záznamu

- Po dokončení nahrávání ťukněte na možnost .


Přehrávání a uložení záznamu

- 1 V aplikaci **Audio Recorder** ťukněte na kartu **ZÁZNAMY** a vyberte záznam, který chcete přehrát.
- 2 Ťuknutím na tlačítko  záznam přehrajte.

Sdílení záznamů

- 1 V aplikaci **Audio Recorder** ťukněte na kartu **ZÁZNAMY** a vyberte záznam, který chcete sdílet.
- 2 Ťukněte na položku , a poté vyberte aplikaci, pomocí které chcete záznam sdílet.
- 3 Postup dokončete podle pokynů na obrazovce.


Odstranění záznamu

- 1 V aplikaci **Audio Recorder** ťukněte na kartu **ZÁZNAMY** a vyberte záznam, který chcete odstranit.
- 2 Ťukněte na tlačítko  a poté na tlačítko **OK**.


Změna typu souboru záznamu

- 1 V aplikaci **Audio Recorder** ťukněte na kartu **ZÁZNAMY** a vyberte soubor, který chcete změnit.
- 2 Chcete-li typ souboru změnit z hudby na řeč, ťukněte na možnost **Hudba > Řeč**. Chcete-li typ souboru změnit z řeči na hudbu, ťukněte na možnost **Řeč > Hudba**.


Oříznutí záznamu

- 1 V aplikaci **Audio Recorder** ťukněte na kartu **ZÁZNAMY** a vyberte soubor, který chcete oříznout.
- 2 Ťukněte na tlačítko . Zobrazí se zelený pruh s úchyty.
- 3 Přetažením úchytů vyberte část záznamu, kterou chcete ponechat. Část označená zeleně bude ponechána a části označené červeně budou odstraněny.
- 4 Ťukněte na možnost **Použít** a výběr potvrďte ťuknutím na tlačítko **OK**. Změny budou uloženy.

Potlačení hluku větru v nahrávce

- 1 V aplikaci **Audio Recorder** ťukněte na tlačítko **ZÁZNAMY** a vyberte soubor, ve kterém chcete potlačit hluk větru.
- 2 Ťukněte na možnost  a výběr potvrďte ťuknutím na tlačítko **OK**. Změny budou uloženy.



Vyrovnaní úrovně záznamu

- 1 V aplikaci **Audio Recorder** ťukněte na kartu **ZÁZNAMY** a vyberte soubor, u kterého chcete vyrovnat hlasitost.
- 2 Ťukněte na možnost  a výběr potvrďte ťuknutím na tlačítko **OK**. Změny budou uloženy.

Záznam zvuku pro videa

Záznam zvuku pro video



- 1 Připojte mikrofon a vhodně ho nasměrujte.
- 2 Ujistěte se, že je mikrofon aktivován a že je nastavena odpovídající citlivost.
- 3 Zapněte aplikaci fotoaparátu v zařízení a namiřte objektiv na snímání záběr.
- 4 Ťuknutím na ikonu  spustíte nahrávání.
- 5 Ťuknutím na ikonu  nahrávání zastavíte.

Právní informace

Sony STM10

Před použitím si přečtěte samostatně dodaný leták *Důležité informace*.

Tuto uživatelskou příručku vydala společnost Sony Mobile Communications AB nebo její místní dceřiná společnost bez jakékoli záruky. Zlepšení a změny této uživatelské příručky z důvodu tiskových chyb, nepřesností v aktuálních informacích nebo zdokonalení programů a vybavení může společnost Sony Mobile Communications AB provést kdykoli bez předchozího upozornění. Takové změny však budou zahrnuty v nových vydáních této uživatelské příručky.

Všechna práva vyhrazena.

© 2014 Sony Mobile Communications AB.

Sony je ochranná známka nebo registrovaná ochranná známka společností Sony Corporation. Všechna práva vyhrazena.

Všechny zde uvedené názvy produktů, služeb a společností jsou ochranné známky nebo registrované ochranné známky jednotlivých vlastníků. Všechna další zde výslovně neuvedená práva jsou vyhrazena.

Další informace získáte na webu www.sonymobile.com.

Všechny obrázky jsou určeny pouze pro ilustraci a nemusí zcela přesně odpovídat skutečnému příslušenství.