

SONY[®]

Gebruikershandleiding

Stereomicrofoon
STM10

Inhoudsopgave


Basisprincipes.....	3
Functieoverzicht.....	3
Overzicht hardware.....	3
Montage.....	4
De microfoon gebruiken.....	5
Geluid opnemen.....	5
Geluid voor video opnemen	8
Juridische informatie.....	9

Basisprincipes

Funcțieoverzicht

Uw **STM10** is een draagbare stereomicrofoon die ontworpen is voor gebruik in combinatie met Sony Xperia™-apparaten met ondersteuning voor 5-polige audio-aansluitingen en een 3,5 mm audio-aansluiting, zoals **Xperia™ Z2** of **Xperia™ Z3**. Gebruik de STM10 om stereogeluid van hoge kwaliteit op te nemen voor muziek, interviews of video.


Overzicht hardware



- | | |
|---|-----------------|
| 1 | Windbescherming |
| 2 | Rechterkant |
| 3 | Verbinding |
| 4 | Linkerkant |
| 5 | 3,5 mm stekker |

Montage

De microfoon monteren



- Dek de bovenkant van de microfoon af met de windbescherming.

De microfoon gebruiken


Geluid opnemen

Om de microfoon te gebruiken en opnamen te maken, hebt u de toepassing Audio Recorder nodig; deze is beschikbaar op Google Play™. Nadat deze toepassing is geïnstalleerd, worden de opnamen opgeslagen als WAV- of MP4-bestanden, afhankelijk van de door u gekozen geluidskwaliteit. De bestanden worden opgeslagen in de map **Opnames** in het interne geheugen van uw Xperia-apparaat.


Voor sommige Xperia-apparaten moet u de microfoon activeren via de geluidsinstellingen als u de STM10-microfoon voor het eerst aansluit. Daarna gebruikt het Xperia-apparaat automatisch de STM10-microfoon als standaardmicrofoon voor geluidsopnamen als deze is aangesloten. Als u echter meer dan één vijfpolig audio-accessoire met uw apparaat gebruikt, moet u de STM10-microfoon voor elke opname in de instellingen activeren.

Als gevolg van sterke wind kan de STM10 tijdens het opnemen afsluiten. In dat geval wordt de ingebouwde microfoon van het Xperia-apparaat actief en gaat het opnemen door. Gebruik bij opnamen buitenshuis de meegeleverde windkap voor optimale resultaten.


De applicatie Audio Recorder installeren

- 1 Tik in het **Startscherm** van het Xperia™-apparaat op , ga naar **Play Store** en tik hierop.
- 2 Zoek in **Play Store**, naar "Audio Recorder".
- 3 Selecteer **Audio Recorder** in de lijst met resultaten en volg de aanwijzingen die op het scherm verschijnen om de toepassing te downloaden en installeren.

De microfoon activeren

- 1 Tik op het **Startscherm** van het Xperia™-apparaat op .
 - 2 Ga naar en tik op **Instellingen > Geluid > Audio-accessoires** en selecteer **Stereo mic STM10**.
- ! Afhankelijk van het door u gebruikte Xperia™-apparaat is deze functie mogelijk niet aanwezig.

De gevoeligheid van de microfoon instellen

- 1 Tik op het **Startscherm** van het Xperia™-apparaat op .
 - 2 Ga naar en tik op **Instellingen > Geluid > Geluidsinstellingen > Microfoongevoeligheid** en selecteer een optie.
- ! Afhankelijk van het door u gebruikte Xperia™-apparaat is deze functie mogelijk niet aanwezig.

Overzicht van de toepassing Audio Recorder




- 1 Bekijk alle bedieningselementen voor het maken van een opname
- 2 Bekijk een lijst met alle opgeslagen opnames
- 3 Instellingenmenu
- 4 Microfoontest
- 5 Gebruik stereo-geluidskwaliteit voor een opname
- 6 Tijdteller
- 7 Opnemen of afspelen van een opname stoppen
- 8 Een opname afspelen
- 9 Opname starten
- 10 Opnamedetails
- 11 Opties voor geluidskwaliteit

De microfoon plaatsen


Voor het verkrijgen van een goede stereo-geluidskwaliteit moet u de STM10-microfoon in de juiste stand plaatsen na aansluiting op een Xperia-apparaat.




Uw microfoon plaatsen



- 1 Steek de microfoon in de audio-aansluiting.
- 2 Draai de kop van de microfoon zodat **L** en **R** geplaatst zijn als afgebeeld.

Stereogeluid opnemen



- 1 Zorg ervoor dat de toepassing Audio Recorder goed op uw Xperia™-apparaat is geïnstalleerd.
- 2 Sluit de microfoon aan op uw Xperia™-apparaat en plaats deze in de juiste stand.
- 3 Controleer of de microfoon geactiveerd is of dat een gevoeligheidsniveau voor de microfoon is geselecteerd.
- 4 Tik in het **Startscherm** van het Xperia™-apparaat op , ga naar **Audio Recorder** en tik hierop.
- 5 Om de geluidskwaliteit voor uw opname te selecteren, raakt u één van de opties voor de geluidskwaliteit gedurende 2 seconden aan.
- 6 Tik op  om de opname te starten.
- 7 Om de opname te beëindigen, raakt u  gedurende 2 seconden aan.


Het opnemen onderbreken

- Houd  gedurende 2 seconden ingedrukt.

De huidige opname afspelen

- Tik op  als u klaar bent met opnemen.

Een opgeslagen opname afspelen

- 1 Tik in de toepassing **Audio Recorder** op de tab **OPNAMES** en tik op de opname die u wilt afspelen.
- 2 Tik op  om de opname af te spelen.

Een opname delen

- 1 Tik in de toepassing **Audio Recorder** op de tab **OPNAMES** en tik op de opname die u wilt delen.
- 2 Tik op , en tik op de toepassing die u wilt gebruiken om de geselecteerde opname te delen.
- 3 Volg de instructies op het scherm om de procedure te voltooien.

Een opname verwijderen

- 1 Tik in de toepassing **Audio Recorder** op de tab **OPNAMES** en tik op de opname die u wilt verwijderen.
- 2 Tik op  en vervolgens op **OK**.

Het bestandstype van een opname wijzigen

- 1 Tik in de toepassing **Audio Recorder** op de tab **OPNAMES** en selecteer het bestand dat u wilt wijzigen.
- 2 Om het bestandstype van muziek te wijzigen in spraak, tikt u op **Muziek** > **Spraak**. Om het bestandstype van spraak te wijzigen in muziek, tikt u op **Spraak** > **Muziek**.

Een opname bijsnijden

- 1 Tik in de toepassing **Audio Recorder** op het tabblad **OPNAMES** en selecteer de opname die u wilt bijsnijden.
- 2 Tik op ✂. Er verschijnt een groene balk met grepen.
- 3 Versleep de grepen om het gedeelte te markeren dat u wilt bijsnijden. Het groen gemarkeerde deel tussen de grepen blijft bewaard, terwijl het overige, rood gemarkeerde deel wordt verwijderd.
- 4 Tik op **Toepassen** en vervolgens op **OK** ter bevestiging. De wijzigingen zijn nu opgeslagen.

Windgeruis in een opname onderdrukken

- 1 Tik in de applicatie **Audio Recorder** op het tabblad **OPNAMES** en selecteer vervolgens het bestand waarin u het windgeruis wilt onderdrukken.
- 2 Tik op 🌀 en vervolgens op **OK** ter bevestiging. De wijzigingen zijn nu opgeslagen.

Een opname normaliseren

- 1 Tik in de toepassing **Audio Recorder** op het tabblad **OPNAMES** en selecteer de opname die u wilt normaliseren.
- 2 Tik op 📏 en vervolgens op **OK** ter bevestiging. De wijzigingen zijn nu opgeslagen.

Geluid voor video opnemen

Geluid voor video opnemen



- 1 Sluit de microfoon aan en plaats deze in de juiste stand.
- 2 Controleer of de microfoon geactiveerd is of dat een gevoeligheidsniveau voor de microfoon is geselecteerd.
- 3 Activeer de camera op uw apparaat en richt de camera op het onderwerp.
- 4 Tik op 📹 om de opname te starten.
- 5 Tik op 🛑 om de opname te stoppen.

Juridische informatie

Sony STM10

Lees vóór gebruik de apart meegeleverde brochure *Belangrijke informatie*.

Deze gebruikershandleiding is gepubliceerd door Sony Mobile Communications AB of een van haar lokale vestigingen, zonder enige garantie. Sony Mobile Communications AB kan te allen tijde en zonder voorafgaande waarschuwing verbeteringen en wijzigingen aan deze gebruikershandleiding aanbrengen op grond van typografische fouten, onjuiste of achterhaalde gegevens of verbeteringen aan programmatuur en/of apparatuur. Dergelijke wijzigingen worden echter wel in nieuwe uitgaven van deze gebruikershandleiding verwerkt.

Alle rechten voorbehouden.

©2014 Sony Mobile Communications AB.

Sony is een handelsmerk of gedeponeerd handelsmerk van Sony Corporation. Alle rechten voorbehouden.

Alle namen van producten, diensten en bedrijven die hierin staan vermeld, zijn handelsmerken of gedeponeerde handelsmerken van hun respectieve eigenaars. Alle rechten die niet uitdrukkelijk hierin worden verleend, zijn voorbehouden.

Ga naar www.sonymobile.com voor meer informatie.

Alle afbeeldingen zijn uitsluitend bedoeld ter illustratie en vormen mogelijk geen exacte weergave van het daadwerkelijke accessoire.