


US

Disabling the Wireless Functions

The wireless functions on your VAIO computer, such as the wireless LAN and BLUETOOTH® functions, are enabled at the time of delivery. To disable the wireless functions, click  (**Start**), **All Programs**, **VAIO Smart Network**, and then click the switch next to the wireless function you want to disable to toggle it to **Off**.


To enable the wireless function, click the switch to toggle it to **On**.



Disable all the wireless functions before entering the places where the use of wireless functions is prohibited, for example in airplanes and hospitals. If you urgently need to disable the wireless functions, turn off your VAIO computer.

FR

Désactivation des fonctions sans fil

Les fonctions sans fil de votre ordinateur VAIO, tels que LAN sans fil et BLUETOOTH^{MD}, sont actives au moment de la livraison. Pour désactiver les fonctions sans fil, cliquez sur  (**Démarrer**), **Tous les programmes**, **VAIO Smart Network**, puis cliquez sur l'interrupteur placé à côté de la fonction sans fil que vous souhaitez désactiver pour le basculer sur **Off**.

Pour activer la fonction sans fil, cliquez sur l'interrupteur pour le basculer sur **On**.




Désactivez toutes les fonctions sans fil avant de pénétrer dans un lieu où l'utilisation des fonctions sans fil est interdit, comme les avions et les hôpitaux. Si vous devez de toute urgence désactiver les fonctions sans fil, éteignez votre ordinateur VAIO.



ES

Desactivación de las funciones inalámbricas


Las funciones inalámbricas en su computadora VAIO, como las funciones de red local inalámbrica y BLUETOOTH®, se activan al momento de la entrega. Para desactivar las funciones inalámbricas, haga clic en  (**Iniciar**), **Todos los programas, VAIO Smart Network**, y después haga clic en el interruptor junto a la función inalámbrica que quiera desactivar para cambiarla a **Off**. Para activar la función inalámbrica, haga clic en el interruptor para cambiar a **On**.



Desactive todas las funciones inalámbricas antes de entrar a lugares donde su uso esté prohibido, como por ejemplo, en aviones y hospitales. Si usted necesita desconectar urgentemente las funciones inalámbricas, apague su computadora VAIO.

PT

Desabilitando as funções sem fio

As funções sem fio no computador VAIO, como a LAN sem fio e as funções BLUETOOTH®, estão habilitadas no momento da entrega. Para desabilitar as funções sem fio, clique em  (**Iniciar**), **Todos os Programas, VAIO Smart Network**, e então clique no comutador próximo à função sem fio que você deseja desabilitar para posicioná-lo como **Off**.

Para habilitar a função sem fio, clique no comutador para posicioná-lo como **On**.



Desabilite todas as funções sem fio antes de entrar em locais nos quais o seu uso é proibido, como aeronaves e hospitais. Se você necessitar desabilitar as funções sem fio urgentemente, desligue o computador VAIO.