

Guía de Inicio Rápido



Lea este manual y la **Reglamentación de Seguridad** detenidamente antes de utilizar este producto. Manténgalos en un sitio seguro.



Instalación inicial


1 Verifique los artículos suministrados

- Adaptador de CA
- Cable de alimentación
- Batería*

* La batería está instalada en su computadora en el momento de la entrega.

! Las funciones y especificaciones pueden variar y están sujetas a cambios sin previo aviso.


2 Conecte el adaptador de CA



Con la batería instalada en la computadora, enchufe el cable de alimentación y el adaptador de CA a una toma de CA y a la computadora.

! Conecte el adaptador de CA a la computadora las primeras veces que la use para asegurarse de que la batería se cargue completamente.

3 Encienda la computadora VAIO®



Mantenga presionado el botón de encendido hasta que el indicador de encendido se ilumine.

! La proceso de inicio tarda unos minutos. No es necesario realizar ninguna acción hasta que aparezca la ventana de configuración.

4 Conéctese a Internet

Conéctese a Internet para activar Windows automáticamente.

Conexión por cable

Conecte su computadora y enrutador con un cable LAN.

Conexión Wi-Fi® (LAN inalámbrica)

- 1 Abra los accesos; para ello, en la esquina superior derecha de la pantalla, mueva el puntero hacia abajo y haga clic en el acceso **Configuración**.
- 2 Haga clic en (el ícono de red).
- 3 Seleccione la red deseada (SSID) y haga clic en **Conectar**.

! Para obtener detalles sobre la clave de seguridad y otras configuraciones, consulte el manual del dispositivo de red o la información de su proveedor del servicio de Internet.

5 Complete tareas importantes

Ejecute Windows Update y VAIO Update

- Haga clic en el acceso **Buscar** y en **Configuración**, y después busque **Windows Update**.
- Haga clic en el acceso **Buscar** y en **Aplicaciones**, y después busque **VAIO Update**.

Cree su Medio de Recuperación

Presione el botón **ASSIST** para iniciar **VAIO Care** y, a continuación, haga clic en **Herramientas avanzadas**.
 Los Medio de Recuperación no se suministran con la computadora. Para obtener información detallada acerca de cómo crear el Medio de Recuperación, consulte la **Guía del usuario** en pantalla.

Registre la computadora

Presione el botón **ASSIST** para iniciar **VAIO Care** y, a continuación, haga clic en **Acerca de VAIO**.

6 Ubique la Guía del usuario

La computadora ofrece una versión introductoria de la **Guía del usuario**. Para obtener la versión completa, conéctese a Internet y siga los pasos a continuación.

- 1 Abra los accesos apuntando a la esquina superior derecha de la pantalla, luego, mueva el puntero hacia abajo y haga clic en el acceso **Buscar**.
- 2 Haga clic en **Aplicaciones** e introduzca "Manual de VAIO" en el cuadro de búsqueda; luego, haga clic en el ícono. Aparecerá la **Guía del usuario**.
- 3 Cierre la **Guía del usuario**, aguarde unos minutos y vuelva a abrirla siguiendo los mismos pasos. Estará disponible la versión completa.

! Si la **Guía del usuario** no está actualizada, ejecute **VAIO Update**.

7 Inicie sesión con la cuenta Microsoft

Para descargar y utilizar las aplicaciones de la Tienda Windows, debe usar una cuenta Microsoft en lugar de una cuenta local. Para crear una cuenta Microsoft, siga los pasos a continuación.

- 1 Abra los accesos; para ello, en la esquina superior derecha de la pantalla, mueva el puntero hacia abajo y haga clic en el acceso **Configuración**.
- 2 Haga clic en **Cambiar configuración de PC, Usuarios, y Cambiar a una cuenta Microsoft**.
- 3 Siga las instrucciones en pantalla.


Cuando existan actualizaciones de aplicaciones disponibles, aparecerá un número en el mosaico **Tienda** en la pantalla **Inicio**. Haga clic en el mosaico para iniciar la **Tienda** y actualizar las aplicaciones de la Tienda Windows.

Piezas y controles

A Cámara*/indicador incorporado
Pantalla LCD/panel táctil*2

B Ranura de seguridad
Puerto de entrada de CC
Abertura de ventilación
Puerto LAN
Puerto de salida **HDMI**
Puerto USB x 2 (Cumple con el estándar USB 3.0, el puerto con la marca es compatible con la carga USB.)
Conector para micrófono
Conector para auriculares

C (Parte inferior)
Subwoofer*2



F Puerto USB x 2 (Cumple con el estándar USB 2.0.)
Unidad óptica

E Altavoces incorporados
Indicador de encendido
Indicador de carga de disco
Indicador de la unidad de disco
Ranura para tarjeta de memoria **SD**
Marca táctil*2
Panel táctil
Presione la parte inferior izquierda del panel táctil para hacer clic.

D Botón **ASSIST** Inicia **VAIO Care** mientras la computadora está encendida (permite ajustar fácilmente y realizar el mantenimiento de la computadora).
Botón de encendido
Micrófono incorporado

*1 La forma de la cámara incorporada depende del modelo.
*2 Solo en los modelos seleccionados.

Consejos de cuidado y manipulación

Manipulación de la computadora

No ejerza presión sobre la computadora, especialmente sobre la pantalla táctil/LCD o el cable del adaptador de CA.

Cuidado del disco duro

Si la computadora está equipada con una unidad de disco duro incorporada, evite mover la computadora mientras está encendida o durante los procesos de encendido y apagado.

Ventilación

Coloque la computadora sobre superficies duras, como un escritorio o una mesa. La circulación adecuada de aire es importante para evitar el sobrecalentamiento.

Daños por líquidos

Evite que cualquier líquido entre en contacto con la computadora.

Sitios web de asistencia

<http://www.sony.com/am/vaiosupport/>
<http://community.sony.com/>
(solo para Estados Unidos y Canadá)



Please read this manual and **Safety Regulations** carefully before using the product. Keep them in a safe place.

Initial Setup


1 Check supplied items

- AC adapter
- Power cord
- Battery pack*

* The battery pack is installed on your computer at the time of delivery.

! Features and specifications may vary and are subject to change without notice.


2 Connect AC adapter



With the battery pack installed on your computer, plug the power cord and the AC adapter into an AC outlet and the computer.

! Be sure to connect the AC adapter to your computer when using it for the first few times to ensure the battery becomes fully charged.

3 Turn on your VAIO® computer



Press and hold down the power button until the power indicator light turns on.

! The startup process will take a few minutes. No action is required until the setup window appears.

4 Connect to the Internet

Connect to the Internet to automatically activate Windows.

Wired connection

Connect your computer and router with a LAN cable.

Wi-Fi® (Wireless LAN) connection

- 1 Open the charms by pointing to the top right corner of the screen, then move the pointer down and click the **Settings** charm.
- 2 Click (the network icon).
- 3 Select the desired network (SSID) and click **Connect**.

! For details on the security key and other settings, refer to the manual of the network device or the information from your Internet service provider.

5 Complete important tasks

Perform Windows Update and VAIO Update

- Click the **Search** charm and **Settings**, then search **Windows Update**.
- Click the **Search** charm and **Apps**, then search **VAIO Update**.

Create your Recovery Media

Press the **ASSIST** button to start **VAIO Care**, then click **Advanced Tools**.

Recovery Media are not supplied with your computer. For detailed information on how to create the Recovery Media, refer to the on-screen **User Guide**.

Register your computer

Press the **ASSIST** button to start **VAIO Care**, then click **About your VAIO**.

6 Locate User Guide

An introductory version of the **User Guide** is available on your computer. To update to the complete version, connect to the Internet and follow the steps below.

- 1 Open the charms by pointing to the top right corner of the screen, then move the pointer down and click the **Search** charm.
- 2 Click **Apps**, enter "VAIO Manual" in the search box, and then click the icon. The **User Guide** appears.
- 3 Close the **User Guide**, and after a while, open again by following the same steps. The complete version will be available.

! If the **User Guide** is not updated, perform **VAIO Update**.

7 Sign in with Microsoft account

To download and use apps from Windows Store, you need to use a Microsoft account instead of a local account. You can create a Microsoft account by following the steps below.

- 1 Open the charms by pointing to the top right corner of the screen, then move the pointer down and click the **Settings** charm.
- 2 Click **Change PC settings, Users, and Switch to a Microsoft account**.
- 3 Follow the on-screen instructions.


When app updates are available, a number appears on the **Store** tile on the **Start** screen. Click the tile to start **Store** and update Windows Store apps.

Parts and Controls

A Built-in camera*1 / indicator
LCD screen / touch screen*2

B Security slot
DC IN port
Air exhaust vent
LAN port
HDMI output port
USB port x 2 (Compliant with the USB 3.0 standard, the port with the lightning mark supports USB charging.)
Microphone jack
Headphone jack

C (Bottom)
Subwoofer*2



F USB port x 2 (Compliant with the USB 2.0 standard.)
Optical disc drive

E Built-in speakers
Power indicator
Charge indicator
Disc drive indicator
SD memory card slot
Touch mark*2
Touch pad
Press the bottom left of the touch pad to click.

D **ASSIST** button Starts **VAIO Care** while your computer is on - easily tune-up and self support the computer.
Power button
Built-in microphone

*1 The shape of the built-in camera depends on the model.
*2 On selected models only.

Care and Handling Tips

Computer Handling

Do not exert pressure on your computer, especially the LCD/touch screen or the AC adapter cable.

HDD Care

If your computer is equipped with a built-in hard disk drive, avoid moving the computer when it is turned on, is in the process of powering on, or is shutting down.

Ventilation

Place your computer on hard surfaces such as a desk or table. Proper air circulation around vents is important to prevent overheating.

Liquid Damage

Protect your computer from contact with liquids.

Support websites

<http://www.sony.com/am/vaiosupport/>
<http://community.sony.com/>
(USA and Canada only)