

感谢您购买 Sony AC 转接器。

使用本产品之前，请详尽阅读本手册，并妥善保存以备将来参考。

警告
为防止发生火灾或触电的危险，请勿让本产品淋雨或受潮。 <p>为了避免触电，请勿打开机壳。 维修限找专业人员为您服务。</p>

AC-LS5 可使用如下

AC-LS5 是 4.2 V 输出 AC 转接器。您可以使用家用电源（墙壁插座）通过本转接器对数字静像照相机进行操作，或者对具有内置充电功能的数字静像照相机内的电池组进行充电。

使用前须注意

本产品不具备防尘、防溅湿或防水性能。

所录内容的保证

如果是因为本机的故障而不能记录或播放时，记录内容概不能获保证。

其他

- 只要 AC 转接器还插在墙壁插座上，就会有微量的电流流入 AC 转接器。
- 如果长时间不使用本产品，请从墙壁电源插座上拔下其插头。拔下导线时，请握住插头将其拔出，切勿拉拽导线。
- 请勿在狭窄的空间内（例如，在墙壁和家具之间）使用 AC 转接器。
- 如果导线损坏、本产品掉落或受损，请勿对本产品进行操作。
- 请勿让本产品遭受机械性冲击或掉落到地上。
- 本产品应靠近墙壁插座使用。这是为了确保在使用期间出现异常时，可以立即从墙壁插座上拔下电源插头以关闭电源。
- 标示工作电压、电力消耗等内容的铭牌位于 AC 转接器上。
- 切勿让金属件接触到本产品或连接线的金属部分，否则会产生短路并可能会损坏本产品。
- 请务必保持金属接触点的清洁。
- 请勿对本产品进行分解或改装。
- 本产品在使用期间会变暖。不过，这是正常现象。
- 请勿让本产品靠近 AM 收音机调谐，因为本产品会干扰 AM 的接收。
- 请勿将本产品放置在下列地方。
 - 极热或极冷处
 - 多尘或较脏的地方
 - 非常潮湿的地方
 - 有振动的地方
- 将本产品放置在阳光直射的地方（例如仪表板的上面）或放热设备的附近可能会造成本产品的变形或故障。

若发生任何故障，请按下装置电源线并和离您最近的 Sony 经销商联系。

规格

AC 转接器 AC-LS5	
额定输入	100 - 240 V AC 50/60 Hz
额定输出	4.2 V DC
操作温度	0 °C 到 +40 °C
保存温度	-20 °C 到 +60 °C
尺寸	大约 48 × 29 × 81 mm（宽／高／纵深）
质量	大约 130 g
* 关于其它规格，请查看 AC 转接器上的标签。	

所含物品
AC 转接器 (AC-LS5) (1)
AC 电源线 (1)
连接线 (DK-2AA) (1)
成套印刷文件

设计和规格有所改变时，恕不另行奉告。

在国外使用本产品

可以在任何国家和地区使用本产品。

海外旅行时，请勿将本 AC 转接器连接至电压适配器（旅行转换器）。否则可能会导致过热或其它故障。

连接到墙上插座使用

本转接器的连接步骤因数字静像照相机的类型而异。

直接连接 AC 转接器

参看图示 **A**。

- 打开数字静像照相机上的 DC IN 插孔盖，把 AC 转接器连接到数字静像照相机上的 DC IN 插孔。
- 将 AC 电源线连接至 AC 转接器。
- 将 AC 电源线连接至墙壁插座。

使用连接线

参看图示 **B**。

- 打开数字静像照相机的电池舱盖，确认连接线(DK-2AA)的方向后将其插入。然后关闭电池舱盖。
- 将 AC 转接器连接至连接线(DK-2AA)。
- 将 AC 电源线连接至 AC 转接器。
- 将 AC 电源线连接至墙壁插座。

Français

Merci pour l’achat de cet adaptateur secteur Sony.

Avant d’utiliser ce produit, veuillez lire cette notice attentivement et la conserver pour toute référence future.

AVERTISSEMENT

Afin d’éviter tout risque d’incendie ou d’électrocution, ne pas exposer cet appareil à la pluie ou à l’humidité.
Afin d’écarter tout risque d’électrocution, garder le coffret fermé.
Ne confier l’entretien de l’appareil qu’à un technicien qualifié.

Pour les utilisateurs au Canada
ATTENTION
POUR EVITER LES CHOCs ELECTRIQUES, INTRODUIRE LA LAME LA PLUS LARGE DE LA FICHE DANS LA BORNE CORRESPONDANTE DE LA PRISE ET POUSSER JUSQU’ AU FOND.

L’adaptateur secteur AC-LS5 peut être utilisé de la façon suivante

L’adaptateur secteur AC-LS5 a une tension de sortie de 4,2 V. Raccordé à une prise secteur (murale), il peut être utilisé pour faire fonctionner un appareil photo numérique ou pour recharger la batterie rechargeable de l’appareil photo numérique s’il présente une fonction de recharge.

Remarques sur l’utilisation

Ce produit n’est pas étanche à la poussière, aux éclaboussures d’eau ou à l’eau.

Garantie concernant les enregistrements effectués

Aucune compensation ne peut être accordée par Sony si l’enregistrement ou la lecture ont été impossibles en raison d’un mauvais fonctionnement de ce produit.

Divers

- Une quantité négligeable d’électricité circule dans l’adaptateur secteur tant que celui-ci est branché sur une prise secteur.
- Débranchez ce produit de la prise secteur si vous prévoyez de ne pas l’utiliser pendant longtemps. Pour débrancher le cordon, tirez sur la fiche ne pas tirer sur le cordon d’alimentation.
- Ne pas utiliser l’adaptateur secteur dans un espace exigu, par exemple entre un mur et un meuble.
- N’utilisez pas ce produit s’il est tombé ou a été endommagé, ou si le cordon est endommagé.
- Ne pas appliquer de chocs mécaniques à ce produit ni le laisser tomber.
- Utilisez ce produit près d’une prise secteur. Vous pourrez débrancher rapidement la fiche de la prise secteur en cas de problème.
- La plaque signalétique indiquant la tension de fonctionnement, la consommation électrique et d’autres infomations électriques se trouve sur l’adaptateur.
- Évitez que des objets métalliques ne touchent les parties métalliques de ce produit ou de la plaque de connexion. Un cour-circuit pourrait se produire et endommager ce produit.
- Veillez à ce que les contacts soient toujours propres.
- Ne pas démonter ni modifier ce produit.
- Quand ce produit il est utilisé, il devient chaud. C’est tout à fait normal.
- Ne pas laisser ce produit près d’un récepteur AM, car il perturbera la réception AM.
- Ne pas entreposer ce produit dans les endroits suivants:
 - extrêmement chauds ou froids
 - poussiéreux ou sales
 - très humides
 - exposés à des vibrations.
- N’exposez pas ce produit à la lumière directe du soleil, comme sur le tableau de bord d’une voiture, ni à la chaleur d’un appareil de chauffage, car il pourrait être déformé ou ne plus fonctionner.

En cas de problème, débranchez l’adaptateur et contactez votre revendeur Sony.

Spécifications

Adaptateur secteur AC-LS5	
Tension d’entrée	100 - 240 V CA 50/60 Hz
Tension de sortie	4,2 V CC
Température de fonctionnement	0 °C à +40 °C (+32 °F à +104 °F)
Température d’entreposage	-20 °C à +60 °C (-4 °F à +104 °F)
Dimensions	Env. 48 × 29 × 81 mm (l/h/p) <p>(1 15/16 × 1 3/16 × 3 1/4 po.)</p>
Poids	Env. 130 g (5 on.)
* Voir l’étiquette sur l’adaptateur secteur pour les autres spécifications.	

Articles Inclus
Adaptateur secteur (AC-LS5) (1)
Cordon d’alimentation secteur (1)
Cordon de liaison (DK-2AA) (1)
Jeu de documents imprimés

La conception et les spécifications peuvent être modifiées sans avis préalable.

Pour utiliser ce produit à l’étranger

Vous pouvez utiliser ce produit dans n’importe quel pays ou région du globe.

Ne pas raccorder cet adaptateur secteur à un adaptateur de tension (convertisseur nomade) tel que ceux qu’on utilise pour les voyages à l’étranger. Il risquerait de chauffer et de tomber en panne.
