

Note on USB device playback

The name of the folder in the USB device containing tracks to play back is recommended to be English alphabetical/numerical characters.

有关 USB 设备播放的注意事项

USB 设备中包含要播放音轨的文件夹名称建议使用英文字母/数字。

關於 USB 裝置播放的注意事项

USB 裝置中包含要播放音軌的資料夾名稱建議使用英文字母/數字。

หมายเหตุสำหรับการเล่นอุปกรณ์ USB

สำหรับชื่อโฟลเดอร์ในเครื่องเล่น USB ที่ประกอบด้วยแทร็คสำหรับเล่น ขอแนะนำให้ใช้พยัญชนะภาษาอังกฤษหรือตัวเลข

Примечание относительно воспроизведения на устройстве USB

В названии папки на устройстве USB, содержащей дорожки для воспроизведения, рекомендуется использовать буквы английского алфавита/цифры.

Nota acerca de la reproducción en dispositivos USB

Se recomienda que el nombre de la carpeta en el dispositivo USB que contiene las pistas que desea reproducir esté formado por caracteres del alfabeto inglés o números.

Hinweis zur Wiedergabe mit einem USB-Gerät

Der Name des Ordners auf dem USB-Gerät, der die wiederzugebenden Titel enthält, sollte aus englischen Buchstaben/Ziffern bestehen.

Remarque sur la lecture de périphériques USB

Il est recommandé que le nom du dossier du périphérique USB contenant les pages à lire soit en anglais, en caractères alphabétiques/numériques.

Nota sulla riproduzione tramite il dispositivo USB

Per l'impostazione del nome della cartella nel dispositivo USB contenente i brani da riprodurre, si consiglia di utilizzare caratteri alfabetici/numerici inglesi.

Opmerking over afspelen van het USB-apparaat

U kunt de map op het USB-apparaat met de tracks die u wilt afspelen, het beste een naam geven die alleen uit alfanumerieke tekens zonder accenten bestaat.

ملاحظة حول عرض جهاز USB

يوصى بكتابة اسم المجلد الموجود في جهاز USB الذي يتضمن المسارات المراد الاستماع إليها بحروف هجائية/أرقام انجليزية.

نکته در مورد پخش دستگاه USB

توصیه می شود تا نام فولدر حاوی قطعه های پخش روی دستگاه USB حروف/ ارقام انگلیسی باشد.