



**English**

**Speaker and TV connections**


Connect and install the speakers and TV by following the instructions. For more information, see the Operating Instructions (Getting Started -BASIC-, Getting Started -ADVANCED-, Basic Operations).

**Español**

**Conexiones del televisor y los altavoces**

Conecte e instale los altavoces y el televisor siguiendo las instrucciones. Para obtener más información, consulte el Manual de instrucciones (Procedimientos iniciales -BÁSICOS-, Procedimientos iniciales -AVANZADOS-, Funcionamiento básico).

**1 Speaker Connections**  
**Conexiones del altavoz**




The speaker cords and connectors are color-coded with their respective SPEAKER jacks. For more information on speaker connections, see the Operating Instructions (Step 2: Connecting the System and TV).  
When you install the wireless kit WAHT-SD1 (supplied with DAV-HDX501W), see the WAHT-SD1 Operating Instructions.

Los cables y conectores del altavoz presentan un color que permite identificar la toma SPEAKER correspondiente. Para obtener más información acerca de las conexiones del altavoz, consulte el Manual de instrucciones (Paso 2: Conexión del sistema y el televisor).  
Cuando realice la instalación del kit inalámbrico WAHT-SD1 (suministrado con DAV-HDX501W), consulte el Manual de instrucciones del WAHT-SD1.

**2 Connecting STB (Set Top Box) or digital satellite tuner to the system**

**Conexión de un STB (decodificador) o sintonizador satélite digital al sistema**



- A** HDMI cord (not supplied)      **B** Audio cord (not supplied)      **C** Digital optical cord (not supplied)      **D** Digital coaxial cord (not supplied)
- Cable HDMI (no suministrado)      Cable de audio (no suministrado)      Cable óptico digital (no suministrado)      Cable coaxial digital (no suministrado)

The above illustrations show the basic connections of the system. If you prefer higher quality picture and sound, refer to the Operating Instructions (Enjoying the Radio or Other Components).


To use an STB (Set Top Box) or a digital satellite tuner, press FUNCTION on the system, or FUNCTION +/- on the remote, to select the function ("SAT/CABLE" or "TV") matching the jacks used to connect the system. Then, make sure to connect from the smallest number of HDMI IN. For more information, refer to the HDMI CONTROL Guide.

Las ilustraciones anteriores muestran las conexiones básicas del sistema. Si prefiere imágenes y sonido de mayor calidad, consulte el Manual de instrucciones (Cómo escuchar la radio u otros componentes).

Para utilizar un STB (decodificador) o un sintonizador satélite digital, pulse FUNCTION en el sistema o FUNCTION +/- en el control remoto, para seleccionar la función ("SAT/CABLE" o "TV") que coincide con las tomas utilizadas para conectar el sistema. A continuación, asegúrese de realizar la conexión desde el número de HDMI IN más bajo. Para obtener más información, consulte la HDMI CONTROL Guide.

**When connecting the system only to a TV**

**Cuando el sistema se conecta únicamente a un Televisor**



- A** Video cord      **B** Audio cord (not supplied)
- Cable de vídeo      Cable de audio (no suministrado)

For more information on TV connections, see the Operating Instructions (Connecting the TV (Advanced)).

Para obtener más información acerca de las conexiones con el televisor, consulte el Manual de instrucciones (Conexión del televisor (avanzado)).