

**English****Remote control detection**

The remote control detection is at the upper right side. For remote control operations, point it to that position.

**Français****Capteur de la télécommande**

La capteur de la télécommande se situe en haut à droite. Afin de commander l'appareil avec la télécommande, dirigez-la dans cette direction.

**Español****Detección del control remoto**

La detección del control remoto se encuentra en la parte superior derecha. Para realizar operaciones con el control remoto, apúntelo hacia esa posición.