

English

When you use the TV at home

It is recommended to set the picture mode to “Standard” using the PICTURE MODE button on the remote control.

Before installing and using the TV

The Plasma TV is a high precision device. Please read thoroughly the operating instructions and “Notes on the Plasma TV.”

Français

Lors de l'utilisation du téléviseur à votre domicile

Il est recommandé de régler le mode d'image à « Standard » à l'aide de la touche PICTURE MODE de la télécommande.

Avant l'installation et l'utilisation du téléviseur

Le téléviseur à écran plasma est un appareil de haute précision. Lisez attentivement le mode d'emploi et les « Remarques sur les téléviseurs à plasma ».

Español

Si utiliza el TV en casa

Se recomienda ajustar el modo de imagen en “Estándar” mediante el botón PICTURE MODE del control remoto.

Antes de instalar y utilizar el TV

El TV de pantalla de plasma es un dispositivo de alta precisión. Lea detenidamente el manual de instrucciones y las indicaciones “Notes on the Plasma TV” (Notas acerca del TV de plasma).