

## Removing and Attaching the Rear Cover Enlèvement et fixation du couvercle arrière Extracción y colocación de la cubierta posterior

Before connecting the TV, remove the rear cover. Then, after connecting the cables, reattach it. See the illustration below.

Avant de brancher le téléviseur, enlevez le couvercle arrière. Puis, après avoir raccordé les câbles, fixez-le de nouveau. Voir l'illustration ci-dessous.

Antes de conectar el televisor, retire la cubierta posterior. A continuación, una vez conectados los cables, colóquela de nuevo. Consulte la siguiente ilustración.

### Note

Do not carry the TV holding the rear cover only as the rear cover is easily removed.

### Remarque


Ne transportez pas le téléviseur en tenant uniquement le couvercle arrière car il peut s'enlever facilement.

### Nota

No transporte el televisor sujetándolo sólo por la cubierta posterior, ya que ésta podría desprenderse fácilmente.

### Removing the rear cover Enlèvement du couvercle arrière Extracción de la cubierta posterior

- 1 Pull the rear cover out from the bottom.  
Tirez sur le couvercle arrière par la partie inférieure.  
Separe la cubierta de la parte inferior.
- 2 Then, remove from the top.  
Puis l'enlever par la partie supérieure.  
A continuación, retírela por la parte superior.



### Tip

The rear cover has tabs on the lower right and left sides. To remove the rear cover easily, grasp one side and pull out while stabilizing the other side with your other hand.

### Conseil


Le couvercle arrière comporte des pattes du côté inférieur droit et gauche. Pour enlever facilement le couvercle arrière, le saisir d'un côté et le tirer en stabilisant l'autre côté avec votre autre main.

### Sugerencia

La cubierta dispone de unas lengüetas en la parte inferior derecha e izquierda. Para retirar la cubierta posterior en forma fácil, agarre un lado y tire de él mientras estabiliza el otro lado con la otra mano.

### Attaching the rear cover Fixation du couvercle arrière Colocación de la cubierta posterior

- 1 Insert the two tabs of the upper side of the rear cover into the square holes of the TV.  
Insérez les deux pattes du côté supérieur du couvercle dans les trous carrés du téléviseur.  
Inserte las dos lengüetas de la parte superior de la cubierta en los orificios cuadrados del televisor.



- 2 Push the two tabs of the lower side of the rear cover into the square holes of the TV.  
Poussez sur les deux pattes du côté inférieur du couvercle dans les trous carrés du téléviseur.  
Presione las dos lengüetas de la parte inferior de la cubierta en los orificios cuadrados del televisor.

