

플레이어로 녹음한 음악을 SonicStage 소프트웨어에 가져올 수 있습니다.

음악을 플레이어에 녹음하려면 녹음용 선택 사양 부속품이 필요합니다. 자세한 내용은 사용 설명서 (PDF 파일)를 참조하여 주십시오.

플레이어로 녹음한 음악을 SonicStage 소프트웨어의 내 라이브러리에 가져올 수 있고, 앨범 이름 또는 음악 이름과 같은 정보를 인터넷에서 가져올 수 있습니다. 내 라이브러리에 있는 음악을 플레이어에 전송하면 전송된 다른 음악과 마찬가지로 플레이어에서 재생할 수 있습니다.

플레이어로 녹음한 음악을 SonicStage 소프트웨어에 가져오려면 다음 절차를 따르십시오.

1 플레이어를 컴퓨터에 연결합니다.

SonicStage 소프트웨어가 시작되고 화면이 음악 전송 화면으로 바뀝니다.

플레이어를 컴퓨터에 연결해도 플레이어에 녹음된 음악이 화면 오른쪽에 나타나지 않습니다.

2 오른쪽 화면 아래에서 [가져오기] 버튼을 클릭합니다.

[트랙 가져오기] 대화 상자가 나타납니다.

3 [시작] 버튼을 클릭합니다.

내 라이브러리에 가져오기가 시작됩니다.

인터넷에 연결되어 있으면 가져온 폴더(앨범) 또는 음악을 선택한 다음, 마우스 오른쪽 버튼으로 클릭하고 [CD 정보 가져오기]를 선택하여 음악 이름 또는 아티스트 이름과 같은 CD 정보를 가져올 수 있습니다.

녹음 환경에 따라 정보를 가져오지 못할 수도 있습니다.

자세한 내용은 SonicStage 소프트웨어의 도움말을 참조하여 주십시오.

You can import songs which are recorded on the player into the SonicStage software.

To record songs on the player, you need an optional accessory for recording. For details, see the Operation Guide (PDF file).

You can import songs which are recorded on the player into My Library on the SonicStage software and obtain information such as album name or song name from the Internet. If you transfer songs from My Library to the player, you can play them on the player in the same way as other songs transferred.

To import songs which are recorded on the player into the SonicStage software, follow the procedures below.

1 Connect the player to the computer.

The SonicStage software starts, and the screen changes to the transferring music screen.

Songs which are recorded on the player do not appear on the right side of the screen even if you connect the player to the computer.

2 Click the [Import] button at the bottom of the right screen.

The [Import Tracks] dialog box appears.

3 Click the [Start] button.

Importing to My Library starts.

If you connect to the Internet, you can obtain CD information, such as song name or artist name, by selecting the imported folder (album) or song, and then right-clicking it and selecting [Get CD info]. Depending on the recording circumstances, you may not be able to obtain the information.

For details, see the help on the SonicStage software.



* 3 0 9 3 2 9 2 2 2 * (1)

您可将录制在播放器上的歌曲导入 SonicStage 软件。

若要将歌曲录制在播放器上，您需要用于录制的选购附件。详细信息，请参阅操作指南（PDF 文件）。

您可将录制在播放器上的歌曲导入 SonicStage 软件上的我的曲库，并从互联网上获取如专辑名称或歌曲名称等信息。如果您将我的曲库中的歌曲传输至播放器，您可按与其它传输的歌曲相同的方式将其在播放器上播放。

若要将录制在播放器上的歌曲导入 SonicStage 软件，请按以下步骤操作。

1 将播放器连接至计算机。

SonicStage 软件启动，画面改为传输音乐画面。

即使您将播放器连接至计算机，录制在播放机上的歌曲也不会出现在画面的右侧。

2 单击右侧画面底部的 [导入] 按钮。

出现 [导入曲目] 对话框。

3 单击 [开始] 按钮。

开始导入我的曲库。

若连接到互联网，通过选择已导入的文件夹（专辑）或歌曲，然后右击鼠标并选择 [获取 CD 信息]，您便能获取歌曲名称或演唱者姓名等 CD 信息。

视录制环境而定，您可能无法获取信息。

详细信息，请参阅 SonicStage 软件的帮助。

您能將本隨身聽所錄製的歌曲匯入 SonicStage 軟體。

若要以隨身聽錄製歌曲，您需要使用錄製專用的選用配件。若需了解詳細說明，請參閱操作指南（PDF 檔案）。

您能將本隨身聽所錄製的歌曲匯入 SonicStage 軟體的我的曲庫，並從網路取得諸如專輯名稱或歌曲名稱等資訊。如果您將我的曲庫中的歌曲傳輸至隨身聽，您便能以播放其他傳輸歌曲相同的方式播放這些歌曲。

若要將本隨身聽所錄製的歌曲匯入 SonicStage 軟體，請遵循以下步驟。

1 將隨身聽連接至電腦。

此時會開啟 SonicStage 軟體，畫面會變更為傳輸音樂的畫面。

即使您將隨身聽連接至電腦，畫面右方也不會出現隨身聽所錄製的歌曲。

2 請按一下畫面右方底部的 [匯入] 按鈕。

此時會出現 [匯入曲目] 的對話方塊。

3 請按一下 [開始] 按鈕。

此時會開始將歌曲傳輸至我的曲庫。

若連接到網際網路，藉由選擇已匯入的資料夾（專輯）或歌曲，然後按一下滑鼠右鍵並選擇 [取得 CD 資訊]，您便能取得歌曲名稱或演唱者姓名等 CD 資訊。

視錄製情況而定，您可能無法取得資訊。

若需了解詳細說明，請參閱 SonicStage 軟體的說明。