

Cautions

If your car has no accessory position on the ignition key

1
Make sure that the POWER SELECT switch on the monitor is set to the **B** position.

2
Be sure to insulate and do not connect the ACC (Red) lead to anywhere. If you connect the ACC lead according to the Operating Instructions, it will cause the battery drain.

Vorsicht

Wenn Ihr Fahrzeug nicht über ein Zündschloss mit Zubehörposition (ACC oder I) verfügt

1
Vergewissern Sie sich, dass sich der Schalter POWER SELECT am Monitor in der Position **B** befindet.

2
Isolieren Sie unbedingt die Zubehörleitung (rot) und schließen Sie sie nirgends an. Wenn Sie die Zubehörleitung wie in der Bedienungsanleitung angegeben anschließen, wird der Batterie Strom entzogen.

Précautions

Si votre véhicule ne possède pas de position accessoire sur la clé de contact

1
Vérifiez que le commutateur POWER SELECT du moniteur est réglé en position **B**.



2
Veillez à isoler et à ne pas raccorder le fil ACC (Rouge). Si vous raccordez le fil ACC suivant les instructions du mode d'emploi, la batterie se déchargera.

Attenzione

Se il quadro di accensione dell'automobile non è dotato della posizione accessoria

1
Assicurarsi che l'interruttore POWER SELECT sul monitor sia impostato sulla posizione **B**.

2
Assicurarsi che il cavo di accensione (rosso) sia isolato e che non sia collegato. Il collegamento del cavo di accensione, come riportato nelle istruzioni per l'uso, provoca lo scaricamento della batteria.

1**POWER SELECT****2**

Let op!

Als het contactslot van de auto geen accessoirepositie heeft

1

Controleer of de POWER SELECT schakelaar op de monitor op **B** is gezet.

2

Zorg ervoor dat u de snoeren isoleert en sluit het ACC-snoer (rood) nergens op aan. Als u het ACC-snoer aansluit op basis van de gebruiksaanwijzing, raakt de accu uitgeput.

Précautions

Si el auto no dispone de posición de accesorios en la llave de encendido

1

Asegúrese de que el interruptor POWER SELECT del monitor está en la posición **B**.

2

Asegúrese de que el cable ACC (rojo) está aislado y no está conectado a ningún sitio. Si conecta el cable ACC según el manual de instrucciones, la batería se desgastará.

警告

若您的汽車點火開關上無附件位置時

1

確保將監視器上的 POWER SELECT 開關設定到 **B** 位置。

2

確保 ACC (紅色) 導線絕緣，切勿將其連接到任何地方。如果您根據操作手冊連接 ACC 導線，則會耗盡電池。