

**English**

**A List of Playable USB Devices**

You can play back music, etc., using the following Sony USB devices on this system. Other USB devices cannot be used with on this receiver.

**Verified Sony digital music player (as of June 2006)**

Product name	Model name
Walkman <sup>®</sup>	NW-E002/E003/E005, NW-A1000/A3000, NW-A605/A607/A608, NW-E503/E505/E507, NW-E403/E405/E407, NW-E303/E305/E307, NW-E205/E207, NW-HD1/HD2/HD3/HD5

**Verified Sony USB storage media**

Product name	Model name
MICRO VAULT	USM16A/32A/64A/128A/256A USM32U2/64U2/128U2/256U2/512U2 USM32D/64D/128D/256D/512D/1GD USM128E/256E/512E/USM1GE/USM2GE USM512EX/USM1GEX/USM2GEX
Pavit Series	AZ-RM128P/RM256P

**Français**

**Liste des appareils USB pouvant être lus**

Vous pouvez lire de la musique, etc. sur cet ampli-tuner en utilisant les appareils USB Sony suivants. Il n'est pas possible d'utiliser d'autres appareils USB avec cet ampli-tuner.

**Lecteur de musique numérique Sony contrôlé (en date de juin 2006)**

Nom du produit	Nom du modèle
Walkman <sup>®</sup>	NW-E002/E003/E005, NW-A1000/A3000, NW-A605/A607/A608, NW-E503/E505/E507, NW-E403/E405/E407, NW-E303/E305/E307, NW-E205/E207, NW-HD1/HD2/HD3/HD5

**Support de stockage USB Sony contrôlé**

Nom du produit	Nom du modèle
MICRO VAULT	USM16A/32A/64A/128A/256A USM32U2/64U2/128U2/256U2/512U2 USM32D/64D/128D/256D/512D/1GD USM128E/256E/512E/USM1GE/USM2GE USM512EX/USM1GEX/USM2GEX
Pavit Series	AZ-RM128P/RM256P

**Español**

**Lista de dispositivos USB que se pueden reproducir**

Puede reproducir música, etc., utilizando los siguientes dispositivos USB Sony en este sistema. Con este receptor no podrán utilizarse otros dispositivos USB.

**Reproductores de música digital Sony verificados (a enero de 2006)**

Nombre del producto	Nombre del modelo
Walkman <sup>®</sup>	NW-E002/E003/E005, NW-A1000/A3000, NW-A605/A607/A608, NW-E503/E505/E507, NW-E403/E405/E407, NW-E303/E305/E307, NW-E205/E207, NW-HD1/HD2/HD3/HD5

**Medios de almacenamiento USB Sony verificados**

Nombre del producto	Nombre del modelo
MICRO VAULT	USM16A/32A/64A/128A/256A USM32U2/64U2/128U2/256U2/512U2 USM32D/64D/128D/256D/512D/1GD USM128E/256E/512E/USM1GE/USM2GE USM512EX/USM1GEX/USM2GEX
Pavit Series	AZ-RM128P/RM256P

**Deutsch**

**Eine Liste von abspielbaren USB-Geräten**

Mit den folgenden Sony USB-Geräten können Sie Musik usw. auf dieser Anlage wiedergeben. Andere USB-Geräte können nicht mit diesem Receiver verwendet werden.

**Geprüfter Sony Digitalmusikplayer (Stand: Juni 2006)**

Produktbezeichnung	Modellbezeichnung
Walkman <sup>®</sup>	NW-E002/E003/E005, NW-A1000/A3000, NW-A605/A607/A608, NW-E503/E505/E507, NW-E403/E405/E407, NW-E303/E305/E307, NW-E205/E207, NW-HD1/HD2/HD3/HD5

**Geprüftes Sony USB-Speichermedium**

Produktbezeichnung	Modellbezeichnung
MICRO VAULT	USM16A/32A/64A/128A/256A USM32U2/64U2/128U2/256U2/512U2 USM32D/64D/128D/256D/512D/1GD USM128E/256E/512E/USM1GE/USM2GE USM512EX/USM1GEX/USM2GEX
Pavit Series	AZ-RM128P/RM256P

## Nederlands

### Lijst met afspeelbare USB-apparaten

U kunt met dit systeem muziek, enz. afspelen op de volgende Sony USB-apparaten. Andere USB-apparaten kunnen niet worden gebruikt met deze receiver.

#### Goedgekeurde digitale muzikspelers van Sony (per juni 2006)

Productnaam	Modelnaam
Walkman®	NW-E002/E003/E005, NW-A1000/A3000, NW-A605/A607/A608, NW-E503/E505/E507, NW-E403/E405/E407, NW-E303/E305/E307, NW-E205/E207, NW-HD1/HD2/HD3/HD5

#### Goedgekeurde USB-opslagmedia van Sony

Productnaam	Modelnaam
MICRO VAULT	USM16A/32A/64A/128A/256A USM32U2/64U2/128U2/256U2/512U2 USM32D/64D/128D/256D/512D/1GD USM128E/256E/512E/USM1GE/USM2GE USM512EX/USM1GEX/USM2GEX
Pavit Series	AZ-RM128P/RM256P

## Svenska

### Lista över användbara USB-enheter

Det går att spela upp musik osv. på följande USB-enheter från Sony via den här anläggningen. Andra USB-enheter går inte att använda tillsammans med den här receivern.

#### Verifierade digitala musikspelare från Sony (i juni 2006)

Produktnamn	Modellnamn
Walkman®	NW-E002/E003/E005, NW-A1000/A3000, NW-A605/A607/A608, NW-E503/E505/E507, NW-E403/E405/E407, NW-E303/E305/E307, NW-E205/E207, NW-HD1/HD2/HD3/HD5

#### Verifierade USB-lagringsmedia från Sony

Produktnamn	Modellnamn
MICRO VAULT	USM16A/32A/64A/128A/256A USM32U2/64U2/128U2/256U2/512U2 USM32D/64D/128D/256D/512D/1GD USM128E/256E/512E/USM1GE/USM2GE USM512EX/USM1GEX/USM2GEX
Pavit Series	AZ-RM128P/RM256P

## Italiano

### Un elenco di dispositivi USB riproducibili

È possibile riprodurre la musica, ecc. usando i seguenti dispositivi USB Sony su questo sistema. Gli altri dispositivi USB non possono essere usati con questo ricevitore.

#### Letture di musica digitale Sony verificato (da giugno 2006)

Nome del prodotto	Nome del modello
Walkman®	NW-E002/E003/E005, NW-A1000/A3000, NW-A605/A607/A608, NW-E503/E505/E507, NW-E403/E405/E407, NW-E303/E305/E307, NW-E205/E207, NW-HD1/HD2/HD3/HD5

#### Supporto di memorizzazione USB Sony verificato

Nome del prodotto	Nome del modello
MICRO VAULT	USM16A/32A/64A/128A/256A USM32U2/64U2/128U2/256U2/512U2 USM32D/64D/128D/256D/512D/1GD USM128E/256E/512E/USM1GE/USM2GE USM512EX/USM1GEX/USM2GEX
Pavit Series	AZ-RM128P/RM256P

## Język polski

### Lista obsługiwanych urządzeń USB

Przy pomocy następujących urządzeń USB Sony w niniejszym zestawie można odtwarzać muzykę, itp. Z amplitunerem nie można używać innych urządzeń USB.

#### Sprawdzony cyfrowy odtwarzacz muzyki Sony (stan na czerwiec 2006)

Nazwa urządzenia	Nazwa modelu
Walkman®	NW-E002/E003/E005, NW-A1000/A3000, NW-A605/A607/A608, NW-E503/E505/E507, NW-E403/E405/E407, NW-E303/E305/E307, NW-E205/E207, NW-HD1/HD2/HD3/HD5

#### Sprawdzony nośnik pamięci USB Sony

Nazwa urządzenia	Nazwa modelu
MICRO VAULT	USM16A/32A/64A/128A/256A USM32U2/64U2/128U2/256U2/512U2 USM32D/64D/128D/256D/512D/1GD USM128E/256E/512E/USM1GE/USM2GE USM512EX/USM1GEX/USM2GEX
Pavit Series	AZ-RM128P/RM256P