

English

Carry out the following procedures if the monitor stays in the power saving mode and does not resume when the computer being activated is connected to a video input connector for INPUT2 other than the one selected in "Input2 Priority."

(The same procedures are required when you use INPUT1 on the SDM-P232W.)

- 1 Press the \odot (power) switch.
An INFORMATION message ("No input signal") appears on the screen.
- 2 Press the MENU button while the INFORMATION message is being displayed.
The "Input2 Priority" screen from the INPUT SETTING menu appears on the screen.
(The "Input1 Priority" screen appears when you use INPUT1 on the SDM-P232W.)
- 3 Press the OK button and press the \uparrow/\downarrow buttons to select the input you want to display on the screen, then press the OK button again.
- 4 Press the MENU button to return to normal viewing.

Français

Procédez aux vérifications suivantes si le moniteur reste en mode d'économie d'énergie et ne reprend pas lorsque l'ordinateur activé est raccordé à un connecteur d'entrée vidéo pour INPUT2 autre que celui sélectionné dans "Priorité Entrée2".

(Les mêmes vérifications sont nécessaires si vous utilisez INPUT1 sur le SDM-P232W.)

- 1 Appuyez sur le commutateur \odot (alimentation).
Un message d'INFORMATIONS ("Pas de signal d'entrée") s'affiche sur l'écran.
- 2 Appuyez sur la touche MENU pendant que le message d'INFORMATIONS reste affiché.
L'écran "Priorité Entrée2" du menu PARAMETRAGE ENTRÉE apparaît à l'écran.
(L'écran "Priorité Entrée1" apparaît si vous utilisez INPUT1 sur le SDM-P232W.)
- 3 Appuyez sur OK, puis sur les touches \uparrow/\downarrow pour sélectionner l'entrée que vous souhaitez afficher à l'écran et appuyez ensuite de nouveau OK.
- 4 Appuyez sur la touche MENU pour revenir en mode de visualisation normale.

Deutsch

Führen Sie folgende Schritte aus, wenn der aktivierte Computer an einen anderen Videoeingang für INPUT2 angeschlossen ist als den, der unter "Priorität Eingang2" ausgewählt ist, und der Monitor nicht vom Stromsparmodus in den Normalbetrieb zurückschaltet.

Dieselben Schritte sind erforderlich, wenn Sie INPUT1 am SDM-P232W verwenden.

- 1 Drücken Sie den Netzschalter \odot .
Die Meldung INFORMATIONEN ("Kein Eingangssignal") erscheint auf dem Bildschirm.
- 2 Drücken Sie MENU, solange die Meldung INFORMATIONEN angezeigt wird.
Der Bildschirm "Priorität Eingang2" des Menüs EINGANG EINSTELLEN erscheint auf dem Bildschirm.
Der Bildschirm "Priorität Eingang1" erscheint, wenn Sie INPUT1 am SDM-P232W verwenden.
- 3 Drücken Sie die Taste OK und wählen Sie mit den Tasten \uparrow/\downarrow den Eingang aus, der auf dem Bildschirm angezeigt werden soll. Drücken Sie anschließend noch einmal die Taste OK.
- 4 Wenn Sie die Taste MENU drücken, erscheint wieder die normale Anzeige.

Español




Lleve a cabo los procedimientos siguientes si el monitor no sale del modo de ahorro de energía cuando el ordenador activado se conecta a un conector de entrada de vídeo para INPUT2 distinto al seleccionado en "Prioridad de entrada2".
(Son necesarios los mismos procedimientos si se utiliza INPUT1 en SDM-P232W.)

- 1 Pulse el interruptor \odot (alimentación).
Aparecerá un mensaje de INFORMACIÓN ("Sin señal de entrada") en la pantalla.
- 2 Pulse el botón MENU cuando aparezca el mensaje de INFORMACIÓN.
Aparecerá la pantalla "Prioridad de entrada2" del menú AJUSTE DE ENTRADA.
(Si se utiliza INPUT1 en SDM-P232W, aparecerá la pantalla "Prioridad de entrada1".)
- 3 Pulse el botón OK y los botones \uparrow/\downarrow para seleccionar la entrada que desea visualizar en la pantalla y, a continuación, pulse el botón OK de nuevo.
- 4 Pulse el botón MENU para volver a la visualización normal.

Italiano

Se il monitor non esce dal modo di risparmio energetico quando il computer in fase di attivazione è collegato ad un connettore di ingresso video per INPUT2 diverso da quello selezionato in "Priorità Ingresso2", seguire la procedura descritta di seguito.




Questa procedura è identica a quella utilizzata per INPUT1 nel modello SDM-P232W.

- 1 Premere l'interruttore  (alimentazione).
Sullo schermo appare un messaggio INFORMAZIONI ("No Segnale In Ingresso").
- 2 Premere il tasto MENU durante la visualizzazione del messaggio INFORMAZIONI.
La schermata "Priorità Ingresso2" del menu IMPOST INGRESSO appare sullo schermo.
La schermata "Priorità Ingresso1" appare se viene utilizzato INPUT1 nel modello SDM-P232W.
- 3 Premere il tasto OK, quindi i tasti / per selezionare l'ingresso che si desidera visualizzare sullo schermo, infine premere di nuovo il tasto OK.
- 4 Premere il tasto MENU per tornare al modo di visualizzazione normale.

Русский

Выполните следующие процедуры, если монитор не выходит из режима экономии энергии при активизации компьютера, который подключен к гнезду видеовхода для INPUT2, отличному от того, который выбран в пункте "Приоритет Вход2".


(Аналогичные процедуры требуются при использовании INPUT1 на модели SDM-P232W.)



- 1 Нажмите выключатель  (питание).
На экране появляется сообщение ИНФОРМАЦИЯ ("Нет входного сигнала").
- 2 Нажмите кнопку MENU во время отображения на экране сообщения ИНФОРМАЦИЯ.
На экране появится "Приоритет Вход2" из меню НАСТРОЙКА ВХОДА.
(Экран "Приоритет Вход1" отображается при использовании INPUT1 на модели SDM-P232W.)
- 3 Нажмите кнопку ОК, а затем нажмите кнопки / для выбора входа, сигнал с которого необходимо отобразить на экране, затем нажмите кнопку ОК еще раз.
- 4 Нажмите кнопку MENU для возврата в нормальный режим просмотра.

Svenska

Utför följande procedur om bildskärmen inte lämnar energisparläget och inte aktiveras när du aktiverar den dator som är ansluten till en annan videoingång för INPUT2 än den som du valde under "Insignal2 prioritet".




(Samma procedurer gäller för INPUT1 på SDM-P232W.)

- 1 Tryck på  strömbrytaren.
Ett INFORMATION-meddelande ("Ingen signal") visas på skärmen.

- 2 Tryck på MENU-knappen när INFORMATION-meddelandet visas.
Skärmen "Insignal2 prioritet" från menyn INSIGNALINSTÄLLING visas.
(Skärmen "Insignal1 prioritet" visas för INPUT1 på SDM-P232W.)
- 3 Tryck på OK-knappen och välj den ingång du vill ska visas på skärmen genom att trycka på /-knapparna, tryck sedan på OK-knappen igen.
- 4 Återgå till normal visning genom att trycka på MENU-knappen.




Netherlands

Voer de volgende procedure uit als de energiespaarstand van de monitor niet wordt uitgeschakeld als de ingeschakelde computer is aangesloten op een video-ingang voor een andere INPUT2 dan in "Ingang2 Prioriteit" is geselecteerd. (Dezelfde procedures zijn vereist wanneer u INPUT1 gebruikt op de SDM-P232W.)

- 1 Druk op de  (stroom) schakelaar.
Een INFORMATIE bericht ("Geen ingangssignaal") wordt weergegeven op het scherm.
- 2 Druk op de MENU toets terwijl het INFORMATIE bericht wordt weergegeven.
Het "Ingang2 Prioriteit" venster van het INGANGSINSTELLING menu wordt weergegeven op het scherm.
(Het "Ingang1 Prioriteit" venster wordt weergegeven wanneer u INPUT1 gebruikt op de SDM-P232W.)
- 3 Druk op OK en op de / toetsen om de ingang te selecteren die u wilt weergeven op het scherm en druk nogmaals op OK.
- 4 Druk op de MENU toets om naar het normale beeld terug te keren.

日本語

INPUT2の入力端子のうち、入力設定メニューの「入力2優先設定」で選択していない方の端子にコンピュータをつないでいて、コンピュータが動作中なのに本機がパワーセービング状態のまま復帰しないときは、以下の操作を行ってください。(SDM-P232WでINPUT1をお使いの場合も同様です。)

- 1  (電源)スイッチを押す。
インフォメーション画面(「入力信号がありません」)が出ます。
- 2 インフォメーション画面表示中にMENUボタンを押す。
入力設定メニューの「入力2優先設定」画面が出ます。
(SDM-P232WでINPUT1をお使いの場合は「入力1優先設定」)
- 3 OKボタンを押したあと/ボタンを押して、表示させたい入力を選び、もう一度OKボタンを押す。
- 4 MENUボタンを押してメニュー画面を消す。