



Precauções

- Escolha cuidadosamente o local de instalação do aparelho para não atrapalhar o motorista na direção.
- Evite instalar o aparelho em locais sujeitos à poeira, sujeira, vibração excessiva, infiltrações ou às altas temperaturas, como sob luz direta do sol ou próximo ao ar quente do aquecedor.
- Utilize somente as peças e os acessórios fornecidos para uma instalação segura e firme.



Ajuste do ângulo de montagem

- Ajuste o ângulo de montagem a menos de 45°.

Instalando o aparelho em um automóvel de fabricação japonesa

É possível que a instalação não possa ser realizada em alguns automóveis de fabricação japonesa, neste caso consulte o Serviço Autorizado Sony.

Quando instalar este aparelho no suporte pré-instalado do automóvel, utilize os parafusos 7 fornecidos nos furos apropriados, de acordo com o seu automóvel. As letras indicam os fabricantes: T para TOYOTA, M para MITSUBISHI e N para NISSAN.




Notas

- Para prevenir um mau funcionamento, instale somente com os parafusos fornecidos ⑦.
- Não aplique força excessiva nas teclas do aparelho.
- Não pressione a tela LCD.
- Antes da montagem, certifique-se de que não haja nada sobre o aparelho.

Conectando o fio Parking Brake

Certifique-se de conectar o fio Parking Brake (verde claro) de ② ao cabo da chave de freio de estacionamento. A posição de montagem do cabo da chave do freio de estacionamento depende do automóvel. Consulte o Serviço Autorizado Sony mais próximo para obter mais informações.



Instalando o microfone


Para capturar sua voz durante uma chamada no viva-voz, instale o microfone XA-MC10 ⑥.

Cuidado


- Mantenha o microfone longe das altas temperaturas e umidade.
- É extremamente perigoso o cabo se enrolar na coluna da direção ou na alavanca de câmbio. Certifique-se de que o cabo não possa interferir na direção.
- Se o seu automóvel possuir airbag ou outro equipamento para o amortecimento de impacto, entre em contato com um Serviço Autorizado Sony antes de realizar a instalação.

A- Instalando no quebra-sol

- 1 Instale o microfone ⑥ no prendedor ②.




- 2 Instale o prendedor ② no quebra-sol.




- 3 Instale os cliques (não fornecidos) e ajuste o comprimento e a posição do cabo de modo que não interfira na direção.

B- Instalando no painel frontal

- 1 Instale o microfone ⑥ no prendedor ② e depois encaixe o cabo ao longo da ranhura do prendedor.



- 2 Fixe o prendedor ② no painel frontal com uma fita dupla-face ③.



- 3 Instale os cliques (não fornecidos) e ajuste o comprimento e a posição do cabo de modo que não interfira na direção.

Notas

- Antes de fixar a fita dupla-face ③, limpe a superfície do painel frontal com um pano seco.
- Ajuste o ângulo do microfone na posição adequada.
- O microfone pode ser instalado sem o uso do prendedor ②. Neste caso, fixe o microfone diretamente no painel do automóvel com a fita dupla-face ③. Guarde o prendedor em um lugar seguro para uso futuro.

Autorrádio com DVD Player e Bluetooth

Manual de Instalação/Conexões


XAV-W62BT

© 2011 Sony Corporation

Impresso no Brasil


Peças para instalação e conexões

Os números em círculo estão relacionados com os números citados neste manual. Monte as peças do microfone XA-MC10 ⑥ antes de utilizá-lo. Veja detalhes em "Instalando o microfone" neste manual.




Removendo o suporte de fixação

Antes de instalar o aparelho, remova o suporte de fixação ①.



Exemplo de instalação




Conexões

Precauções referentes às conexões

- Todos os fios terra devem ser ligados a um único ponto de aterramento.
- Este aparelho foi projetado para operar somente em 12 V CC com terra negativo.
- Não desmonte nem modifique o aparelho.
- Não instale o aparelho em locais onde possa interferir no funcionamento de airbags.
- Antes de efetuar as conexões, desligue a chave de ignição do automóvel para evitar curto-circuito.
- Não coloque os cabos embaixo de parafusos e nem os prenda nas partes móveis do automóvel (ex. no trilho do assento).
- Conecte os cabos de alimentação somente após a conexão de todos os outros cabos.
- Certifique-se de conectar o cabo de alimentação vermelho ao terminal positivo de 12 V, que deverá estar energizado com a chave de ignição na posição acessórios.
- Conecte o cabo amarelo a um circuito livre do automóvel de corrente nominal superior a do fusível do aparelho. Se conectar este aparelho em série com outros equipamentos estereo, a corrente nominal do circuito do automóvel, ao qual os equipamentos estão conectados, deve ser superior à soma da potência nominal dos fusíveis dos equipamentos. Se não houver circuitos de automóvel de potência nominal igual à do fusível do aparelho, conecte o aparelho diretamente à bateria, porém, é imprescindível intercalar um fusível de amperagem idêntica à do aparelho, próximo ao terminal positivo da bateria. Se não houver circuitos do automóvel disponíveis para conectar o aparelho, conecte-o a um circuito de automóvel de potência nominal superior à do fusível do aparelho, de forma que não desative outros circuitos quando o fusível queimar.
- A utilização de instrumentos ópticos com este aparelho pode aumentar o risco de lesões nos olhos.
- Para sua segurança, certifique-se de isolar todo o cabo que não for conectado.
- Não pressione o painel LCD durante a instalação do aparelho.

Tecla Reset

Quando a instalação e a conexão estiverem concluídas, pressione a tecla Reset com uma caneta ou um objeto pontiagudo. A tecla Reset está localizada no canto superior esquerdo abaixo da tela.



Advertência sobre a instalação em um automóvel sem a posição ACC (acessório) na chave de ignição - Função Power Select

Certifique-se de ajustar a função de desligamento automático. Para mais informações, veja o manual de instruções fornecido.


O aparelho será desligado completa e automaticamente no tempo ajustado quando nenhuma fonte estiver selecionada, para prevenir a descarga da bateria.

Se você não ajustar a função de desligamento automático, mantenha pressionada a tecla

(SOURCE/OFF) no aparelho até que a tela se apague, sempre que desligar a chave de ignição.

Diagrama de conexões

Exemplo A




* Não fornecidos.

Notas

- Certifique-se de conectar o fio terra antes de conectar o amplificador.
- O sinal sonoro não funcionará se o amplificador interno estiver sendo utilizado.

Exemplo B



* Não fornecidos.

Nota

Não será possível utilizar os dispositivos opcionais simultaneamente, mesmo se estes estiverem conectados aos terminais.

Notas sobre o cabo de controle e alimentação

- O fio do controle de antena elétrica (azul) fornece +12 VCC quando o rádio é ligado.
- Se o automóvel possuir uma antena elétrica de FM/AM, será necessário conectar o cabo de controle de alimentação da antena (azul) ou o cabo de controle de alimentação de acessório (vermelho) ao terminal de alimentação da antena.
- A antena elétrica sem a caixa relé não deverá ser utilizada com este aparelho.

Conexão de proteção da memória

Quando o fio de alimentação amarelo estiver conectado a um ponto de tensão permanente de 12 V, o circuito de memorização estará sempre alimentado, mesmo quando a chave de ignição estiver desligada.

Notas sobre a conexão dos alto-falantes

- Antes de conectar os alto-falantes, desligue o aparelho.
- Utilize alto-falantes com impedância de 4 a 8 ohms e com a potência máxima adequada, do contrário, os alto-falantes podem ser danificados.
- Não conecte os terminais dos alto-falantes ao chassis do automóvel e nem o terminal do alto-falante direito ao esquerdo.
- Não conecte o fio terra do aparelho ao terminal negativo (-) do alto-falante.
- Não tente conectar os alto-falantes em paralelo.
- Não conecte nenhum alto-falante ativo (com amplificador interno) aos terminais do aparelho, porque podem ser danificados. Portanto, certifique-se de conectar alto-falantes passivos a estes terminais.
- Para evitar um mau funcionamento, não utilize cabos de alto-falantes embutidos instalados em seu automóvel se o aparelho compartilha um cabo negativo (-) comum com os alto-falantes esquerdo e direito.
- Não interligue os cabos positivos e negativos de saída dos alto-falantes.

Notas sobre a conexão

- Se os alto-falantes e o amplificador estiverem conectados de forma incorreta, "Output connection failure." (Falha na conexão de saída) aparecerá na tela. Neste caso, certifique-se de que os alto-falantes e o amplificador estejam conectados corretamente.
- Se utilizar o monitor para os assentos traseiros, conecte o cabo da chave do freio de estacionamento ao terra.

Atenção: Dependendo do tipo do automóvel, no ato da instalação do aparelho, os conectores © e ④ (parte em destaque na figura) podem ser cortados de forma adequada para que a conexão seja efetuada. Porém, caso ocorra erro de conexão no ato da instalação do aparelho, a garantia será invalidada.

| CONECTOR ④ | | |
|------------|----------|--|
| Pino | Cor | Conexão |
| 4 | Amarelo | Para o terminal de alimentação +12V que está energizado permanentemente. Certifique-se de conectar o cabo preto primeiro. |
| 5 | Azul | Para a caixa de controle da antena elétrica. |
| 6 | Laranja | Para o sinal de iluminação do veículo. |
| 7 | Vermelho | Para o terminal de alimentação de +12V que se energiza quando a chave de ignição é acionada. Certifique-se de conectar o cabo preto primeiro. No caso de automóveis sem a posição acessórios na chave de ignição, conecte-o ao terminal +12V energizado permanentemente. |
| 8 | Preto | Para um ponto metálico do automóvel (chassis). Primeiro conecte o cabo preto, depois o amarelo e o vermelho. |

As posições 1, 2 e 3 não têm pinos.

| CONECTOR © | | |
|------------|---------|-----------------------------------|
| Pino | Cor | Conexão |
| 1 | Violeta | Alto-falante traseiro direito + |
| 2 | | Alto-falante traseiro direito - |
| 3 | Cinza | Alto-falante dianteiro direito + |
| 4 | | Alto-falante dianteiro direito - |
| 5 | Branco | Alto-falante dianteiro esquerdo + |
| 6 | | Alto-falante dianteiro esquerdo - |
| 7 | Verde | Alto-falante traseiro esquerdo + |
| 8 | | Alto-falante traseiro esquerdo - |

As posições negativas 2, 4, 6 e 8 possuem listra preta contínua.

