



English

Bundling cords and cables

You can organize the cables in the back of the TV.

- 1 Bundle the cables and secure them with the clips on both sides of the TV. **A**

Note

It may not be possible to fasten with clips if cables are too thick.

- 2 Pass the cables through the grooves. Be sure to place the cables inside the tabs at the bottom of the TV. **B**

Note

If all the cables cannot be stored inside, you may leave some of them hanging down on both sides of the TV. **C**

- 3 Gather the cables from both sides together and secure them with the clip at the bottom. **D**

Note

It may not be possible to fasten with clips if cables are too thick.

Note

If the cables are not neatly stored in the grooves, you may not be able to attach the rear cover. **E**

Français

Groupe ment de cordons et de câbles

Vous pouvez ranger les câbles à l'arrière du téléviseur.

- 1 Regroupez les câbles et attachez-les avec les clips situés sur les côtés du téléviseur. **A**

Remarque

Il est possible que les câbles trop épais ne puissent pas être attachés dans les clips.

- 2 Passez les câbles dans les rainures. Veillez à insérer les câbles dans les languettes situées au bas du téléviseur. **B**

Remarque

Si tous les câbles ne peuvent pas être attachés dans le clip, laissez certains d'entre eux pendre des deux côtés du téléviseur. **C**

- 3 Rassemblez les câbles des deux côtés du téléviseur et attachez-les ensemble avec le clip situé au bas du téléviseur. **D**

Remarque

Il est possible que les câbles trop épais ne puissent pas être attachés dans les clips.

Remarque

Si les câbles ne passent pas bien dans les rainures, vous ne pourrez pas fixer correctement le couvercle arrière. **E**

Español

Sujeción de cables

Puede guardar los cables en la parte posterior del TV.

- 1 Agrupe los cables y fíjelos con las pinzas situadas a ambos lados del TV. **A**

Nota

Es posible que no pueda sujetar con las pinzas los cables que sean demasiado gruesos.

- 2 Pase los cables por las ranuras. Asegúrese de colocar los cables dentro de las lengüetas de la parte inferior del TV. **B**

Nota

Si no se pueden guardar todos los cables dentro del soporte, deje algunos colgando a ambos lados del TV. **C**

- 3 Agrupe los cables de ambos lados y fíjelos con la pinza de la parte inferior. **D**

Nota

Es posible que no pueda sujetar con las pinzas los cables que sean demasiado gruesos.

Nota

Si los cables no se colocan correctamente en las ranuras, es posible que no pueda colocar la cubierta posterior. **E**